

240 INSPRUTNING

Volvo nr	Beskrivning	Bosch nr	VDO nr
???	Bränslefilter Huvudfilter B21ET	0 450 905 401	
1389562	Bränslefilter Huvudfilter B230E	???	
1389450	Bränslefilter Huvudfilter B230F 1985-91	0 450 905 601	
6842033	Bränslefilter Huvudfilter B230F 1992-93	0 450 905 200	
???	Bränslefilter. I tank	???	
462789	Bränslehuvud B20E	0 438 100 003	
243894	Bränslehuvud B27E	0 438 100 006	
1266406	Bränslehuvud B21F	0 438 100 018	
1266809	Bränslehuvud B21F	0 438 100 023	
1266806	Bränslehuvud B21F	0 438 100 032	
1269147	Bränslehuvud B27F	0 438 100 033	
1269145	Bränslehuvud B27E	0 438 100 035	
1357450	Bränslehuvud B200E	0 438 100 053	
1306361	Bränslehuvud B21F	0 438 100 073	
1306360	Bränslehuvud B21E/23E	0 438 100 074	
1269484	Bränslehuvud B27F/28F	0 438 100 076	
1317552	Bränslehuvud B21ET 1981 (272cc/min)	0 438 100 093	
1317548	Bränslehuvud B21FT (236cc/min)	0 438 100 114	
1317975	Bränslehuvud B21FT (236cc/min)	0 438 100 114	
1317976	Bränslehuvud B21ET 1982-85 (248cc/min)	0 438 100 115	
???	Bränslepump B19/21/23E/F 1980-, B19/21ET/FT 1982-1985, B27/28 1979-83	0 580 254 909	
1389447	Bränslepump B23E, B230E, B28E 1983-1987	0 580 254 934	
1336677	Bränslepump B21E, B23E, B28E 1980-1982	0 580 254 948	
1336517	Bränslepump B19/21/23E/F 1980-, B19/21ET/FT 1982-1985, B27/28 1979-83	0 580 254 949	
1306831	Bränslepump B19/21ET 1981	0 580 254 984	
460821	Bränslepump B20/19/21/23E/F 1975-1979, B27 1975-78	0 580 254 996	
1306932	Bränslepump B230F 1985-86	0 580 464 025	
1389449	Bränslepump B230F 1986-93	0 580 464 039	
9142044	Bränslepump B230F 1986-93	0 580 464 068	
1317671	Bränslepump (förpump) i tank 1985	???	
1389721	Bränslepump (förpump) i tank 1986-91	???	
3507436	Bränslepump (förpump) i tank 1991-93	???	
1306935	Bränsletrycksregulator B230F 1986-87	0 280 160 214	
3517063	Bränsletrycksregulator B230F 1988	0 280 160 292	
3517064	Bränsletrycksregulator B230F 1989-93	0 280 160 294	
1306938	Gasspjällkontakt B230F 1985-88	0 280 120 301	
3517068	Gasspjällkontakt B230F 1989-93	0 280 120 325	
1326427	Insprutningsventil B230F 1985-86	0 280 150 209	
1389844	Insprutningsventil B230F 1987-88	0 280 150 734	
3517572	Insprutningsventil B230F 1989-93	0 280 150 762	
269184	Insprutningsventil B27 1975-78	0 437 502 005	
463972	Insprutningsventil B19/21E/F -1978	0 437 502 007	
1269274	Insprutningsventil B27/28 1979-83	0 437 502 013	
1276037	Insprutningsventil B19/21E/F 1979-, B23E, B21F/FT, B230E	0 437 502 015	
1306499	Insprutningsventil B19/21ET	0 437 502 020	
269292	Kallstartventil B27E 1975-78	0 280 170 400	
462865	Kallstartventil B21/23 E/F 1975-1979, B19/21ET/FT 1981	0 280 170 404	
462865	Kallstartventil B27E 1979-80, B28E	0 280 170 405	
1276498	Kallstartventil B21/23 E/F 1980-, B230E	0 280 170 413	
1269585	Kallstartventil B19/21ET/FT 1982-1985	0 280 170 415	
3517065	Kallstartventil B230E	0 280 170 445	
3517130	Kallstartventil B200F -1990, B230F	0 280 170 446	
3531228	Kallstartventil B200F 1991-93	0 280 170 455	
1274746	Lambdasond B21FT	0 258 001 038	
1346738	Lambdasond B230F 1985	0 258 003 006	
1346962	Lambdasond B230F 1986-88	0 258 003 009	
3501753	Lambdasond B230F 1989-93	0 258 003 034	
6842910	Lambdasond B230FD 1993		
1346645	Luftmassemätare LH2.2	0 280 212 007	
3517020	Luftmassemätare LH2.4	0 280 212 016	

3517881	Luftmassemätare LH3.1	0 280 217 001
	Luftmängdmätare B21ET	0 438 040 085
1357446	Luftmängdmätare B230E	0 438 040 113
1357591	Luftmängdmätare B230E	0 438 040 118
1317546	Luftmängdmätare B21FT	0 438 120 138
3523639	Relä bränsleinsprutning B200/230E	???
3523608	Relä bränsleinsprutning B200/230F	???
1336385	Spjällägesgivare B230F	0 280 122 001
1306940	Styrenhet B21F 1981-82	0 280 000 500
1317029	Styrenhet B23F 1983	0 280 000 503
1346563	Styrenhet B23F 1984	0 280 000 510
5003777	Styrenhet B23F BYTES	
1336801	Styrenhet B230F LH2.2 1985-86	0 280 000 511
1389094	Styrenhet B230F LH2.2 1986-87	0 280 000 544
5003707	Styrenhet B230F LH2.2 1986-87 BYTES	0 280 000 544
3517011	Styrenhet B230F LH2.2 1988	0 280 000 554
3501687	Styrenhet B230F LH2.4 1989-92 med Egr	0 280 000 556
5003779	Styrenhet B230F LH2.4 1989-92 med Egr BYTES	0 280 000 556
3517407	Styrenhet B230F LH2.4 1989-92 utan Egr	0 280 000 561
5003782	Styrenhet B230F LH2.4 1989-92 utan Egr BYTES	0 280 000 561
3517885	Styrenhet B230F LH3.1 1990-92 Bendix	0 280 000 572
5003780	Styrenhet B230F LH3.1 1990-92 Bendix BYTES	0 280 000 572
3531206	Styrenhet B200F LH2.4 1989-90	0 280 000 590
5003771	Styrenhet B200F LH2.4 1989-90 BYTES	0 280 000 590
3531831	Styrenhet B200F LH2.4 1991	0 280 000 594
5003772	Styrenhet B200F LH2.4 1991 BYTES	0 280 000 594
3547779	Styrenhet B200F LH2.4 1992-	0 280 000 936
9146223	Styrenhet B230F LH2.4 1993, B230FD/FX 1993	0 280 000 946
6842289	Styrenhet B200F LH2.4 1992-	0 280 000 949
6842115	Styrenhet B230F LH2.4 1993, B230FX 1993	0 280 000 951
1275697	Styrenhet B280E	
5003795	Styrenhet B280E BYTES	
1276896	Styrenhet Lambda B21FT 1981	0 280 800 034
1306412	Styrenhet Lambda B21FT 1982-1985	0 280 800 052
1276897	Styrenhet tomgångsreglering B21FT 1981	0 280 220 003
1317499	Styrenhet tomgångsreglering B21FT 1982-1984	0 280 220 005
460830	Styrtrycksventil B20E	0 438 140 002
463971	Styrtrycksventil B19E, B21E 1976-, B23E, B230E	0 438 140 004
269291	Styrtrycksventil B27E	0 438 140 005
1219159	Styrtrycksventil B21E 1975	0 438 140 014
269531	Styrtrycksventil B27E	0 438 140 018
1219952	Styrtrycksventil B21F	0 438 140 021
268937	Styrtrycksventil B27/28E	0 438 140 038
1269315	Styrtrycksventil B28F	0 438 140 066
1276878	Styrtrycksventil B21FT	0 438 140 079
1276946	Styrtrycksventil B19ET, B21ET	0 438 140 082
1336475	Styrtrycksventil B21FT ers 1276878	0 438 140 123
1336678	Styrtrycksventil B21FTL ??	0 438 140 128
1332396	Temperaturgivare kylvätska B230F 1985-88	0 280 130 026
1346030	Temperaturgivare kylvätska B230F 1989-93	0 280 130 032
462532	Termotidgivare B21E	
1219731	Termotidgivare B21ET	
1219731	Termotidgivare B230E	
1219160	Tillsatsluftslied B19/21E 1975-78, 79- manuell, B23E 1981- manuell, B19/21ET	0 280 140 106
1346476	Tillsatsluftslied ersätter 1219160	0 280 140 106
1269319	Tillsatsluftslied B27E 1980 manuell, B28E 1981-82 manuell	0 280 140 110
1266910	Tillsatsluftslied B19/21E 1979- automat, B23E 1979-80, B23E 1981- automat	0 280 140 114
1346477	Tillsatsluftslied ersätter 1266910	0 280 140 114
1266910	Tillsatsluftslied B27E 1980 automat, B28E 1981-82 automat	0 280 140 114
269309	Tillsatsluftslied B27E 1975	0 280 140 200
269532	Tillsatsluftslied B27E 1976-78	0 280 140 202
1269193	Tillsatsluftslied B27E 1979	0 280 140 213

1317957	Tomgångsventil B200/230F 1985-87	0 280 140 501
1389618	Tomgångsventil B200/230F 1989-93	0 280 140 516
3517067	Tomgångsventil B200/230F 1988	0 280 140 520
462547	Tryckackumulator B19E, B21E, B23E. B21F B230E	0 438 170 001
???	Tryckackumulator B21ET 1981	0 438 170 007
1269714	Tryckackumulator B21ET 1982-85	0 438 170 034
1269808	Tryckackumulator B27E, B27F. B28E. B28F	
1317075	Tryckvakt B21ET	
1317076	Tryckvakt B21FT ?	
1346952	Tryckvakt B21FTL ?	
1276889	Tryckvakt B21ET/FT inre ??	

240 TÄNDNING

Volvo nr	Beskrivning	Bosch nr	VDO nr
462657	Fördelare B20A	0 231 170 085	
???	Fördelare B20A	0 237 002 017	
462762	Fördelare B20F Automat, California, motor -500	0 237 002 003	
462896	Fördelare B20F Manuell, California, motor -500	0 237 002 002	
1218762	Fördelare B20F Automat, California, motor 501-		
1218671	Fördelare B20F Manuell, California, motor 501-		
1219661	Fördelare B19A 1977-78, B21A 1976-77	0 231 170 185	
1266478	Fördelare B19A 1979, B21A 1978-80	0 231 176 103	
463692	Fördelare B21A 1975	0 231 170 134	
1219625	Fördelare B21A 1975	0 231 170 173	
1306792	Fördelare B21A 1981-83	0 231 170 284	
1332410	Fördelare B21A 1984, B23A 1983-84	0 231 170 302	
1306872	Fördelare B23A 1981-82	0 231 170 287	
1219957	Fördelare B19E 1977-83, B21E 1981-82, B23E 1979-83	0 237 002 017	
1276403	Fördelare B19E 1984, B23E 1984	0 237 002 039	
1276701	Fördelare B19ET 1982-84	0 237 003 027	
463832	Fördelare B21E 1975	0 237 002 001	
1219662	Fördelare B21E 1976-1980	0 237 002 010	
1276701	Fördelare B21ET	0 237 003 027	
1276703	Fördelare B21FT	0 237 003 024	
1336690	Fördelare B200K 1985-89, B230A 1985-87	0 237 024 013	
1346919	Fördelare B200E 1985-92, B230A 1985-87, B230E 1985-92	0 237 024 015	
1367468	Fördelare B200F 1989-93, B230K 1987-90, B230F 1989-93, B230FD/FX	0 237 523 003	
1332587	Fördelare B230F 1985-86	0 237 506 001	
1367382	Fördelare B230F 1986-88	0 237 520 004	
1367468	Fördelare B230F 1989-93	0 237 523 003	
269995	Fördelare B27A 1975-79, B28A 1980-84	0 237 402 006	
269323	Fördelare B27E 1975	0 237 402 001	
269565	Fördelare B27E 1976-78	0 237 402 005	
1269191	Fördelare B27E 1979-80, B28E 1981-84	0 237 402 013	
241652	Brytarspetsar till B20A		
1306169	Brytarspetsar till B19/21/23A		
243797	Fördelarlock till 4 cyl		
243923	Fördelarlock till 6 cyl		
	Förkopplingsmotstånd		
1317296	Knackgivare Chrysler		63653-005
1367644	Knackgivare 1988-93	0 261 231 006	
243795	Kondensator till B20A		
243800	Kondensator till B21A 1975		
1306223	Kondensator till B21A 1976-1984		
243807	Kondensspärr till övriga fördelare		
1336242	Kondensspärr		
243903	Rotor till B19/B21/B23		
1357418	Rotor till B200/230 A/K/E		
1389425	Rotor till B230 K/F 1985-1993	1 234 332 350	
243922	Rotor till B27/28		
462763	Styrenhet tändning B20F (ers av 1266714)		
1266714	Styrenhet tändning B21E, B23E, B21ET	0 227 100 018	
3501922	Slutsteg tändning B200/230E, B200K	0 227 100 120	
1317809	Slutsteg tändning B230F -1987	0 227 100 118	
3501921	Slutsteg tändning B230F 1988-93, B200F	0 227 100 145	

3531830	Styrenhet tändning B200F 1990-	0 227 400 176	
1346107	Styrenhet tändning B230F Chrysler -1987		Chrysler
1357308	Styrenhet tändning B230F Chrysler 1988		Chrysler
3517641	Styrenhet tändning B230F Chrysler 1988		Chrysler
3501688	Styrenhet tändning B230F 1989-90 Egr	0 227 400 140	
3517402	Styrenhet tändning B230F 1989-90	0 227 400 146	
3531325	Styrenhet tändning B230F 1990-93	0 227 400 169	
3517855	Styrenhet tändning B230F 1991-92 Egr	0 227 400 162	
6842495	Styrenhet tändning B230F 1992 Egr	0 227 400 209	
3507348	Styrenhet tändning B230FD	0 227 400 196	
1367058	Styrenhet tändning B230K Renix automat		<i>S 101 044 001</i>
3501522	Styrenhet tändning B230K Renix manuell		<i>S 101 044 002</i>
1219189	Tändspole A 1975-1978	0 221 119 028	
1219230	Tändspole A 1979-, E/F brytarlösa	0 221 122 006	
1317810	Tändspole B200/230 förutom nedanstående	0 221 122 364	
1336137	Tändspole B230F -1988	0 221 122 345	
1367438	Tändspole B230K Rex		<i>S 102 020 004 B</i>
269322	Tändspole B27/28	0 221 122 003	
Vacuumregulator			
Varvtals- och positionsgivare B21ET		0 335 541 005	
1389357	Varvtals- och positionsgivare B230K 1987		<i>S 101 001 03</i>
3547847	Varvtals- och positionsgivare B230K 1988-90		<i>14.64.040.0000</i>
1389399	Varvtals- och positionsgivare B230F 1989-91		<i>14.64.039.0004</i>
3547547	Varvtals- och positionsgivare B230F 1991-93		<i>14.64.040.0000</i>

240 BELYSNING

Volvo nr	Beskrivning	Bosch nr	VDO nr
1214478	Strålkastarinsats för högertrafik, halogen H4, 180 mm	0 301 813 100	
1215281	Strålkastarinsats för högertrafik, halogen H4, 180 mm. <i>utan glödlampa</i>	0 301 813 101	
	Strålkastarinsats för högertrafik, halogen H4, 180 mm.	0 301 813 103	