



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	VENTILJUSTE- RING	PRODUKT	P
		GRUPP	21
		NR	32
DATUM	Oktober 1973		

Ny metod för ventiljustering

Som redan meddelats i Servicenytt har vi ändrat metoden för ventiljustering. Orsaken är att den nya metoden ger ett säkrare resultat.

Inställningen sker enligt följande:

4:cyl.motorer

1. Vrid vevaxeln tills 1:ans kolv kommer i tändläge dvs vipparmarna för 4:ans ventiler "väger". Avgasventilen har precis stängt och insugningsventilen skall just öppna. Remskivans märkning står på 0.
Justera ventilspelet för 1:ans ventiler.
2. Vrid vevaxeln tills 2:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 3:an.
3. Vrid vevaxeln tills 1:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 4:an.
4. Vrid vevaxeln tills 3:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 2:an.

6:cyl. motorer

1. Vrid vevaxeln tills 1:an kommer i tändläge. Vipparmarna för 6:an "väger".
Remskivans märkning står på 0.
Justera ventilspelet för 1:an.
2. Vrid vevaxeln tills 2:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 5:an.
3. Vrid vevaxeln tills 4:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 3:an.
4. Vrid vevaxeln tills 1:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 6:an.
5. Vrid vevaxeln tills 5:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 2:an.
6. Vrid vevaxeln tills 3:ans vipparmar "väger".
Justera ventilspelet för 4:an.