

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	64
BETR.	NR	
Rattaxel 240, 260	10	
	DATUM	
	Juni 77	

Service meddelande

Demontering av nedre rattaxel

Losstaging av rattaxelns knutar ska göras enligt servicehandbokens anvisningar: Skruva bort klämskruven, bänd isär med en skruvmejsel och dra loss rattaxel eller medbringare.

Knutarna får inte slås loss från styraxel resp. styrkolonn då skador lätt kan uppstå.

