



# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	SPJÄLL OCH SPJÄLLKONTAKT B20E,F t.o.m.-73 B30E,F	PRODUKT	P
		GRUPP	24
		NR	12
DATUM	December 1973		

Gäller spjällkontakt 243 366, vilken skiljes från den nya genom en mattsvart kåpa och med fyra synliga skruvar och brickor. Den nya är blank och saknar skruvar.

### Kontroll och justering av spjäll och spjällkontakt

För att få bättre gång och ett säkrare resultat har vi utarbetat nya anvisningar för kontroll och justering av spjäll och spjällkontakt.

### Kontroll av spjäll

Demontera slangen till luftrenaren från insugningsröret (luftrenaren på B 30).

Kontrollera vid nedtryckt gaspedal att full spjällöppning erhålls.

Justera om nödvändigt.

Montera luftslangen (luftrenaren).

### Justering av spjäll

Ta bort luftslangen (luftrenaren på B 30).

Lossa låsmuttern för stoppskruven till luftspjället.

Skruva ut skruven så att den ej ligger an mot anslaget på spjällaxeln.

Kontrollera att spjället är helt stängt. Om inte, lossa spjället och centrera det. Dra fast skruvarna.

Skruva in stoppskruven tills den vidrör anslaget.

Skruva in ytterligare 1/2 varv för B20, 1 varv för B30.

Dra fast låsmuttern.

Montera luftslangen (luftrenaren).

### Kontroll av spjällkontaktens inställning

(För den nya kontakten, se VM P - 24 - 11).

Anslut en voltmeter mellan anslutning 17 på spjällkontakten och jord. Slå på tändningen. Voltmetern skall visa 0 volt.

Placera ett bladmått 0,45 mm mellan anslaget och stoppskruven. Voltmetern skall ge utslag. Ta bort bladmättet och prova med ett bladmått 0,35 mm. Voltmetern skall ej ge ut-

24 12 2/2

Demontera voltmetern. Vrid gasreglaget sakta till full spjällöppning. Räkna att ca 20 knäppningar hörs under tiden. Slå av tändningen.

Justering av spjällkontaktens inställning

(För den nya kontakten, se VM P - 24 - 11).

Anslut en voltmeter mellan anslutning 17 på spjällkontakten och jord.

Slå på tändningen.

Lossa skruvarna som håller spjällkontakten.

Vrid spjällkontakten moturs mot stopp. Voltmetern skall visa 0 volt.

Placera ett bladmått 0,40 mm mellan anslag och stoppskruv. Vrid spjällkontakten sakta medurs tills voltmetern ger utslag. Dra fast spjällkontakten.

Ta bort bladmättet.

Voltmetern skall gå ned till 0 volt.

Slå ifrån tändningen.

Ta bort voltmetern.