



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	ÖVERVÄXEL	PRODUKT	P
	M 41, M 410	GRUPP	43
		NR	23
DATUM	September 1971		

Demontering av överväxel.

Vid körning kan torsionsspänningar uppstå i axeln mellan planethjulshållaren och frihjulet i överväxeln. Dessa spänningar försvårar demonteringen. För att underlätta demonteringen och undvika skador på överväxeln skall följande metoder användas.

A. Då oljetryck kan erhållas

Kör vagnen med överväxeln inkopplad. Koppla därefter ur överväxeln med kopplingspedalen nertrampad. Demontera överväxeln på vanligt sätt.

B. Då oljetryck ej kan erhållas

Demontera växellådan från vagnen och sätt upp den i fixtur SVO 2922. Lossa muttrarna för medbringaren och överväxelns bakre hus. Dra av först medbringaren och därefter bakre huset. Knacka runt om på lamellen med en koppardorn och dra samtidigt i utgående axeln. Utgående axeln lossar därvid varefter resterande delar av överväxeln lätt kan demonteras.