

VOLVO

Servicehandbok

Felsökning

Reparation

Underhåll

Avd 1 (17)


**Volvo
Serviceprogram**

**240, 400,
700/900, 850**

1991–1996

TP 1701013

BOK 1



Volvo Personvagnar AB

Innehåll

Förord	1
Specifikationer	2
Leveransservice	11
Garantiservice	12
Underhållsservice 240	13
Underhållsservice 400	17
Underhållsservice 700/940/960	21
Underhållsservice 850	25
Tillval	29
Provkörning	30

De viktigaste förändringarna gentemot förra utgåvan.

- EGR ventilen utgår på B 6254/6304 fr.o.m. årsmodell 1996.

Ändringar införda t.o.m. Jan 1995

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken.
Se vid behov servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer: TP 1701013

Ersätter tidigare bok: TP-nummer 1701012.

Rätt till ändringar förbehålles

Förord

Så här arbetar du med Volvo Serviceprogram

Detta serviceprogram omfattar 200, 400, 700, 900 och 850 från 1991-års modell.

Leveransservice:

Alla bilar genomgår leveransinspektion vid fabrik, dvs en omfattande slutkontroll av bilens funktioner. Därför har det tidigare, mer omfattande leveransserviceprogrammet utgått och helt ersatts av det **reducerade program** som finns på sidan 11.

Bensindrivna bilar:

Garantiservice: Utförs vid 1000–2000 körda kilometer på 400-serien med motorerna B 16 F, B 18 EP/FP/FT. Se sidan 12.

200-, 700-, 900- och 850-serierna har ingen garantiservice.

Underhållsservice: 15 000 km serviceintervall för samtliga serier. På turbomotorer krävs motorolja av kvalitet CCMC G5 - på alla övriga skall kvaliteten motsvara minst API SG eller CCMC G4.

På 800- och 900-serien med bensinturbo görs ett extra oljebyte vid 5000 körda kilometer. **Obs!** Nollställ inte serviceindikatorn. Vid **hård körning** gäller oljebytesintervall enligt instruktionsboken.

Dieseldrivna bilar:

Garantiservice: Samtliga dieselvarianter vid 1000–2000 körda kilometer, se sidan 12. Gäller inte 400-serien.

Underhållsservice: 15 000 km serviceintervall för samtliga. Dock krävs ett oljebyte samt tömning av kondensvatten var 7 500 km för samtliga dieselvarianter. Oljekvalitet: minst API CD.

Volvo Serviceprogram är uppdelat på två böcker. Denna bok - **bok 1** - innehåller sammanställningar av de åtgärder som behövs för att säkerställa hög tillförlitlighet och säkerhet under lång tid, samt erforderliga specifikationer.

Metoddelen - **bok 2** - beskriver **hur** de olika kontrollerna görs och följer samma arbetsgång som bok 1. Efter varje kontrollpunkt i underhållsservice, bok 1, finns en referensbeteckning - A1, A2, B1, B2 osv. Den syftar på den beteckning i bok 2 där den aktuella punkten finns beskriven.

Provkörningen görs som en sista kontroll av att bilen är i fullgott skick när den lämnar verkstaden och skall göras vid varje underhållsservice.

Volvo Serviceprogram är utarbetat för normala förhållanden. En del lokala avvikelser beroende på t ex klimat, marknadsönskemål och lagkrav kan förekomma. För kunder med ovanligt kort körsträcka bör serviceintervallerna baseras på tiden i stället för körsträckan. För kunder med körförhållanden som avviker påtagligt från normalbilistens, bör ett mer "skräddarsytt" program utarbetas i samråd med kunden.

Specifikationer

Motor

Ventilspel

Motor			Kall motor (mm)	Varm motor (mm)
B 200-230	vid justering* vid kontroll*		0,40 0,30-0,40	0,45 0,35-0,45
B 280	vid justering och kontroll	inlopp utlopp	0,10-0,15 0,25-0,30	0,15-0,20 0,30-0,35
D 24, D 24 T/TIC	vid justering och kontroll	inlopp utlopp	0,20 0,40	0,25 0,45
B 16, B 18, B 20, D 19 T	vid justering vid kontroll	inlopp utlopp inlopp utlopp	0,20 0,40 B 18 FT: 0,50 0,15-0,25 0,35-0,45 B 18 FT: 0,45-0,55	
B 204/234, D 24 TIC EGR, B 5202/5252, B 5204/5234/5254 B 6254/6304	Hydrauliska lyftare, kan ej justeras			

* Samma spel för inlopps- och avgasventiler

Remspänning - kamaxelremmar

Motortyp	Kontroll	Inställning	Verktyg
B 16/18/20, D 19 T		7,5	999 5506 och 999 5434
D 24, D 24 T/TIC/TIC EGR		12,5	999 5197
B 200/230	Manuell justering av remmar (inget inställningsvärde)		
B 280	Kamaxelkedja (inget inställningsvärde)		
B 204/234	3,5 - 4,5	Automatisk remspänning	998 8500
B 5252/5254 (21 mm rem)	3,5 - 4,6		
B 5202/5252 (23 mm rem)	2,7 - 4,2		
B 5204/5234/5254 /23 mm rem)	2,5 - 4,0		
B 6304 (21 mm rem)	3,5 - 4,6		
B 6304 (23 mm rem)	3,0 - 4,0		
B 6254/6304 (28 mm rem)	2,5 - 3,5		

Remspänning balansaxelrem

Motortyp	Inställning kall motor	Inställning varm motor	Verktyg
B 204/234	3,8 ± 0,2	4,9 ± 0,2	999 8500

Remspänning pumprem

Motortyp	Inställning	Verktyg
D 24	12,5	999 5197

Remspänning - hjälppaggregatsrem - 400

Motortyp	Kontroll* min.-värde	Inställning "inkörd" rem	Inställning ny rem
B 16, B 18, B 20 (3-kilsrem) Verktyg 115 9660	20 kg	30-35 Kg	45-50 kg
B 16, B 18, B 20 (4-kilsrem) Verktyg 115 9660	25 kg	40-50 kg	55-60 kg
B 16, B 18, B 20, D 19 T (6-kilsrem) Verktyg 5434/5436			
Basutförande	4,5 mm	4 mm	3-4 mm
Enkel option	3,5 mm	3 mm	2-3 mm
Dubbel option	3,5 mm	3 mm	2-3 mm

* Om remspänningen sjunkit under kontrollvärdet skall spänningen justeras upp till inställningsvärdet för "inkörd" rem.

Övriga motorer kräver ingen efterjustering av remspänningen.

Bränslesystem

CO-tomgång 240 (bensin)

Motorutförande	CO-halt i %		Tomgångsvarvtal r/s (r/min)
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	
B 200 E	1,0	0,5-2,0	15,0 (900)
B 200 F ¹⁾	kan ej justeras	0,4-0,8	12,9 (775)
B 230 E	1,0	0,5-2,0	15,0 (900)
B 230 F ¹⁾	kan ej justeras	0,4-0,8	12,9 (775)
B 230 FX ¹⁾	kan ej justeras	0,4-0,8	12,9 (775)
B 230 FD ¹⁾	kan ej justeras	0,4-0,8	12,9 (775)

1) Lambda-sond ansluten. Mätes före katalysatorn.

Insprutningstidpunkt och tomgångsvarvtal 240 (diesel)

Motorutförande	Inspr.-tidpunkt (föd)		Tomgångsvarvtal r/s (r/min)	
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	Låg	Hög
D 24	0,80	0,77-0,85	12,5 (750)	90 (5400)

CO-tomgång 400

Motorutförande	CO-halt i %		Tomgångsvarvtal ³⁾ r/s (r/min)
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	
B 18 U, B 20 F	kan ej justeras	0,4-1,2	Kan ej justeras
B 16 F, B 18 FP ¹⁾	kan ej justeras	0,4-1,2	15,0 (900)
B 18 FT/FTM ¹⁾	0,7	0,4-1,0	13,3 (800)
B 18 K ²⁾ /KP	1,5	0,5-2,5	14,2 (850) ⁴⁾
B 18 EP	1,2	1,0-1,4	14,2 (850)
B 18 EP, EVAP	1,2	0,8-3,0	14,2 (850)
B 18 U(M)	1,5	1,0-1,5	Kan ej justeras
B 20 F(M)	1,5	0,5-1,5	Kan ej justeras

1) F/FP/FT-motorer: Mätning av CO-halten görs framför katalysatorn. Använd verktyg 5230
Ev AC frånslagen.

2) B 18 K: Kontroll måste göras inom 3 minuter efter att kylvätsketermostaten har öppnat.

3) Elkylfläkten får ej vara inkopplad.

4) B 18 K med luftkonditionering (AC): 15,8 (950).

Insprutningstidpunkt och tomgångsvarvtal 400 (diesel)

Motorutförande	Inspr.-tidpunkt (föd)		Tomgångsvarvtal r/s (r/min)	
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	Låg	Hög
D 19 T	Data på insprutningspumpen		13,7±0,5 (825±25)	70,8±1,7 (4250±100)

CO-tomgång 700/940/960

Motorutförande	CO-halt i %		Tomgångsvarvtal r/s (r/min)
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	
B 200 E	1,0	0,5–2,0	15,0 (900)
B 200 F ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,9 (775)
B 200 G	1,0	0,5–2,0	12,9 (775)
B 200 GT	1,0	0,5–2,0	12,9 (775)
B 204 E	0,8	0,6–1,0	15,0 (900)
B 204 FT ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	13,3 (800)
B 230 E	1,0	0,5–2,0	15,0 (900)
B 230 F ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,9 (775)
B 230 FB ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,9 (775)
B 230 FD ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,9 (775)
B 230 G	1,0	0,5–2,0	15,0 (900)
B 230 GT	1,0	0,5–2,0	12,5 (750)
B 230 GK	1,0	0,5–2,0	13,3 (800)
B 230 FT ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,5 (750)
B 230 FK ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,5 (750)
B 234 F ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	14,2 (850)
B 234 G	0,8	0,5–1,1	14,2 (850)
B 280 E	1,0	0,5–2,0	12,5 (750)
B 280 F ¹⁾	0,6	0,2–1,0	12,5 (750)
B 6254 F	Kan ej justeras	0,4–0,8	12,5 (750)
B 6254 G	1,0	0,5–2,0	12,5 (750)
B 6304 F ¹⁾	kan ej justeras	0,4–0,8	12,5 (750)
B 6304 G	1,0	0,5–2,0	12,5 (750)

1) Lambda-sond ansluten. Mätning av CO-halten görs framför katalysatorn

Insprutningstidpunkt och tomgångsvarvtal 700/940/960 (diesel)

Motorutförande	Insprutningstidpunkt mm		Tomgångsvarvtal r/s (r/min)	
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	Låg	Hög
D 24	0,70	0,65–0,73	12,5 (750)	90 (5400)
D 24 T Österrike	0,75	0,72–0,80	13,8 (830)	90 (5400)
D 24 TIC	0,90	0,87–0,95	13,8 (830)	90 (5400)
D 24 TIC (EGR)	0,95	0,92–1,00	13,8 (830)	90 (5400)

CO-tomgång 850

Motorutförande	CO-halt i %		Tomgångsvarvtal r/s (r/min)	
	Inställningsvärde	Kontrollvärde	–1993	1994–
B 5202/5252 F	kan ej justeras	0,2–1,0	13,3 (800)*	14,2 (850)*
B 5204/5254 F	kan ej justeras	0,2–1,0	13,3 (800)*	14,2 (850)*
B 5204/5234 T	kan ej justeras	0,2–1,0	14,2 (850)*	14,2 (850)*

* Tomgångsvarvtalet kan ej justeras. Tomgångsvarvtal med aktiverad kylfläkt: 1992: 13,7 r/s (825 r/min)

1993: 13,3 r/s (800 r/min))

1994–: 14,2 r/s (850 r/min)

Smörjsystem

Oljor, kvalitetsbeteckningar


Motortyp	API-Service	CCMC	Volvo detaljnr
Bensinturbomotorer	----	lägst klass G5	13 81 060-1 (3,85 l)
Övriga bensinmotorer	lägst klass SG ¹⁾	lägst klass G4	13 81 145-0 (3,85 l)
Dieselmotorer	lägst klass CD ²⁾	lägst klass D2	13 43 306-5 (1 l)

1) Oljor med beteckningen SG/CD uppfyller detta krav.

2) Oljor med beteckningarna SF/CD och SG/CD uppfyller detta krav.

Viskositet

Temperaturområdet avser stadigvarande lufttemperatur.



Obs! Vid extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljeförbrukning, t ex vid alpkörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas SAE 15W/40 eller SAE 20W/40. Observera dock den undre temperaturgränsen.

Oljerymd, inkl oljefilter

200/700/900/800			400		
Motor	Årsmodell	Volym (l)	Årsmodell	Motor	Volym (l)
B 200/230		3,85	–1992	Alla	5,3
B 204/234		4,00	1993	Alla**	5,0
B 5202/5252/5204/5234/5254	–1996 *	5,30	1994–	B 16, B 18	4,6
B 5202/5252/5204/5234/5254	1996– *	5,80		B 20	5,7
B 280		6,00		D 19 T (inkl. filter)	5,2
B 6254/6304		5,75		" (exkl. filter)	4,8
D 24		6,00	** Chassinr 401000– (440/460) och 585000– (480): 4,6 l.		

* På 1996 års modeller kommer oljeyolymen att ökas från 5,3 till 5,8 liter. Införandetiden varierar beroende på motortyp. Motorer med den högre volymen (5,8 l) har en oljesticka med ett rött fluorescerande handtag och en bricka som anger skillnaden i liter mellan oljenivåns max och min värden.

Elektriskt system

Tändstift

Motorutförande	Satsnummer
B 18 E(S), B 18 FT (M) B 20 F	33 44 899-4
B 16 F, B 18 (övriga)	33 44 473-8
B 200/230 E/G	270 747-9
B 200 FT/GT	270 747-9
B 204 E	270 747-9
B 204 FT	270 747-9
B 234 F/G	270 747-9
B 200 F	270 746-1
B 230 FT/GT	270 746-1
B 230 F/FB/FD/FK/GK/FX	270 746-1
B 280 E/F	273 599-1
B 5204	271 603-3
B 5202/5252, B 5254*	271 727-0
B 5204/5234 T	271 766-8
B 6254/6304 F/G	271 636-3

* Vid hård körning: satsnummer 271 603-3

Åtdragningsmoment tändstift, Nm (kpm)

B 16/18/20	25 (2,5)
B 200/230	25 (2,5)
B 204/234	25 (2,5)
B 280	12 (1,2)
B 5204/5254, B 5202/5252	25 (2,5)
B 5204/5234 T	25 (2,5)
B 6254/6304	25 (2,5)

Elektroavstånd tändstift

400	0,8-0,9 mm.
Övriga	0,7-0,8 mm

Batteri

Vilospänning	12,0 volt
Startspänning	9,5 volt
Elektrolytens spec. vikt:	
Fulladdat batteri	1,28
Uppladdning bör ske vid	1,21

Kraftöverföring

Koppling

Kopplingsgaffelns slaglängd

400 30 ±1 mm

Spel vid kopplingsgaffeln

240 1 - 3 mm

Obs! På bilar med medroterande lager (utan returfjäder) skall kopplingsgaffeln tryckas bakåt vid kontroll av spel.

740/940/960/850 har hydraulisk koppling.

Automatväxellåda

240, 700, 900 AW 70/71/72 ZF 4 HP 22

Oljebytesmängd ca 6,0 liter ca 6,0 liter

Oljekvalitet Dexron II D/E Dexron II D/E

400 ZF 4 HP 14 Q

Oljebytesmängd ca 6,6 liter

Oljekvalitet Volvoolja, detaljnr 33 44 208-8

..... **CVT**

Oljebytesmängd ca 3,8 liter

Oljekvalitet Volvoolja, detaljnr 33 44 959-6

Obs! Inga andra oljetyper får användas!

850 (AW 50-42) (kräver normalt inget oljebyte*)

Oljebytesmängd inkl. sköljning ... ca 6,5 l

Oljekvalitet Dexron II E **och** Ford Mercon
alt. Dexron III **och** Ford Mercon
(Måste uppfylla båda specifikationerna samtidigt)

960 (AW 30-43) (kräver normalt inget oljebyte*)

Oljebytesmängd inkl. sköljning ... ca 6,5 l

Oljekvalitet Dexron II E **och** Ford Mercon
alt. Dexron III **och** Ford Mercon
(Måste uppfylla båda specifikationerna samtidigt)

* Oljebyte var 75 000:e km endast på bilar i kontinuerlig taxitrafik och bilar som i huvudsak körs med släp.

Manuell växellåda (kräver inget oljebyte)**240, 700, 900 (M 45, M 46, M47)**

Oljekvalitet* ATF, typ F eller G.

* För bilar som körs i områden där ytttemperaturen sällan understiger

-10 °C eller bilar som körs mycket (taxi t ex) rekommenderas Volvo Termo-

olja, detaljnr 1 161 323-9. **Obs!** De olika oljetyperna får ej blandas!**940/960 (M90)**

Oljekvalitet Volvo detalj nr 11 61 423-7

400 (växellåda/slutväxel)

Oljekvalitet Volvo detalj nr 33 45 534-6.

Obs! Inga andra oljetyper får användas!**850 (växellåda/slutväxel)**

Oljekvalitet Volvo detalj nr 11 61 423-7

Bakväxel (kräver inget oljebyte)

Oljekvalitet API-GL-5 (MIL-L-2105 B eller C)

Rek: Volvo detalj nr 11 61 329-6 (0,5 liter).

Servostyrning

Oljekvalitet ATF, typ F eller G.

Hjul och däck

Modell	Lufttryck (kPa)	
	Fram	Bak
240 4-d. Bensin	180	190
240 5-d. Bensin	190	210
240 4/5-d. Diesel utan servostyrning	210	210
240 4-d. Diesel med servostyrning	190	190
240 5-d. Diesel med servostyrning	190	210
400	210	190
740/940/960 4-d.	190	190
740/940/960 5-d.	190	210
850	220	200
850 Turbo	230	210

Obs! Uppgifter i tabellen är riktvärden. Lufttrycket i däcken är beroende av däcktyp, last och hastighet. För mer information, läs gällande specifikationer.

Kulled (hjulspindel - länkkarm)

Tillåtet spel vid normalbelastad framvagn: axiellt.....max 1 mm


radiellt.....max 0,5 mm

Leveransservice

Åtgärd	Anmärkning
Ta bort lackskydd (Rapgard)	Se servicemeddelande 1-17-808 resp. 1-17-910
Sätt dit medsända detaljer	Hjulkapslar, spoiler, extraljus, kåpa över dragögla fram (finns i handskfacket) etc. Montera dekal enligt servicemeddelande 0-05-803 . 400/850 : Ställ strömställaren för bagagerumsbelysningen i automatläge.
Bilar med elektronisk startspärr/Immobilizer	Montera dekal
Kontrollera/justera lufttrycket i däck	Se specifikationer på sidan 10.
Plugga fästpunkterna i balkarna med bipackade pluggar (ej 400 och 800)	
Avlägsna bromsskiveskydd Avlägsna fjädermellanlägg från fjädrarna	Se servicemeddelande 5-51-801 och 5-51-905 Bilar med "lågt chassie". Se servicemeddelande nr 1-17-802 och 1-17-908 .
Sätt dit medsända säkringar - ställ klockan	440/460: Sätt dit bygel i nr 23 (använd bygel i nr 20)
Informationscentral (400)	Kalibrera bränsleindikatorn. Se servicehandbok avd 3(35-38) .
Yttre signal- och ljusfunktioner	Kontrollera signalhorn, varningsblinkers, körriktningsvisare, hel- och halvljus, bakljus, backljus, bromsljus.
Kontrollera/justera oljenivån i motorn	Kontrollera nivån tidigast 3 minuter efter avslutad körning med bilen på plant underlag. Vid behov, füll på olja till max.-nivå .
Nollställ servicepåminnare (850)	Se servicehandbok avd 3(35-38)
Tvätta bilen Kontrollera bilen med avs. på transportskador Ta bort transportskydd från golv, stolar och dörrpaneler och rengör vid behov	Schampootvätt. I förekommande fall även avvaxning. Kontrollera att förarplats och övrig interiör är ren och fläckfri!

Garantiservice

Gäller 400-serien med B 16 F, B 18 EP/FP/FT, samt bilar med dieselmotorer (ej 400) vid 1000–2000 körda kilometer

Åtgärd	Anmärkning
Diesel (D 24 , D 24 T och TIC/TIC (EGR)) Byt motorolja och oljefilter Efterdra cylinderhuvudet Gäller ej 1996 års modell.	Se specifikationer på sidan 6.  200001BA Motorn skall vara kall. Vinkeldra skruvarna 90. Detta skall göras i ett tag utan avbrott. Skruven skall inte lossas först. Dra skruvarna i den ordning bilden visar.
400 CO-tomgång - kontrollera/justera	Se specifikationer på sidan 4. B 18 EP: CO och tomgång B 16 F, B 18 FP/FT: Endast tomgång

Underhållsservice – 240

240	km x 1000 Månader	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Automatväxelreglage - kontrollera startspärr	Kontr. vid inkörning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Parkeringsbroms - kontrollera/justera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Yttre belysning - kontrollera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Torkare/spolare på rutor och strålkastare - kontrollera/justera																					
	Kickdown-wire - kontrollera/justera		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Vevhusventilation - rengör		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Motor - kontrollera täthet	Byt flamskydd. Rengör nippel och slangar.						x				x		x		x		x		x		
	Kontr. uppifrån	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Lyft bilen</i>																				
Motor/växellåda - kontrollera täthet	Kontr. underifrån.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nivåkontr. växellåda end vid läckage																				
	Diesel: Oljebyte var 7 500:e km. Olje- och filterbyte var 15 000:e km	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tappa ur motoroljan och byt oljefilter																					
Automatväxellåda - tappa ur oljan																					
	Koppling - kontrollera/justera		x		x	x	x		x		x		x		x		x		x		x

240		km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
		Månader	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Däck		Kontr. skador och slitage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- kontrollera																						
Bromsbelägg*		Min. belägg tjocklek:																				
- kontrollera		Fram 3 mm, bak 2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bromsslängar																						
- kontr. täthet/skador																						
Broms-/bränsleledn.																						
- kontr. täthet/skador																						
Bränslefilter - bensen																						
- byt									x							x						
Bränslefilter - diesel																						
- tappa av kondensvattnen																						
- byt											x											
Bakväxel																						
- kontr. täthet																						
Avgassystem																						
- kontr. kondition/ täthet/upphängning																						
<i>Lyft framhjul</i>																						
Styrsystem/ramhjuls- upphängning			x																			
- efterdra																						
- kontrollera slitage																						
Kardan, stödlager, knutkors																						
- kontrollera slitage																						
Bakhjulsupphängning																						
- efterdra																						
- kontrollera slitage																						

* Kontrollera bromsskivornas tjocklek vid byte av bromsbelägg! Se bok 2.

240		km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
		Månader	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Rostskydd/lackering*		- kontrollera		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Sänk vagnen																						
Lufthfilter (Bensinmotorer) - byt Tändstift - byt Ventiler - kontr./just. spel	Diesel: var 30 000:e km Se spec. sid. 7. F-motorer E/G-motorer					x				x				x				x				x
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fyll på motorolja Automatväxellåda - fyll på olja	Se spec. sid. 6		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vätskenivåer - motorrum - kontrollera/justera	Kylsystem, broms- och styrservobehåll. samt spolarbehållare		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kylvätska - kontrollera/justera	Köldbeständighet/ Korrosionsskydd		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Batteri - kontr. nivå/fastsättning,			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fördelare - smörj	Endast B 200-230 E																					
Hjälppaggregatsrem - kontrollera/justera			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
* Marknader med rostskyddsgaranti: Insp. av rostskyddet efter 3 och 6 år, se servicemeddelande nr 1 - 18 - 6																						

240		km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
		Månader	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Kamaxelrem - byt - efterjustera	Bensin						x					x					x					x
	(15 000 km efter rembyte)	x						x					x					x				
Kamaxelrem, pumprem, bryttrissa bytt	Diesel									x								x				
																						D14
EGR-system - rengör	Endast B 230 FD							x						x						x		D17
CO-tomgång - kontrollera/justera	Bensin																					
	Ej F-motorer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D18
Dörrar, motorhuv - smörj gångjärn, huvlås	Smörj även dörr- stopp, låsklackar och lås	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D19
Elantenn - rengör	Rek. vid varje service																					
Bromsvätska - byt	Rek. till kunden varannat år *																					D21

* Vid alpkörning och vid körning i fuktigt klimat ska bromsvätskan bytas varje år.

Underhållsservice – 400

400	Km x 1000																				285	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Månader																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

400		Km x 1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	
		Månader		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	
Bromsbelägg (skivor)* - kontrollera Bromsslangar - kontr. läckage/skador Broms-/bränsleledn. - kontr. läckage/skador Bränslefilter - bensin - byt Bränslefilter - diesel - tappa av kondensvatten - byt Avgassystem - kontrollera	Min.-tjocklek 2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Inkl. bränslefilter						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OBS! Var 7500:e km	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Kontr. kondition						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	täthet/upphängning						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lyft framhjulen																								
Styrsystem/framhjulsupphängning - efterdra - kontrollera slitage		x																						
							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sänk framhjulen																								
Bakhjulsupphängning - efterdra - kontrollera slitage	x																							
							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rostskydd/lackering** - kontrollera		x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sänk bilen halvvägs																								
Bromsbelägg (trummor) - kontrollera	Min.-tjocklek 1 mm						x				x				x		x				x		x	
Sänk bilen																								

* Kontrollera bromsskivornas tjocklek vid byte av bromsbelägg! Se bok 2.

** Marknader med rostskyddsgaranti: Inspektion av rostskyddet efter 3 och 6 år, se servicemeddelande 1 - 18 - 401.

400		Km x 1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	
		Månader		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	
Självdagnos - läs ut felkoder	Motorer med FENIX bränslesystem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D15
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D18
Dörrar, motorhuv - smörj gångjärn, huvlås	Även dörrstopp, låsklackar och lås	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D19
Elantenn -rengör	Rek. till kunden vid varje service																							
Bromsvätska** - byt	Ska bytas vartannat år																							

* B 18 K med AC: Kontrollera/justera tomgångskompensatorn.

** Vid alpkörning och vid körning i fuktigt klimat ska bromsvätskan bytas varje år.

Underhållsservice – 700/940/960

700/940/960		Km x 1000																							
		Månader		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300		
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240				
Automatväxelreglage - kontrollera startspärr Parkeringsbroms - kontrollera/justera Yttre belysning - kontrollera funktion	Kontr. vid inkörning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A1		
	Kontr. vid inkörning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A2		
	Kontr. vid inkörning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A3		
Torkare/spolare på rutor och strålkastare - kontrollera/justera Kickdown-wire - kontrollera/justera Vevhusventilation - rengör	Ej AW 30-43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A4		
	Rengör nippelr och slangar.																							A6	
	Byt flamskydd.																							A7	
	Turbo saknar flamskydd.																								
Motor - kontrollera täthet	Kontr. upplifrån	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A8		
Lyft bilen																									
Motor/växellåda - kontrollera täthet	Kontr. underifrån.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1		
	Nivåkontr. växellåda end. vid läckage																								
Tappa ur motoroljan och byt oljefilter	Diesel: Oljebyte var 7 500:e km.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2		
	Olje- och filterbyte var 15 000:e km																								
Automatväxellåda - tappa ur oljan	Bensin turbomotor: Ett första oljebyte vid 5000 km. (Ej filter)																								
	Ej AW 30-43 *										x												B3		

*På bilar med AW 30-43 som går i kontinuerlig taxitrafik eller som huvudsakligen körs med släp. ska oljan bytas var 75 000: km.

*På bilar med AW 30-43 som går i kontinuerlig taxitrafik eller som huvudsakligen körs med släp, ska oljan bytas var 75 000: km.

700/940/960		Km x 1000												Månader												300
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300					
		Månader	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240				
Däck - kontrollera Bromsbelägg - kontrollera Bromsslangar - kontr. täthet/skador Broms-/bränsleledn. - kontr. täthet/skador Bränslefilter - bensin - byt Bränslefilter - diesel - tappa av kondensvatten - byt Bakväxel - kontr. täthet Avgassystem - kontr. kondition/ täthet, upphängning Lyft framhjulen	Kontr. skador och slitage Min. belägg tjocklek *: Fram 3 mm, bak 2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Styrsystem/framhjuls- upphängning - efterdra - kontrollera slitage Kardan, stödlager, knutkors - kontrollera slitage Bakhjulsupphängning - efterdra - kontrollera slitage Rostskydd/lackering ** - kontrollera	Gäller ej 960 Inklusive stötdämpare	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

* Kontrollera bromsskivornas tjocklek vid byte av bromsbelägg! För uppmätning av främre beläggens tjocklek, se metod i bok 2.

** Marknader med rostskyddsgaranti: Inspektion av rostskyddet efter 3 och 6 år, se SM 1-18-1

* Kontrollera bromsskivornas tjocklek vid byte av bromsbelägg! För uppmätning av främre beläggs tjocklek, se metod i bok 2.

** Marknader med rostskyddsgaranti: Inspektion av rostskyddet efter 3 och 6 år, se SM 1-18-1.

700/940/960		Km x 1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
		Månader		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Kamaxelrem B 6304 (-93) - byt - infetta spännulle	Sätt dit dekal					x			x			x			x			x			x		
						x			x			x			x			x			x		
								x					x										
Kamaxelrem B 6304 (94) - byt Kamaxelrem B 6254/6304 (95) - byt Kamaxelrem, pump-rem, bryttrissa - byt	Diesel							x					x					x					
											x								x				
																			x				
EGR-system - kontrollera funktionen - rengör EGR-system - kontrollera funktionen EGR-system - rengör CO-tomgång - kontrollera/justera Dörrar, motorhuv - smörj gångjärn, huvlås	D 24 T - Österrike D24 TIC (EGR) End B 230 FD/FT (EGR) och B 6254 S (EGR) Bensinmotorer Ej F-motorer Smörj även dörrstopp, låsklackar och lås				x				x				x				x						
						x			x									x					
Elantenn - rengör Bromsvätska - byt	Rek. till kunden vid varje service Rek. till kunden vartannat år *																						

* Vid alpkörning och vid körning i fuktigt klimat ska bromsvätskan bytas varje år.

Underhållsservice – 850

850		Km x 1000																Månader															
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300												
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240												
Automatväxelreglage - kontrollera startspärr Parkeringsbroms - kontrollera/justera Yttre belysning - kontrollera funktion	Kontr. vid inkörning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Kontr. vid inkörning Justering på lyft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Kontr. vid inkörning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Torkare/spolare på rutor och strålkastare - kontr. funktion/slitage Vevhusventilation - rengör	Rengör nippelr och slangar. Byt flamskydd. Turbo saknar flamskydd.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Kontr. uppifrån	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Motor/transmission - kontrollera täthet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Lyft bilen																																	
Motor/transmission - kontrollera täthet Tappa ur motoroljan och byt oljefilter	Kontr. underifrån. Nivåkontr. transmission endast vid läckage 850 Turbo: Ett första olje- byte vid 5000 km. (Ej filter) Obs! Nollställ inte serviceindikatorn.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Efterdragning av turbo/av- gasrör.																																	
Drivknutar - kontrollera slitage - kontr. damaskerna																																	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Obs! På bilar med automatväxlada som går i kontinuerlig taxitrafik eller som huvudsakligen körs med släp, ska växellådan bytas var 75 000:e km.																																	

850		Km x 1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
		Månader		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Däck																							
- kontrollera	Kontr. skador och slitage																						
Bromsbelägg*	Kontr. bromsskiv. vid byte av bromsbelägg!	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- kontrollera																							
Bromsslangar																							
- kontrollera skador/läckage																							
Broms-/bränsleledn.																							
- kontr. skador/läckage																							
Bränslefilter																							
- byt																							
Avgassystem																							
- kontr. kondition, täthet upphängning																							
Lyft framhjulen																							
Styrsystem/framhjulsupphängning																							
- kontrollera slitage	Inkl. stötdämpare																						
Bakhjulsupphängning																							
- kontrollera slitage	Inkl. stötdämpare																						
Rostskydd/lackering**																							
- kontrollera			x																				
Sänk ned bilen																							
Luftfilter																							
- byt	Inkl. filter för styr-enhetsbox. Gäller ej 94-.						x																
Tändstift																							
- byt	Se spec. sid 7.				x																		
Fyll på motorolja																							
	Se spec. sid 6.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Kontrollera bromsskivornas tjocklek vid byte av bromsbelägg! Se bok 2

** Marknader med rostskyddsgaranti: Inspektion av rostskyddet efter 3 och 6 år, se SM 1-18-1

850		Km x 1000																							
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300				
Månader		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240				
Vätskenivåer - motorrum - kontrollera	Kylsystem, broms- och styrservobehållare, samt spolarvätske-behållare	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Kylvätska - kontrollera/justera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D6			
	Batteri - kontr. nivå/fastsättning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D6			
	Hjälpaggregatsrem - byt rem - infetta remspännaren*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D7			
* Gäller endast remspännare av tidigt utförande som går att skruva isär.																									
Kamaxelrem (-93), 21 mm - infetta spännrulle - byt rem	Sätt dit dekal					x					x					x					x	D11			
	Sätt dit dekal					x			x								x				x	D11			
Kamaxelrem (94-), 23 mm - byt rem																									
	B5252F (EGR)						x						x						x			D16			
	- rengör - kontroll						x						x						x			D16			
Dörrar, motorhuv - smörj gångjärn																									
	Serviceindikator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D19			
- nollställ	Gäller ej Yazaki instrument	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D20			
	Elantenn - rengör																					D21			
	Bromsvätska - byt																								

** Vid alpkörning och vid körning i fuktigt klimat ska bromsvätskan bytas varje år.

Tillval

Vindruta	Kontrollera ev. skador
Invändig backspegel	Kontrollera infästningen, att glaset är helt och att spegeln går att reglera till bländfritt läge
Handskfacksbelysning	Kontrollera funktionen
Innerbelysning	Kontrollera funktionen
Kontrolllampor	Kontrollera funktionen av samtliga kontroll- och varningslampor
Instrumentbelysning	Kontrollera funktionen Kontrollera även att ljusstyrkan går att minska och öka
Värmereglage + fläkt	Kontrollera funktionsomkopplare
Eluppvärmning bakruta	Kontrollera att lampan i strömställaren fungerar
Signal	Kontrollera funktionen
Körriktningsvisare	Kontrollera att spaken går i retur efter vridning av ratten
Hel- och halvljus	Kontrollera/justera ljusinställningen

Gå runt bilen och kontrollera följande:

Yttre belysning och reflexer	Kontrollera ev. skador
Registreringsplåt fram	Kontrollera fastsättning och ev. skador
Registreringsplåt bak med belysning	Kontrollera funktion och fastsättning, samt ev. skador
Rutor, glas	Kontrollera ev. skador
Bilbälten	Kontrollera att bältesbanden, infästningarna och låsen är oskadade samt att varningssystemet fungerar
Dörrar	Kontrollera funktionen Kontrollera dörrstoppar, tätningslister, lås, låsbleck samt fönsterhissar
Utvändiga backspeglar	Kontrollera infästningen, att glaset är felfri och att spegeln är vikbar Kontrollera elektriskt manövrerade speglars funktion
Däck, stänkskydd	Kontrollera/justera ringtrycket Kontrollera fastsättning av stänkskydd

Provkörning

- Provkörningen görs som en sista kontroll av att bilen är i fullgott skick när den lämnar verkstaden och bör göras vid varje servicetillfälle.

Gör följande kontroller i samband med provkörning och åtgärda vid behov.

Kontrollera före start av motorn att:

- tändnings- och rattlås fungerar
- kontrollampor och instrument fungerar, även "felindikeringslampa" och varningslampor för SRS och ABS i förekommande fall

Automatisk växellåda:

- startmotorn endast fungerar i läge P och N och backljuset endast i läge R

Kontrollera vid start av motorn att:

- bromspedalen sjunker och att servofunktionen är normal (ej ABS)
- startmotorn arbetar normalt och utan missljud
- motorn startar normalt

Kontrollera under körningens början att:

- kopplingen inte hugger eller slirar
- accelerationen är normal och att inga "spikningar" eller andra störningar förekommer. Ge fullgas och accelerera från 2500-4500 r/min. Kontrollera att laddtrycksmätaren ger 75-100% utslag (turbomotorer).
- växellådan fungerar normalt och utan missljud
- inget glapp eller onormal tröghet förekommer i styrningen
- bilen inte drar eller känns instabil
- rattläget är rätt och återgången efter sväng normal
- ingen obalans i hjulen förekommer
- inga vibrationer eller missljud från kraftöverföringen förekommer

Kontrollera under fortsatt körning att:

- motorn uppnår normal drifttemperatur inom rätt tid
- inga missljud förekommer från kaross, framvagn eller bakvagn
- inget onormalt vindbrus förekommer
- värmeanläggning med reglage fungerar normalt

Kontrollera vid inbromsning att:

- ingen sneddragning förekommer
- pedalkraften är normal och inga vibrationer förekommer (OBS! Bilar med ABS ger pulsation vid risk för låsning)

Tillägg för automatväxellåda:

Kontrollera att:

- parkeringsspärren i P-läge fungerar och att reglaget blir kvar i läget
- ingen slirning förekommer vid stallvarv i läge D eller R. (**Inget stallvarvsprov med 400-bilar utrustade med CVT.**)
- uppväxlingarna fungerar normalt och utan slirningar i läge halvgas samt att nedväxlingarna fungerar i kickdown-läge
- uppväxling sker vid rätt hastighet i kickdown-läge (med alla hänsyn tagna till trafiksituation och trafiksäkerhet!)
- växellådan växlar ned och vagnen motorbromsas när reglaget förs från ett högre växelläge till ett lägre
- överväxeln fungerar. (Gäller ej 400 med CVT.)

Kontrollera efter provkörningen att:

- motorn inte glödtänder vid avstängning
- inga yttre läckage förekommer i motorrummet
- "servicedetaljerna" är ditsatta igen och inget onormalt i övrigt kan iakttas
- inga uppenbara fel finns på kaross eller inredning

Torka av ratt och växelspak och se till att inga spår i övrigt finns från verkstadsbesöket.

Återrapportering

Till
VOLVO PERSONVAGNAR AB
Aftersales
Avd 57931 PVÖP32
405 08 GÖTEBORG
Telefax 031-59 23 53

Från

Berör publikation.....

Avd.:..... Sid. TP-nr.

Förslag/Motivering:

Datum.....

Har du anmärkningar eller andra synpunkter på denna bok? Ta då en kopia av denna sida, skriv ner synpunkterna och sänd in till oss.

TP 1701013
2000.04.95
Swedish