

Servicehandbok

Reparation och underhåll

Avd. 3(39)

Kopplingsschema
240, 260
1980

VOLVO

Det kompletta elschemat har spaltats upp i ett antal delskemor, där vart och ett behandlar en separat


funktion i systemet. Varje funktion presenteras på ett uppslag där ledningarnas dragning i vagnen samt komponenternas inre och yttre koppling visas. Dessutom visas vilka ledningar som är (ska vara) spänningsförande samt hur strömflödet går vid funktionens olika "arbetslägen":

	Siduppsslag
Säkringar med hänvisning till siduppsslag.....	0
Så här använder du schemat.....	1
Grupp 23 Bränsleinsprutning, 240	2
, 260	3
Grupp 32 Strömförsörjning	4
Grupp 33 Startsystem	5
Förvärmningssystem (glödstift) 240 Diesel	6
Grupp 34 Tändsystem, brytarlöst, 240	7
, med brytarkontakter, 240	8
, brytarlöst, 260	9
Grupp 35 Hel- och halvljus	10
Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning, 240	11
, 260	12
, 245/265	13
Varselljus	14
Bromsljus 240	15
260	16
245/265	17
Backljus, manuell växellåda 240	18
, automatisk växellåda 240	19
, manuell växellåda 260	20
, automatisk växellåda 260	21
, manuell växellåda 245/265	22
, automatisk växellåda 245/265	23
Instrument- och reglagebelysning	24
Handskfacksbelysning	25
Innerbelysning, främre	26
Innerbelysning, bakre (245/265)	27
Motorum och bagagerumsbelysning	28
Dimbakljus, 240	29
, 260	30
, 245/265	31
Grupp 36 Körvisare och varningsljus, 240/260	32
, 245/265	33
Signal	34
Vindrutetorkare och spolare	35, 36
Strålkastartorkare och spolare, ej 240 GT	37
, 240GT	38
Bakrutetorkare och spolare med intervallrelä 245/265	39
utan intervallrelä 245/265	40
Cigarettändare	41
Ljussummer	42
Grupp 38 Glödtrådsvakt	43
Bältespåminnare	44
Kombinationsinstrument (med temp- bränsle- och varvtalsmätare)	45
Klocka	46
Grupp 43 Överväxel	47
Grupp 83 Fönsterhissar 2-dörrars	48
4-dörrars	49
Centrallås 240, 260	50, 51
Centrallås, 262C	52, 53
Grupp 84 Eluppvärmd bakruta	54
Elbackspegel	55
Grupp 85 Eluppvärmd förarstol	56
Eluppvärmd passagerarstol, 262 C	57
Grupp 87 Värmefläkt, standardvärme	58
, kombinationsvärme (CU)	59
Kylanläggning	60
Konstantfarthållare	61, 62
Elkyllfläkt	63
Dim- och kurvljus	64
Motordriven antenn	65
Reläplacering	66
Ledningsmattor	67, 68
Komplett kopplingsschema	69
Alfabetisk innehållsförteckning	70

Rätt till ändring förbehålles

Säkringar

Inkopplade funktioner på resp säkring med sidhänvisning



Så här använder

Här ser Du, schematiskt, både hur komponenterna är kopplade till varandra och hur de "ser ut" inuti.

De ingående komponenternas namn

I de fall säkringen används för flera funktioner anges detta. Fungerar övriga funktioner är säkringen hel och felet finns efter säkringsdosan.

Vid felsökning

Testa med en provlampa som är försedd med en vass spets så Du kan sticka igenom isoleringen på en ledning.


Ledningarnas area anges i mm² och deras färg med bokstäver:

SB =Svart	R =Röd	BL =Blå
GR =Grå	BR =Brun	GN =Grön
W =Vit	Y =Gul	OR =Orange


Kodnyckel till färger i kopplingsschemat

	=spänningslöst
	=stomanslutning
	=systemspänning
	=spänning lägre än systemspänning
	=strömflöde


Värmebläsk, kombinationsvärmare




Hastighet 1



Hastighet 2



Hastighet 3





Här ser Du strömflödet och spänningstillståndet i olika "arbetslägen".

Du schemat


Sök i registret upp den elfunktion Du är intresserad av.
Låt oss säga att Du vill titta på värmefläkten. Enligt registret hittar Du värmefläkt, kombinationsvärmare på uppslag 59 som Du alltså slår upp.

Börja här

Värmefläkt, kombinationsvärmare



Här ser Du var i bilen funktionens komponenter är placerade och hur ledningarna är dragna.




Dessutom ser Du hur de olika ledningarna är anslutna på respektive komponent.

Med koordinatangivelsen och komponentnumret hittar Du komponenten även i det kompletta utvecklingsschemat på sidan 69. I rutan L5 hittar Du alltså fläktomkopplaren 98.

Med hjälp av bokstäverna hittar Du lätt från komponentbilderna till själva elschemat.

Bränsleinsprutning 240

- A Termotidgivare
- B Förpump
- C Skarv
- D Skarv
- D' Kondensator
- E Startmotor
- F Tändlås
- G Bränslepump
- H Säkringsdosa
- J Elektroniskt pumprelä
- K Styrtrycksventil
- L Kallstartventil
- M Styrenhet (tändsystem)
- N Tändfördelare
- O Tillsatsluftslid
- P Tändspole



Säkring nr 5

Inga andra funktioner

Säkring nr 7


Inga andra funktioner

Säkring nr 13


Körvisare
Bältespåminnare
Kombinationsinstrument

Motorstopp


(tändningen tillslagen
men motorn går ej)




Start av kall motor




Start av varm motor



Motor går




Bränsleinsprutning 240



131331

Bränsleinsprutning 260



Säkring nr 5

Inga andra funktioner

Säkring nr 7

Inga andra funktioner


Säkring nr 13

Körvisare
Bältespåminnare
Kombinationsinstrument


- A Förläpp
- B Skarv
- B₁ Kondensator
- C Elektroniskt pumprälä
- D Tändlås
- E Bränslepump
- F Startmotor
- G Säkringsdosä
- H Termotidgivare
- J Kallstartventil
- K Styrtrycksventil
- L Tändfördelare
- M Tillsatsluftslid
- N Tändspole
- O Skarv
- P Styrenhet, tändsystem

Motorstopp


(tändningen tillslagen
men motorn går ej)




Start av kall motor




Start av varm motor




Motorn går



Bränsleinsprutning 260



Strömförsörjning




- A Laddningsregulator
- B Anslutning till instrument
- C Tändlås
- D Generator
- E Startmotor
- F Säkringsdosa
- G Kondensator


Säkring nr 13

Körvisare
Bältespåminnare
Kombinationsinstrument
Relä för bränslepump
(Insprutningsmotor)


Tändningen tillslagen (motorn går ej)




Generator laddar



Strömförsörjning




Startsystem




- A Tändspole
- B Serviceuttag (för körning av startmotor)
- C Tändlås
- D Startmotor
- E 1 skarvstycke (man. växellåda)
- F 2 skarvstycke (automatlåda)
- G Startspärrkontakt (automatlåda)


Manövermagneten skjuter startdrevet i ingrepp i kuggkransen




Startdrevet i ingrepp, kontakterna sluts och startmotorn börjar arbeta



Startsystem



Förvärmningssystem, Diesel




- A Tempgivare
- B Bränsleventil (Magnetventil)
- C Instrument (Kontrollampor)
- D Startlås
- E Glödstift
- F Relä för glödstift
- G Blockeringsrelä
- H Styrenhet
- I Säkringsdosa
- K Skarv och serviceuttag

Säkring nr 13

Körvisare och varningsljus
Bältespåminnare
Kontrolllampor instrument


Startlås tillslaget

Kylväsketemp under +50°C




Blockeringsrelät (G) stomansluts genom laddningsregulator/generatoren när generatoren inte laddar.


Startmotor inkopplad




Motorn startat



Förvärmningssystem, Diesel



Brytarlöst tändsystem 240




- A Styrenhet
- B Tändspole med förkopplingsmotstånd
- C Tändlås
- D Tändfördelare med impulsgivare
- E Säkringsdosa


Säkring nr 12

Backljus
Eluppvärmd förarstol
Kylanläggning
Relä för fönsterhissar


Strömmen flyter genom styrenheten och tändspolen laddas upp



Styrenheten bryter strömmen och tändspolen urladdas




Brytarlöst tändsystem 240



131299

Tändsystem med brytarkontakter 240




- A Tändspole
- B Tändlås
- C Tändfördelare
- D Säkringsdosa
- E Förskopplingsmotstånd


Säkring nr 12

Backljus
Eluppvärmd förarstol
Kylanläggning
Relä för fönsterhissar


Strömmen flyter genom brytarkontakterna, tändspolen laddas upp




Brytarkontakterna öppnas och bryter strömmen, tändspolen urladdas.



Tändsystem med brytarkontakter 240



Brytarlöst tändsystem 260




- A Styrenhet
- B Försämringsmotstånd
- C Tändfördelare med impuls-givare
- D Tändspole
- E Startmotor
- F Tändlås
- G Säkrringsdosa


Säkrring nr 12

Backljus
Eluppvrämd förarstol
Kylanläggning
Relä för fönsterhissar


Tändströmmens väg under startmomentet




Strömmen flyter genom styrenheten och tändspolen laddas upp




Styrenheten bryter strömmen och tändspolen urladdas






Brytarlöst tändsystem 260










Hel- och halvljus




- A** Stegrelä
B Ljusomkopplare
C Körvisaromkopplare
D Strålkastarlampor
E Glödtrådsvakt
F Anslutning till instrument
(helljuskontrollampa)




Hel- och halvljus





Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 240



Belysningen tänd








Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 240




1 Utan dimbakljus

2 Med dimbakljus




Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 260

- A Säkriingsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Glödtrådsvakt
- D Bakljus
- E Nummerskyltbelysning
- F Skarv
- G Positionsljus





Instrument och reglage-
belysning
Ljussummer

Belysningen tänd









Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 260




1 Utan dimbakljus

2 Med dimbakljus




Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning


245/265



Belysningen tänd




Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 245/265




131304


Varselljus




Säkring nr 4
Bältespåminnare
Blockeringsrelä (diesel)

**Tändningen tillslagen
ljusomkopplaren i läge "0"**







Bromsljus 240




Bromspedalen nedtryckt



Bromsljus 240




Bromsljus 260




- A Säkringsdosa
- B Glödtrådsväkt
- C Bromsljuskontakt
- D Bromsljus

Säkring nr 6
Inga andra funktioner




Bromspedalen nedtryckt



Bromsljus 260



A



B





- 1 Utan dimbakkyljus
- 2 Med dimbakkyljus





G2, D5-21

C



F5-22

D




F2-22

D

131354


Bromsljus 245 och 265



- A Säkringsdosa
- B Glödtrådsvakt
- C Bromsljuskontakt
- D Bromsljus
- E Skarv


Säkring nr 6
Inga andra funktioner

Bromspedalen nedtryckt




131353


Bromsljus 245 och 265




Backljus 240 med man. växellåda




Växelspaken i backläge,
tändningen tillslagen



Backljus 240 med man. växellåda




Backljus 240 med automatlåda




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Skarv
- D Backljuskontakt
- E Backljus

Säkring nr 12
Relä för fönsterhissar
(elektriska)
Eluppvärmad förarstol
Kylanläggning

**Växelväljaren i läge "R"
tändningen tillslagen**




Backljus 240 med automatlåda



131308

Backljus 260 med man. växellåda




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Backljuskontakt
- D Backljus
- E Skarv


Säkring nr 12

Relä för fönsterhissar
(elektriska)
Eluppvärmd förarstol
Kylanläggning

Växelspaken i backläge,
tändningen tillslagen




Backljus 260 med man. växellåda



Backljus 260 med automatlåda


- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Skarv
- D Backljuskontakt
- E Backljus










Säkring nr 12

Relä för fönsterhissar
(elektriska)
Eluppvärmd förarstol
Kylanläggning


Växelväljaren i läge "R"
tändningen tillslagen



Backljus 260 med automatlåda




Backljus 245 och 265 med manuell växellåda




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Backljuskontakt
- D Backljus
- E Skarv

Säkring nr 12
 Relä för fönsterhissar
 (elektriska)
 Eluppvärmd förarstol
 Kylanläggning


**Växelspaken i backläge
 tändningen tillslagen**



Backljus 245 och 265 med manuell växellåda



Backljus 245 och 265 med automatlåda




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Skarv
- D Backljuskontakt
- E Backljus


Säkring nr 12

Relä för fönsterhissar
(elektriska)
Eluppvärmd förarstol
Kylanläggning


Växelväljaren i läge "R" tändningen tillslagen



Backljus 245 och 265 med automatlåda



Instrument och reglagebelysning




- A Säkringsdosa
- B Klocka
- C Ljusomkopplare
- D Reostat
- E Växellägesbelysning (automatlåda)
- F Skarv
- G Saxlåsbelysning
- H Instrumentbelysning
- J Panelbelysning
- K Askkoppsbelysning


Säkring nr 16

Höger positions- och bakljus
Ljussummer


Ljusströmställaren tillslagen
svag instrumentbelysning




Ljusströmställaren tillslagen
stark instrumentbelysning



Instrument och reglagebelysning



Handskfacksbelysning




- A Säkringsdosa
- B Handskfackslampe
- C Skarv

Säkring nr 8


Innerbelysning
Klocka
Motorrums- och bagagerums-
belysning

Handskfacksluckan öppen




131309

Handskfacksbelysning



131309

Innerbelysning




- A Säkringsdosa
- B Taklampa
- C Dörrkontakt, vänster fram
- D Dörrkontakt, vänster bak
- E Dörrkontakt, höger fram
- F Dörrkontakt, höger bak


Säkring nr 8

Handskfacksbelysning
Motorrum- och bagagerums-
belysning


Dörrarna stängda Innerbelysningen tänd










Vänster dörr öppen




Höger dörr öppen



Innerbelysning



Bakre innerbelysning 245 och 265




- A Bakre taklampa
- B Säkringsdosa
- C Bakre dörrkontakt


Säkring nr 8

Handskfacksbelysning
Motorrum- och bagagerums-
belysning


**Bakdörren stängd
bakre innerbelysningen tänd**



Bakdörren öppen




Bakre innerbelysning 245 och 265



131312


Motorrums- och bagagerumsbelysning




- A Säkringsdosa
- B Motor- alt. bagagerumsbelysning
- C Kvicksilverbrytare

Säkring nr 8
Innerbelysning
Handskfacksbelysning

**Luckan öppen
strömställaren tillslagen**




Motorrums- och bagagerumsbelysning



Dimbakkjus 240

- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Körvisaromkopplare
- D Stegrelä
- E Strömställare för dimbakkjus
- F Dimbakkjus





Säkring nr 15

Vänster positions- och bakkjus
Nummerskyttbelysning


Ljusomkopplaren tillslagen
dimbakkjusströmställaren frånslagen

Ljusomkopplaren och dimbakkjus-
strömställaren tillslagna



131333


Dimbakiļus 240



131333

Dimbakklys 260


- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Körvisaromkopplare
- D Stegrelä
- E Strömställare för dimbakklys
- F Dimbakklys




Säkring nr 15

Vänster positions- och bakklys
Nummerskyltbelysning


**Ljusomkopplaren tillslagen
dimbakklysströmställaren frånslagen**




Ljusomkopplaren och dimbakklysströmställaren tillslagna



Dimbakiļus 260



Dimbaktjus 245 och 265





- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Körvisaromkopplare
- D Stegrelä
- E Strömställare dimbak-lykta
- F Dimbaklykta
- G Skarv
- H Skarv

Säkring nr 15


Vänster positions- och bakljus
Nummerskyltbelysning

**Ljusomkopplaren tillslagen
dimbakljusströmställaren frånslagen**


Ljusomkopplaren och dimbak- ljusströmställaren tillslagna



Dimbajklus 245 och 265



Körvisare- varningsljus



Säkring nr 9


Inga andra funktioner

Säkring nr 13


Relä bränsleinsprutning
(Insprutningsmotor)
Bältespåminnare
Kombinationsinstrument
Glödstartsystem (diesel)

- A Tändlås
- B Anslutningar till instrument
- C Blinkrelä
- D Säkringsdosa
- E Körvisaromkopplare
- F Strömställare varningsljus
- G Bakre körvisarlampor
- H Främre körvisarlampor


Varningsljuset inkopplat




Vänster körvisare inkopplad




Höger körvisare inkopplad



Körvisare- varningsljus



Körvisare- varningsljus 245 och 265



Säkring nr 9


Inga andra funktioner

Säkring nr 13


Relä bränsleinsprutning
(Insprutningsmotor)
Bältespåminnare
Kombinationsinstrument
Glödstartsystem (diesel)

- A Tändlås
- B Anslutningar till instrument
- C Blinkrelä
- D Säkringsdosa
- E Körvisaromkopplare
- F Strömställare varningsljus
- G Bakre körvisarlampor
- H Främre körvisarlampor


Varningsljuset inkopplat




Vänster körvisare inkopplad




Höger körvisare inkopplad




Körvisare- varningsljus 245 och 265




Signal



Signalen inkopplad




131326










131326


Vindrutetorkare-spolare



Vindrutetorkare-spolare




Vindrutetorkare-spolare




Vindrutetorkare-spolare


4.
Spolning
och några torkarslag



5.
Parkeringsvarv




6.
Parkeringsstopp
(kretsen under stoppmomentet)



131324

Strålkastartorkare-spolare



- A Intervallrelä
- B Omkopplare för torkare och spolare
- C Tändlås
- D Spolarmotor
- E Torkarmotor, höger sida
- F Torkarmotor, vänster sida
- G Säkringsdosa


Säkring nr 1

Cigarettändare
Bakrutetorkare-spolare 245/265


Säkring nr 2

Vindrutetorkare-spolare
Signal


Torkare och spolare inkopplade




Parkeringsvarv



Parkeringsläge



Strålkastartorkare-spolare



Strålkastartorkare och spolare GT

- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Omkopplare för torkare och spolare
- D Relä
- E Torkarmotor
- F Spolarmotor

Säkring nr 1



Cigarettändare
Bakrutetorkare-spolare

Säkring nr 2


Vindrutetorkare-spolare
A Signal

Parkeringsstopp


(kretsen under stoppmomentet)




Spolare och torkare inkopplade



Parkeringsvarv



Strålkastartorkare och spolare GT




131322

Bakrutetorkare-spolare 245 och 265

(med intervallrelä)


- A Omkopplare för bakrutetorkare och spolare
- B Tändlås
- C Säkringsdosa
- D Intervallrelä
- E Spolarmotor
- F Torkarmotor




Säkring nr 1

Strålkastartorkare-spolare
Cigarettändare


Parkeringsstopp
(Kretsen under stoppmomentet)




Spolarmotorn inkopplad och några torkarslag



Torkarmotorn inkopplad










Intervalltorkning



Bakrutetorkare-spolare 245 och 265


(med intervallrelä)



131321


Bakrutetorkare-spolare 245 och 265

(utan intervallrelä)



- A Omkopplare för bakrutetorkare och spolare
- B Tändlås
- C Säkringsdosa
- D Skarvstycke
- E Spolarmotor
- F Torkarmotor




Parkeringsstopp
(Kretsen under stoppmomentet)



Spolarmotorn inkopplad








Torkarmotorn inkopplad

Parkeringsvarv




Bakrutetorkare-spolare 245 och 265


(utan intervallrelä)




Cigarettändare



Cigarettändaren inkopplad




Cigarettändare



131320

Ljussummer




- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Dörrkontakt, förarsida
- D Summer


Säkring nr 16

Instrument- och reglage-
belysning
Höger positions- och bakljus

Summern ljuder
Ljuset påslaget, förardörren öppen




Ljuset påslaget, förardörren stängd




131319

Ljussummer



131319


Glödtrådsvakt




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Glödtrådsvakt
- D Anslutningar till instrument för varningslampa glödtrådsvakt

Säkring nr 13

Körvisare
Bältespåminnare
Glödstartsystem (diesel)
Relä bränsleinsprutning
(Insprutningsmotor)




- 1 Glödtrådsvarningslampa
- 2 Halvljus vänster
- 3 Varselljus
- 4 Varselljus
- 5 Ljusomkopplare
- 6 Stegrelä, halvljus
- 7 Halvljus, höger




Varningslampan tänds då en glödlampa går sönder i nedanstående kretsar:


- Bakljus
- Bromsljus
- Halvljus
- (Varselljus)



Glödtrådsvakt



Bältespåminnare




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Kontrollampa för bilbälte, fram
- D Blinkrelä
- E Strömställare för varningsblinkljus
- F Kontakt för passagerarstol
- G Saxlås
- H Kontrollampa för bilbälte, bak

Säkring nr 13

Körvisare
Kombinationsinstrument
Relä bränsleinsprutning
(Insprutningsmotor)
Glödstartsystem (diesel)


Förrarstol

Tändningen tillslagen.
Bältet ej påsatt




Passagerarstol

Tändningen och stolströmbrytaren tillslagna.
Bältet ej påsatt




Bältespåminnare



131317

Kombinationsinstrument


Tändningen tillslagen med
stillastående motor



- A Tankarmatur
- B Generator
- C Laddningsregulator
- D Bromsvarningskontakt
- E Tändspole
- F Chokereglagekontakt
- G Styrenhet, diesel
- H Parkeringsbromskontakt
- I Varvtalsmätare, Yazaki
- J Glödtrådsvakt
- K Oljetrycksvakt
- L Temperaturgivare
- M Kombinationsinstrument



Säkring nr 13

- Bältespåminnare
- Körvisare
- Relä bränsleinsprutning
(Insprutningsmotor)
- Glödstartsystem (diesel)




131348

Kombinationsinstrument




Klocka




A Säkringsdosa
B Klocka

Säkring nr 8
Innerbelysning
Handskfacksbelysning
Motorrum- och bagagerums-
belysning

131314



Överväxel




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Strömställare, överväxel
- D Anslutningar till instrument, kontrollampa
- E Kontakt på växellåda
- F Manövermagnet med diod


Säkring nr 11

Eluppvärmd bakruta


Överväxel inkopplad och
högsta växeln ilagd




Urkoppling av överväxel
(urkopplingsögonblicket)



Överväxel



Fönsterhissar 2-dörrars



- A Fönsterhissmotor, vänster dörr
- B Tändlås
- C Fönsterhissmotor, höger dörr
- D Säkringsdosa
- E Fönsterhissomkopplare, vänster
- F Fönsterhissomkopplare, höger
- G Fönsterhissomkopplare, höger dörr
- H Relä


Säkring nr 10

Inga andra funktioner


Säkring nr 12

Backljus
Eluppvärmd förarstol
Kylanläggning


Stängning av passagerarruta från passagerarplats




Öppning av passagerarruta från passagerarplats



Öppning av passagerarruta från förarplats




Stängning av passagerarruta från förarplats




Fönsterhissar 2-dörrars






A




B




C




H




D



E




F




G

Fönsterhissar 4-dörrars




- A Tändlås
- B Säkingsdos
- C Relä
- D Fönsterhissmotor, höger fram
- E Fönsterhissomkopplare, höger fram
- F Fönsterhissomkopplare, höger bak
- G Fönsterhissmotor, höger bak
- H Fönsterhissmotor, vänster bak
- J Fönsterhissomkopplare, höger bak
- K Fönsterhissmotor, vänster fram
- L Huvudströmställare för bakre fönsterhiss

Tändningen tillslagen
Samtliga fönsterhissomkopplare
i neutralläge 




Tändningen tillslagen
öppning av höger bakruta




Tändningen tillslagen


stängning av höger bakruta











Fönsterhissar 4-dörrars



Centrallåsning




Centrallåsning




Centrallåsning

Öppning med låsknapp




Låsning med låsknapp




Centrallåsning


Öppning med nyckel




Låsning med nyckel



Centrallåsning, 262C




Centrallåsning, 262C




Centrallåsning, 262C


Öppning med låsknapp



Låsning med låsknapp




Öppning med nyckel




Centrallåsning, 262C


Låsning med nyckel




Låsning med strömställare, armstöd



Öppning med strömställare, armstöd




Eluppvärmd bakruta




Säkring nr 11
Överväxel


Tändlåset tillslaget
elbakrutan fränkopplad



Tändlåset tillslaget
elbakrutan inkopplad




Eluppvärmd bakruta



131315

Elbackspegel





- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Kåpa för parkeringsbromsspak
- D Elbackspegel
- E Omkopplare för elbackspegel

Säkring nr 1


Cigarettändare
Strålkastartorkare -spolare
Bakrutetorkare -spolare 245/265

Elbackspegeln inkopplad




131337

Elbackspegel




131337

Eluppvärmd förarstol




Eluppvärmd förarstol



Eluppvärmd passagerarstol 262C



- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Strömställare för värmeelement
- D Relä
- E Värmeelement
- F Termostat
- G Skarv
- H Skarv








Säkring nr 10
Fönsterhissar elektriska

Säkring nr 12
Backljus
Relä för fönsterhissar (elektriska)
Kylanläggning


Värmesitsen inkopplad



Eluppvärmd passengerarstol 262C




Värmeflät, standardvärme




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Fläkt
- D Fläktomkopplare

Säkring nr 3
Inga andra funktioner




Värmefläkt, standardvärme




131329


Värmeflät, kombinationsvärme




Hastighet 1




Hastighet 2



Hastighet 3




Värmefläkt, kombinationsvärme



131338

Kylanläggning

- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Fläktomkopplare
- D Termostatkontakt
- E Magnetventil
- F Manövermagnet för kompressor
- G Relä med inbyggd fördröjningskrets (Reläet kopplas in 10 sek. efter det att generatorspänning erhålls vid anslutning D+/61)
- H Laddningskontrollampa
- K Laddningsregulator
- L Generator



Säkring nr 3

Inga andra funktioner


Säkring nr 12

Backljus
Eluppvärmd förarstol
Relä för fönsterhissar

Säkring nr 13

Körvisare
Kombinationsinstrument




Tändningen tillslagen, motorn går ej
(generatoren laddar ej)




Motorn går, termostatkontakt tillslagen
Fläktomkopplare frånslagen

Motorn går, termostatkontakt och
fläktomkopplare tillslagna

Motorn går, fläktomkopplare tillslagen
Termostatkontakt frånslagen



Kylanläggning



Konstantfarthållare


- A Styrenhet
- B Pick-upspole (hastighetskännare)
- C Servoenhet
- D Retardationsbrytare
- E Brytare, kopplingspedal
- F Bromsljuskontakt
- G Säkringsdosa
- H Fartinställningsreglage
- I Hängsäkring
- K Glödtrådsvakt
- J Tändlås

Säkring nr 1

Cigarettändare
Strålkastartorkare – spolare
Bakrutetorkare – spolare
Elbackspegel

Säkring nr 6


Bromsljus
1,5 GN-R




131358

Konstantfarthållare


A





B




C




J




D




K



I




D




H2-202

E




G2-21

F




C3-10

G




G2-198

H




Konstantfarthållare



Inställning av hastighet

Kontakten i läge On och set speed knappen intryckt. Relä och vakuumventil, i hastighetsregulatorn jordas genom bromsljuslamporna utan att dessa tänds eftersom strömflödet är mycket litet.




Kvarhållning av inställd hastighet

Det självhållande reläet i hastighetsregulatorn får matningsspänning från anslutning 2. (Om hastigheten är högre än 48 km/tim och broms- eller kopplingspedalen inte är nedtryckt).

Konstantfarthållare


Inbromsning

När bromsljuskontakten sluts kopplar reläet i hastighetsregulatorn ur eftersom spänningen på spolens båda sidor blir lika stor. Vid kraftig inbromsning bryter även retardationsbrytaren.




Återtagning av inställd hastighet


Återtagning av inställd hastighet
Efter inbromsning måste kontakten föras till resumeläge för att inställd hastighet ska återtas.




Elkylfläkt



**Tändningen tillslagen
Termostatkontakten bruten**



**Tändningen tillslagen
Termostatkontakten sluten**




Elkylfläkt

A




G5-169

B




A2,C3-3

C



C3-10




Viking Information, Öng.

D




G5-170

E



H5-168

Dim och kurvljus




Säkring nr 10
Fönsterhissar


Säkring nr 16
Instrument- och reglagebelysning
Ljussummer
Höger positions- och bakljus

- A Stegrelä, hel- och halvljus
- B Ljusomkopplare
- C Strålkastare, dim och kurvljus
- D Strömställare
- E Relä
- F Säkringsdosa


**Dim- och kurvljuset inkopplat
samt helljus**









**Dim- och kurvljuset inkopplat
samt halvljus**








**Helljus med frånslagna
dim- och kurvljus**




Dim och kurvljus





Motordriven radioantenn



Motordriven radioantenn





Reläplacering



- 12 Glödtrådsvakt
- 28 Blinkrelä
- 67 Varningsummer
- 99 Relä för bränslepump
- 126 Relä för fönsterhissar
- 129 Relä för kylanläggning
- 148 Intervallrelä för vindrutetorkare

- 163 Intervallrelä för bakrutetorkare
- 164 Styrenhet, förvärmning diesel
- 167 Relä till fördröjd innerbelysning
- 188 Relä för centrallås öppning
- 189 Relä för centrallås stängning
- 199 Styrenhet för konstantfarthållare






Reläplacering




- (2) Kopplingsplint
- (119) Serviceuttag för monotester


- 9 Laddningsregulator
- 13 Stegrelä för hel- och halvljus
- 80 Relä för strålkastartorkare
- 153 Relä för fjärrljus
- 156 Relä för kurv- och dimljus
- 165 Relä för glödström
- 168 Relä för elkylfläkt
- 210 Relä för styrenhet, diesel



Ledningsmattor





Instrumentbräda och reglagepanel



131359


Ledningsmattor



Tankarmatur 240/260




Tankarmatur 245/265




Ledningsmattor


Övertväxel och backljuskontakt






Strålkastartorkare



Ledningsmattor




- A Elfönsterhissar
- B Elbackspeglar
- C Centrallåsning



Komplett kopplingsschema 240, 260 1980

Pos. Benämning

1.	Batteri	B1	101.	Styrtrycksventil	B1
2.	Kopplingsdosa	C3	102.	Tillsatsluftslid	B1
3.	Tändlås	A2, C3	103.	Motstånd	B1
4.	Tändspole	C2	104.	Styrenhet, tändsystem	C1
5.	Fördelare	C1	105.	Manövermagnet, kompressor	H5
6.	Tändstift	C1	106.	Magnetsventil	K5
7.	Startmotor	A1, A2, B1	107.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	H5
8.	Generator	A2	109.	Strömställare för överväxel M46	E3
9.	Laddningsregulator	B2	110.	Kontakt för överväxel på växellåda M46	E3
10.	Säkringsdosa	C3	111.	Manövermagnet för överväxel på växellåda M46	E3
11.	Ljusomkopplare	B4	112.	Överkoppling	C2
12.	Glödtrådsvakt	C5	113.	Serviceuttag, startmotor	A2, C2
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljus-signal	B5	114.	Termostat	L4
14.	Helljus	A3, A4, A5	116.	Dämpmotstånd	C1
15.	Halvljus	A3, A5	117.	Högtalare, framdörrar	L5
16.	Positionsslykta	A3, A5	118.	Antenn, framruta	L5
17.	Varselljus	A3, A5	119.	Övre dödpunktgivare	K3
18.	Baklykta	F2, F5, G5	120.	Kondensator	B2
19.	Sidomarkeringslykta	G5	122.	Avgasttemperatur, kontrollampa	L4
20.	Skyttlykta	F3, G5	123.	Dioddosa	L4
21.	Bromslyskontakt	D5, G2	124.	Temperaturvakt	L4
22.	Bromslykta	F2, F5, G5	125.	Termoelement, katalysator	K4
23.	Backljuskontakt, manuell växellåda	E4	126.	Relä för fönsterhissar	H3
24.	Backljuskontakt, automatväxellåda	A2	127.	Dimbaklykta	F2, F4, F5
25.	Backstrålkastare	A2, F2, F5	128.	Strömställare, dimbaklykta	E4
26.	Körvisaromkopplare	E4	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	K5
27.	Strömställare, varningsblinkljus	E3	130.	Bagagerumsbelysning	E3
28.	Blinkdon	E4	135.	Bilbälteskontrollampa, bak	E2, L2
29.	Främre blinklykta	A3, A5	136.	Huvudströmställare för elhissar bak	H2
30.	Bakre blinklykta	F2, F5, G5	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	G4
31.	Anslutning vid instrument	L3	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak	G4
32.	Anslutning vid instrument	L3	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H4
33.	Förpump	B1	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak	G4
34.	Anslutning vid instrument	L3	141.	Strömställare för elbackspegel, vänster	K2
35.	Oljetryckskontrollampa	D1	142.	Elbackspegel, vänster	H2
36.	Chokekontrollampa	D1	143.	Strömställare för elbackspegel, höger	K2
37.	Parkeringsbromskontrollampa	D1	144.	Elbackspegel, höger	K2
38.	Bromsvarningskontrollampa	D1	147.	Säkringsdosa, strålkastare Italien	B5
40.	Laddningskontrollampa	D2	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	E1
41.	Glödtrådskontrollampa	D2	149.	Testpunkt, lambdasond	L4
42.	Helljuskontrollampa	D2	150.	Sidoblinker	B3, B5
43.	Körvisarkontrollampa	D2	152.	Fjärrljus	G4
44.	Överväxelkontrollampa	E2	153.	Relä för fjärrljus	H4
45.	Bilbälteskontrollampa, fram	E2, L2	154.	Strömställare, fjärrljus	H4
46.	Motorrumsbelysning	B3	155.	Kurv- och dimljus	G4, G5
47.	Saxlåsbelysning	E2	156.	Relä för kurv- och dimljus	H5
48.	Askoppsbelysning	E2	157.	Strömställare, kurv- och dimljus	H4
49.	Växellågesbelysning	D5	158.	Temperaturvakt	H4
50.	Reostat för instrumentbelysning	D5	159.	Relä för lambdasond	L3
51.	Instrumentbelysning	E5	160.	Frekvensventil	L4
52.	Reglage och panelbelysning	E5	161.	Styrenhet, lambdasystem	L3
53.	Handskfackslampa	E5	162.	Lambdasond	K3
54.	Taklampa	B4	163.	Intervallrelä, bakruta	G3
55.	Dörrkontakt, förarsida	B4, G1, L2	164.	Styrenhet, förvärmning diesel	H4
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, G1	165.	Relä glödström	K4
57.	Bränslenivågivare	D1	166.	Till glödstift	K4
58.	Temperaturgivare	D1	167.	Relä fördröjd innerbelysning	G4
59.	Oljetrycksvakt	D1	168.	Relä för elkylfläkt	G5
60.	Chokereglagekontakt	D1	169.	Termostat för elkylfläkt	G5
61.	Parkeringsbromskontakt	D1	170.	Motor för elkylfläkt	G5
62.	Bromsvarningskontakt	D1	171.	Värmeelement med termostat	G2
63.	Lambdasondkontakt	D1		passagerarstol, sittdyna	G2
64.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E1	172.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd	G2
65.	Kontakt, bilbälte förarstol	E1, K2	173.	Strömställare värmeelement, passagerarstol	F1
66.	Kontakt, passagerarstol	E2	174.	Cigarettändare, bakre	G1
67.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	175.	Strömställare taklampa	G1
68.	Varvtalsmätare	D2	176.	Takbelysning vänster	G1
69.	Bränslemätare	D2	177.	Takbelysning höger	G1
70.	Temperaturmätare	D2	178.	Till strömställare för motordriven antenn	G1
71.	Spänningsstabilisator	D2	179.	Motordriven antenn	G1
72.	Signalhorn	B3	180.	Strålkastartorkare	E1, F1
73.	Signalhornsknapp	B3	181.	Magnetventil för gasare alt bränsleventil diesel	C4
74.	Cigarettändare	C2	182.	Diod lambdasond kontrollampa	D1
75.	Bilvärmare (standardutförande)	B4	183.	Lambdasond kontrollampa alt kontrollampa för glödström diesel	D1
76.	Strömställare för bilvärmarfläkt	B3	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	H2, K2
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	F1	185.	Strömställare för fönsterhiss passagerarsida, fram	H4, K4
78.	Vindrutetorkare	F1	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram	H4
79.	Vindrutespolare	F1	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida	H3, K3
80.	Relä för strålkastartorkare	K2	188.	Relä för centrallås, öppning	H1, K1
81.	Strålkastartorkare	K3	189.	Relä för centrallås, stängning	K1, L1
82.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	G2	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	H1, L1
83.	Bakrutetorkare	G2	191.	Strömställare för centrallås, nyckel	K1, L1
84.	Bakrutespolare	G3	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H1, L1
85.	Bakre dörrkontakt	G4	193.	Motor för centrallås, vänster bak	K1
86.	Bakre takbelysning	F4	194.	Motor för centrallås, höger bak	K1
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	195.	Motor för centrallås, bakdörr (245, 265)	K1
88.	Eluppvärmd bakruta	E3	196.	Motor för centrallås, förardörr 262C	H1
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna	E3	197.	Strömställare före centrallås, armstöd 262 C	K1
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd	E3	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H2
91.	Klocka	D5, H1, L1	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H2
92.	Diod	D1, D2, E3	200.	Pickupspole för konstantfarthållare	H2
93.	Skarv		201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	G2
94.	Bältespåminnare	L2	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H2
95.	Kallstartventil	B1	203.	Servo för konstantfarthållare	H2
96.	Termotidkontakt	B1	204.	Mikrobrytare lambdasond	K4
97.	Bilvärmare, kombinationssystem	K5	210.	Relä för styrenhet diesel	K4
98.	Strömställare för bilvärmarfläkt	L5	211.	Hängsäkring 4A	G2
99.	Relä för bränslepump	B1			
100.	Bränslepump	B1			



ALFABETISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Backljus, manuell växellåda 240	18
automatisk växellåda 240	19
manuell växellåda 260	20
automatisk växellåda 260	21
manuell växellåda 245/265	22
automatisk växellåda 245/265	23
Bakrutetorkare och spolare med intervallrelä (245/265)	39
utan intervallrelä (245/265)	40
Bromsljus, 240	15
260	16
245/265	17
Bränsleinsprutning, 240	2
260	3
Bältespåminnare	44
Cigarettändare	41
Dimbakljus, 240	29
260	30
245/265	31
Dim och kurvljus	64
Eluppvärmd bakruta	54
Elbackspegel	55
Elkylfläkt	63
Eluppvärmd förarstol	56
passagerarstol, 262 C	57
Fönsterhissar, 2-dörrars	48
4-dörrars	49
Förvärmningssystem, diesel	6
Glödtrådvakt	43
Handskfacksbelysning	25
Hel- och halvljus	10
Innerbelysning, främre	26
245 bakre	27
Instrument- och reglagebelysning	24
Klocka	46
Kombinationsinstrument (med temp-, bränsle- och varvtalsmätare)	45
Komplett kopplingsschema	69
Konstantfarthållare	61, 62
Kylanläggning	60
Körvisare och varningsljus, 240/260	32
245/265	33
Ledningsmattor	67, 68
Ljussummer	42
Motor driven antenn	65
Motorrum och bagagerumsbelysning	28
Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning, 240	11
260	12
245/265	13
Reläplacering	66
Signal	34
Startsystem	5
Strålkastartorkare och spolare	37
240 GT	38
Strömförsörjning	4
Säkringar med hänvisning till siduppslag	0
Tändsystem, brytarlöst 240	7
med brytarkontakter 240	8
brytarlöst, 260	9
Varselljus	14
Vindrutetorkare och spolare	35, 36
Värmefläkt, standardvärme	58
kombinationsvärme (CU)	59
Överväxel	47

VOLVO

TP 30253/1
5000.9.80
Swedish