

Servicehandbok

Reparation och underhåll

TP 31952/1

Avd 3 (39)

Kopplingsschema

240 1992

VOLVO

Volvo Personvagnar AB

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl a på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna elsystem som inte gäller vagnar som finns i Ditt land.

Boken visar inte heller elsystem för tillbehör som monterats efter det att vagnen importerats till Ditt land.

Vissa elsystem visas endast i 4-dörrars utförande. Om ingenting angivits gäller systemen även 5-dörrars utförande.

På sidorna 4 och 5 finner Du en förklaring till hur Du använder schemorna i denna bok.

Volvo Personvagnar AB


Beställningsnr 31952/1

Rätt till ändringar förbehålles.


INNEHÅLL

Säkringar	2
Så här använder du schemat	4
Reläplacering	6
Ledningsdragnings och skarvstycken	8
Stomanslutningar	9
Grupp 23 Bränsleinsprutning, CI-system	12
Bränsleinsprutning LH-Jetronic 2.4	14
Bränsleinsprutning LH-Jetronic 3.1	16
Grupp 32 Strömförsörjning	18
Grupp 33 Startsystem	20
Förvärmning (glödstift) 240 Diesel	22
Grupp 34 Tändsystem, EZ-116 K	24
TZ-28 H brytarlöst med hallgivare	26
Grupp 35 Hel- och halvljus	28
Hel- och halvljus, USA/Canada	30
Reducerat halvljus (Dim-Dip) Storbritannien	32
Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning	34
Bromsljus utan extra bromslykta	36
Bromsljus, med extra bromslykta	38
Bromsljus, USA med extra bromslykta	40
Backljus, manuell växellåda	42
automatisk växellåda	44
Instrument- och reglagebelysning	46
Handskfacksbelysning	48
Innerbelysning	50
Fördröjd innerbelysning	52
Innerbelysning, bakre 5-dörrars	54
Bagagerumsbelysning	56
Dimbakljus	58
Ljuslängdsreglering	60
Grupp 36 Körvisare och varningsljus	62
Signal	64
Vindrutetorkare och spolare	66
Strålkastartorkare och spolare	70
Bakrutetorkare och spolare med intervallrelä 5-dörrars	72
utan intervallrelä 5-dörrars	74
Cigarettändare	76
Grupp 38 Bältes-/nyckelvarning, USA	78
Glödtrådsvakt	80
Glödtrådsvakt, Europa	82
Bältespåminnare	86
Kombinationsinstrument	88
Hastighetsmätare	90
Klocka	92
Yttertemperaturmätare	94
Grupp 43 Överväxel, automatisk växellåda	96
P-lägespärr (automatisk växellåda)	98
Grupp 51 ABS Bromssystem	100
Grupp 83 Fönsterhissar	102
Centrallås 4- och 5-dörrars	106
Grupp 84 Eluppvärmd bakruta	108
Eluppvärmd bakruta, USA/Canada	110
Elbackspegel	112
Grupp 85 Eluppvärmda stolar	114
Värmebläsk, standardvärmare	116
kombinationsvärmare (CU)	118
Kylanläggning med elkylläsk	120
Radio med extra förstärkare och motordriven antenn	122
Temperaturvakt, Japan	124
SRS Supplemental Restraint System (Rattkudde)	126
Konstantfarthållare	128
Konstantfarthållare, funktionsschema	130
Anteckningar	132
Kompletta kopplingsschemor	Utviksblad i slutet av boken
Alfabetisk innehållsförteckning	Sist i boken

Säkringar



Säkringar USA/Canada



Så här använder Du schemat

Sök i registret upp den elfunktion Du är intresserad av.

Låt oss säga att Du vill titta på Tändsystem, TZ-28 H brytarlöst med hallgivare, på sidan 26 som Du alltså slår upp.

Här ser Du, schematiskt, både hur komponenterna är kopplade till varandra och hur de "ser ut" inuti.

De ingående komponenternas namn.

I de fall säkringen används för flera funktioner anges detta här. Fungerar den funktionen är säkringen hel och felet finns efter säkringsdosan.


Vid felsökning

Testa med en provlampa som är försedd med en vass spets så Du kan sticka igenom isoleringen på en ledning:


Ledningarnas färg anges med bokstäver

SB = Svart	R = Röd	BL = Blå
GR = Grå	BN = Brun	GN = Grön
W = Vit	Y = Gul	OR = Orange
P = Rosa	VO = Violett	

Kodnyckel till färger i kopplingsschemat



129 077




Här ser Du strömflödet och spänningstillståndet i olika arbetslägen.

Så här använder Du schemat

Här ser Du var i bilen funktionens komponenter är placerade och hur ledningarna är dragna.

Tändsystem, TZ-28 H Brytarlöst




Är komponentens stomanslutning dold visas platsen med stomtecken

Dessutom ser Du hur de olika ledningarna är anslutna på respektive komponent.

Med hjälp av bokstäverna hittar Du lätt från komponentbilderna till själva elschemat.


Med komponentnumret (4 här) hittar Du komponenten även i det kompletta utvikningsschemat längst bak i boken.

Reläplacering



- 2 Kopplingsplint
- 13 Stegrelä för hel- och halvljus
- 164 Relä för glödström

D 24





B 200 , B 230E

Reläplacering

- 2 Kopplingsplint
- 12 Glödtrådsvakt
- 13 Stegrelä för hel- och halvljus
- 28 Blinkrelä
- 67 Tidrelä eluppvärmda backspeglar
- 94 Bältespåminnare (USA)
- 99 Relä för bränslepump (E-motor)
- 108 Relä för överväxel (Automatväxellåda)
- 124 Huvudljusrelä
- 126 Relä för fönsterhissar
- 129 Relä för kylanläggning
- 133 Regulator, reducerat halvljus (Dim-Dip)
Storbritannien






- 148 Intervallrelä för vindrutetorkare
- 163 Intervallrelä för bakrutetorkare
- 167 Relä till fördröjd innerbelysning
- 175 Tidrelä för eluppvärmd bakruta, USA
- 188 Relä för centrallås, öppning
- 189 Relä för centrallås, stängning
- 196 Styrenhet ABS
- 210 Styrenhet, tändsystem TZ-28 H
- 211 Styrenhet, tändsystem EZ-116 K
- 214 Styrenhet, LH-lambdasystem
- 217 Huvudrelä för LH-lambda (F-motor)

B 200 , B 230E



B 230F B 200F


Ledningsdragning och skarvstycken



142525-V


Stomanslutning

De större stomanslutningspunkterna och dess komponenter




Reläpanelen på vänster sida

- Vänster hel- och halvljus
- Vänster körvisare
- Vänster parkeringsljus
- Spolarmotorer för diesel
- Relä för glödström diesel
- Styrenhet tändsystem, TZ 28-H
- Vindrutetorkarmotor




Hjulhus höger fram

- Höger hel- och halvljus
- Höger körvisare
- Höger parkeringsljus
- Strålkastartorkare



Kardantunnel, vid växelspaken


- Huvudljusrelä
- Kontrollampa, dimbakljus
- Glödtrådsvakt
- Instrument
- Intervallrelä, vindrutetorkare
- Bränslepumprelä
- Blinkrelä
- Strömställare, bakrutetorkare
- Relä elbakruta, USA
- Styrenhet bältespåminnare, USA
- Rattstång
 - Reglagepanelbelysning
 - Hastighetsmätare
 - Hastighetsmätargivare
 - Cigarettändare
 - Signal



- Relä kylanläggning
- Relä fönsterhissar
- Strömställare fönsterhissar
- Relä överväxel
- Relä centrallås
- Värmebläsk CU-värmare
- Elbackspegel
- Eluppvärmda stolar


142525 H

Stomanslutning




Mellanbräda i motorrum

- Stomanslutning för radioavstörning




Fyrcylindrig E-motor, CI-system

- Tillsatsluftslid
- Styrtrycksventil




B 230 F LH-Jetronic 2.4

- **1 Signaljord:**
 - (214) Styrenhet ansl 5
 - (214) Styrenhet ansl 19 (bygel)
 - (214) Styrenhet ansl 29 (bygel)
 - (211) Styrenhet EZ-116 K ansl 20
 - (215) Luftmassmätare
 - (131) Diagnosuttag
- **Effektjord (slutstegsjord):**
 - (214) Styrenhet ansl 17
 - (218) Tomgångs- och fullastbrytare
 - (162) Lambdasond uppvärmning
 - (211) Styrenhet EZ-116 K ansl 14
 - (216) Slutsteg EZ-116 K



5-dörrars modeller

- Eluppvärmd bakruta
- Torkarmotor, bakruta
- Extra bromslykta




Konsol Bälteslås

- Elbackspegel
- Eluppvärmda stolar
- Bälteslåsbelysning


(425.20)-V

Stomanslutning



Bakom vänster B-stolpe


- Bränslepump
- Extra bromslykta, 4-dörrars
- Elantenn, 4-dörrars
- Intervallrelä bakrutetorkare




Vänster hjulhus

- Batteri
- Tändsystem TZ-28 H alt. ABS Bromssystem


Stomanslutningar i bagageutrymmet




Förpump fyrdörrars



Förpump femdörrars




Baklykta fyrdörrars



Baklykta femdörrars

4/526-11

Bränsleinsprutning, CI-system




- A Tändlås
- B Förpump
- C Skarv
- D Bränslepump
- E Elektroniskt pumprelä
- F Säkringsdosa
- G Tändspole
- H Startmotor

- J Stomanslutning
- K Stytrycksventil
- L Startventil
- M Tillsatsluftslid
- N Termotidgivare
- O Skarv
- P Stomanslutning
- Q Skarv

Motorstopp

Tändningen tillslagen men motorn går inte




Säkring nr 4

Inga andra funktioner


Säkring nr 6

Inga andra funktioner


Start av kall motor




Start av varm motor




Motorn går



Bränsleinsprutning, CI-system



Bränsleinsprutning LH-Jetronic 2.4




A Styrenhet, tändsystem EZ-116 K
 B Styrenhet, LH-Jetronic 2.4
 C Tändlås
 D Bränslepump
 E Säkringsdosa
 G Spjällkontakt
 H Tomgångsventil
 I Luftmassmätare


J Temperaturgivare
 K Insprutningsventiler
 M Lambdasond
 N Huvudrelä
 O Skarv
 P Förpump
 Q Diagnosenhet
 R Serviceuttag

7 Startmotor
 31 Anslutning vid instrument
 (Signal från hastighetsmätaren)
 34 Anslutning vid instrument
 (till kontrollampa växlingsindikator)
 129 Relä för AC
 223 Tryckvakt, torkare för AC
 235 Anslutning vid instrument
 (Motordiagnoslampan)

Bränsleinsprutning LH-Jetronic 2.4



Bränsleinsprutning LH-Jetronic 3.1




- A Styrenhet, tändsystem EZ-116 K
- B Styrenhet, LH-Jetronic
- C Tändlås
- D Bränslepump
- E Säkringsdosa
- G Spjällägesgivare
- H Tomgångsventil
- I Luftmassmätare


- J Temperaturgivare
- K Insprutningsventiler
- M Lambdasond
- N Huvudrelä
- O Skarv
- P Förpump
- Q Diagnosenhet
- R Serviceuttag

- 7 Startmotor
- 31 Anslutning vid instrument
(Signal från hastighetsmätaren)
- 34 Anslutning vid instrument
(till kontrollampa växlingsindikator)
- 129 Relä för AC
- 223 Tryckvakt, torkare för AC
- 235 Anslutning vid instrument
(Motordiagnoslampan)


Bränsleinsprutning LH-Jetronic 3.1




Strömförsörjning



Tändningen tillslagen
Motorn går inte




Motorn igång
Generatoren laddar





142532-V

Strömförsörjning




Startsystem


- A Skarv
B Serviceuttag (för körning av startmotor)
C Tändlås
D Startmotor
E 1 skarvstycke manuell växellåda
2 skarvstycke automatlåda
F Startspärrkontakt automatlåda
- 214 Styrenhet LH-Jetronic
- På bilar med automatlåda måste startspärrkontakten, F, vara sluten för att startmotorn ska erhålla ström




Manövermagneten skjuter startdrevet i ingrepp i kuggkransen




Startdrevet i ingrepp, kontakterna sluts och startmotorn börjar arbeta




Startsystem




Förvärmning (glödstift) 240 Diesel




Startmotorn inkopplad




Motorn går



Förvärmning (glödstift) 240 Diesel




Tändsystem, EZ-116 K




- | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|------------------------------------|-----|------------------------------|
| A | Styrenhet, tändsystem EZ-116 K | H | Diagnosenhet (testuttag) | N | Omvandlare EGR (Kalifornien) |
| B | Styrenhet, LH-Jetronic | J | Temperaturgivare LH-Jetronic | O | Tändspole |
| C | Tändlås | K | Knacksensor | T | Stompunkt på inloppsror |
| D | Impulsgivare | L1 | Spjällkontakt (LH-Jetronic 2.4) | 235 | Anslutning vid instrument |
| E | Säkringsdosa | L2 | Spjällägesgivare (LH-Jetronic 3.1) | | (Motordiagnoslampa) |
| F | Temperaturgivare EGR | M | Fördelare | 68 | Varvräknare |
| G | Slutsteg, tändsystem | | | | |

Tändsystem, EZ-116 K



142535-H

Tändsystem, TZ-28 H



- A Styrenhet
- B Stomanslutning
- C Tändlås
- D Tändfördelare
- E Tändspole

68 Varvtalsmätare




Säkring nr 11

Eluppvärmd bakruta

Ström flyter genom slutsteget och tändspolen laddas upp


Signal från hallgivaren i strömfördelaren bryter strömmen genom slutsteget och tändspolen laddar ur

När motorn inte går bryts strömflödet genom tändspolen efter 1 sekund successivt av slutsteget




142536-V

Tändsystem, TZ-28 H



Hel- och halvljus




- A Stegrelä
- B Ljusomkopplare
- C Körvisaromkopplare med ljussignal
- D Strålkastarlampor och stomanslutningar
- E Glödtrådvakt
- F Helljuskontrollampa
- G Relä för strålkastare
- H Säkringsdosa
- J Tändlås


Säkring nr 7

Bromsljus


1. Endast Sverige och Norge
Ger automatiskt halvljus vid
tändlåset i pos. II.



Hel- och halvljus



Hel- och halvljus, USA/Canada



- A Stegrelä
- B Ljusomkopplare
- C Körvisaromkopplare med ljussignal
- D Strålkastarlampor och stomanslutningar
- E Glödtrådsvakt
- F HELLJUSKONTROLLLAMP
- G Relä för strålkastare
- H Säkringsdosa
- J Tändlås

Säkring nr 1
Cigarettändare


Säkring nr 7
Bromsljus

1. Endast Canada
Ger automatiskt halvljus vid
tändlåset i pos. II.


Helljus

Halvljus


Ljussignal



Hel- och halvljus, USA/Canada



Reducerat halvljus (Dim-Dip), Storbritannien




- A Säkriingsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Tändlås
- D Glödtrådsvakt
- E Strålkastare, halvljus
- F Stegrelä, hel- och halvljus
- G Huvudljusrelä
- H Regulator


Säkring nr 12

Backljus


Motorn går
Ljusomkopplaren i läge Parkeringsljus
Halvljuset lyser med reducerad styrka




Motorn går
Ljusomkopplaren i läge Hel-/halvljus
Halvljuset lyser med full styrka



Reducerat halvljus (Dim-Dip), Storbritannien



Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning



- A Säkringsdosa
- B Glödtrådsvakt
- C Ljusomkopplare
- D Nummerskyltbelysning
- E Skarv
- F Bakljus
- G Positionsljus
- H Skarv
- I Huvudljusrelä
- K Tändlås



Säkring nr 15

Inga andra funktioner

Säkring nr 16


Instrument och bagegelysning

Belysningen tänd





142540-V


Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning



Bromsljus utan extra bromslykta




Bromsljus utan extra bromslykta




142542 H



Bromsljus med extra bromslykta




Bromsljus med extra bromslykta




Bromsljus USA med extra bromslykta



Bromsljus USA med extra bromslykta



Backljus, manuell växellåda




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Backljus
- D Backljuskontakt
- E Backljus
- G Skarv
- H Skarv

Säkring nr 12


El fönsterhissar

Växelspaken i backläge,
tändningen tillslagen




142545-V

Backljus, manuell växellåda




Backljus, automatisk växellåda




- A Säkringsdosa
B Tändlås
C Skarv
D Backljuskontakt
E Backljus
F Skarv

Säkring nr 12
El fönsterhissar


Växelväljaren i läge R, tändningen tillslagen



Backljus, automatisk växellåda



Instrument- och reglagebelysning





- | | |
|-----|-------------------------------------|
| A | Klocka |
| B | Reostat |
| C | Ljusomkopplare |
| D | Växellägesbelysning automatlåda |
| E | Bälteslås-belysning, förarsida |
| F | Bälteslås-belysning, passagerarsida |
| G | Reglagebelysning |
| H | Belysning kombinationsinstrument |
| J | Askkoppsbelysning |
| K | Säkringsdosa |
| L | Skarv |
| M | Skarv |
| N | Skarv |
| 178 | Radio |

Säkring nr 16

Höger bakljus och positionsljus


Ljusströmställaren tillslagen, svag instrumentbelysning

**Ljusströmställaren tillslagen,
stark instrumentbelysning.**




142547-V

Instrument- och reglagebelysning



142547-H


Handskfacksbelysning



- A Säkringsdosa
- B Handskfackslampa
- C Skarv


Säkring nr 8
Innerbelysning

Handskfacket är öppet




142548-V

Handskfacksbelysning



142548-H

Innerbelysning




- A Säkringsdosa
- B Taklampa
- C Dörrkontakt, vänster fram
- D Dörrkontakt, vänster bak
- E Dörrkontakt, höger fram
- F Dörrkontakt, höger bak
- G Skarv, 4-polig
- H Skarv, 4-polig
- I Skarv, 1-polig
- K Skarv (endast 5-dörrars)


Säkring nr 8

Handskfacksbelysning


Dörrarna stängda
Innerbelysningen tänd



Vänster dörr öppen










Höger dörr öppen




142549-V

Innerbelysning



142549-H

Fördröjd innerbelysning




- A Säkringsdosa
- B Innerbelysning
- C Relä, fördröjd innerbelysning
- D Dörrkontakt, vänster fram
- E Dörrkontakt, vänster bak
- F Dörrkontakt, höger fram
- G Dörrkontakt, höger bak
- H Skarv
- K Skarv


Säkring nr 8

Handskfacksbelysning


Förardörren öppnas
Bimetallkontaktarna börjar värmas upp




Förardörren stängs
Innerbelysningen lyser i 10–17 sek om förardörren varit öppen i minst 6 sek



Fördröjd innerbelysning



Innerbelysning bakre 5-dörrars




- A Skarv
- B Bakre taklampa
- C Säkringsdosa
- D Kontakt vid baklucka


Säkring nr 8

Handskfacksbelysning






Bakluckan stängd
Bakre innerbelysning tänd




Bakluckan öppen



Innerbelysning bakre 5-dörrars




Bagagerumsbelysning



- A Säkringsdosa
- B Bagagerumsbelysning
- C Skarv
- D Kontakt, bagagelucka


Säkring nr 8
Innerbelysning

Baklucka öppen




142552-V

Bagagerumsbelysning



142502-H

Dimbakljus




- A Säkringsdosa
- B Strömställare för dimbakljus
- C Ljusomkopplare
- D Dimbakljus
- E Skarv
- F Huvudljusrelä


Säkring nr 14

Inga andra funktioner

Dimbakljusströmställaren frånslagen




Ljusomkopplaren och strömställaren för dimbakljus tillslagna




142553-V

Dimbakiļus




142563 H

Ljusstyrning




- A Tändlås
- B Säkringsdosa
- C Reglermotor, höger
- D Reglermotor, vänster
- E Regulator

Reglering av ljusstyrning



Ljuslängdsreglering



Körvisare – varningsljus


- A Tändlås
- B Kontrolllampor för körvisare
- C Blinkrelä
- D Säkringsdosa
- E Körvisaromkopplare

- F Strömställare varningsljus
- G Bakre körvisarlampor
- H Främre körvisarlampor
- I Skarv
- K Sidoblinklampa


Säkring nr 13

Bältespåminnare


Varningsljuset inkopplat



Vänster körvisare inkopplad




Höger körvisare inkopplad




142555-V

Körvisare – varningsljus



Signal




- A Tändlås
- B Säkringsdosa
- C Signalthorn
- D Signalkontakt


Säkring nr 2

Vindrutetorkare – spolare


Signalkontakten intryckt



142556-V











Vindrutetorkare – spolare




142557-V

Vindrutetorkare – spolare




142557-H

Vindrutetorkare – spolare




Vindrutetorkare – spolare


4
Spolning och några torkarslag




5
Parkeringsvarv



6
Parkeringsstopp
(kretsen under stoppmoment)



Strålkastartorkare – spolare



- A Stomanslutning
- B Omkopplare för torkare och spolare
- C Tändlås
- D Skarvar
- E Torkarmotor höger sida
- F Torkarmotor vänster sida
- G Spolarmotor
- H Säkringsdosa
- J Intervallrelä
- K Vindrutetorkarmotor




Säkring nr 2

Signal

Torkare och spolare inkopplade


Parkeringsvarv

Parkeringsläge




142559-V

Strålkastartorkare – spolare



Bakrutetorkare – spolare

med intervallrelä




- A Tändlås
- B Omkopplare för bakrutetorkare och spolare
- C Stomanslutning
- D Spolarmotor
- E Säkringsdosa
- F Intervallrelä

- G Skarv
- H Torkarmotor
- J Skarv
- K Stomanslutning
- L Skarv
- M Stomanslutning


Säkring nr 1
Cigarettändare

Parkeringsstopp


(Kretsen under stoppmomentet)




Spolarmotor inkopplad och några torkarslag



Torkarmotor inkopplad




Intervalltorkning



142560-V


Bakrutetorkare – spolare

med intervallrelä



Bakrutetorkare – spolare

utan intervallrelä




- A Tändlås
- B Omkopplare för bakrutetorkare och spolare
- C Stomanslutning
- D Spolarmotor
- E Säkringsdosa
- F Torkarrelä


- G Skarv
- H Torkarmotor
- J Skarv
- K Stomanslutning
- L Skarv
- M Stomanslutning

Säkring nr 1
Cigarettändare


Parkeringsstopp
(Kretsen under stoppmomentet)




Spolarmotorn inkopplad



Torkarmotorn inkopplad




Parkeringsvarv




142561-V

Bakrutetorkare – spolare

utan intervallrelä




Cigarettändare




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Cigarettändare
- D Stomanslutning

Säkring nr 1
Vindrutetorkare

Cigarettändaren intryckt




Cigarettändare



142562-H

Bältes-/nyckelvarning, USA




- A Tändlås
- B Kontrollampa för säkerhetsbälte, fram
- C Bältespåminnare
- D Säkringsdosa
- E Kontrollampa för säkerhetsbälte, bak
- F Brytarkontakt för säkerhetsbälte, förarsida
- G Dörrkontakt vänster fram


Säkring nr 13

Kombinationsinstrument
Körvisare

Tändningen tillslagen, säkerhetsbältet *ej* kopplat. Bältespåminnaren ljuder och kontrollamporna lyser 4-8 sek efter att tändningen slagits till




Tändningen tillslagen, säkerhetsbältet kopplat inom 4-8 sek. Bältespåminnaren upphör att ljuda när bältet kopplas men kontrollamporna lyser tiden ut dvs 4-8 sek efter att tändningen slagits till




142563-V

Bältes-/nyckelvarning, USA



1A2563-H


Glödtrådsvakt




- A Tändlås
B Glödtrådsvakt
C Varningslampan för trasig glödlampa

Varningslampan tänds då en glödlampa går sönder i nedanstående kretsar:


- Bakljus
- Bromsljus
- Halvljus
- (Varselljus)




- 1 Glödtrådsvarningslampan
- 2 Halvljus vänster
- 3 Vakant
- 4 Vakant
- 5 Ljusomkopplare
- 6 Stegrelä, halvljus
- 7 Halvljus, höger



8 Stomanslutning för varningslampan




- 1 Glödtrådsvarningslampan
- 2 Halvljus vänster
- 3 Vakant
- 4 Vakant
- 5 Extra bromslykta
- 6 Stegrelä, halvljus
- 7 Halvljus, höger




8 Stomanslutning för varningslampan

142564-V

Glödtrådsvakt



Glödtrådsvakt med bromsledningskontroll, Europa



- A Säkredosa
- B Ljuskopplare
- C Varningslampa för trasig glödlampa
- D Bromsljuskontakt
- E Tändlås
- F Bromsljus
- G Glödlådsvalv
- H Kontaktstycke

Säkring nr 5


Inga andra funktioner

Säkring nr 7


Bromsljus

Varningslampa tänds då en glödlampa går sönder i nedanstående kretsar:

- Bakljus
- Bromsljus
- Halvljus




Glödtrådsvakt med bromsledningskontroll, Europa




142265-H

Glödtrådsvakt med bromsledningskontroll, Europa




Motorn går men bromspedalen har ej ansatts efter det att motorn startats. Varningslampan lyser.
OBS! Om båda bromslamporna är trasiga tänds inte varningslampan




Motorn går, bromspedalen ansätts: Varningslampan släcks först sedan *båda* bromslamporna tänts. Släcks den inte finns det ingen spänning efter bromsljuskontakten (ex säkring-en trasig) eller också är den ena bromslampan sönder

Glödtrådsvakt med bromsledningskontroll, Europa




Motorn går, bromspedalen ansätts:
Varningslampan släcks om systemet är felfritt



Motorn går
Bromspedalen släppt efter ansättning
Varningslampan släckt

142566-H

Bältespåminnare




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Kontrollampa för bilbälte, fram
- D Blinkrelä
- E Strömställare för varningsblinkljus
- G Bälteslås
- H Kontrollampa för bilbälte, bak
- I Skarv
- K Stomanslutning

Säkring nr 13


Körvisare

Tändningen tillslagen, förarbältet är inte påsatt




142567-V

Bältespåminnare



Kombinationsinstrument



- A Bränslenivågivare
- B Generator
- C Överväxelrelä AW 71
- D Bromsvätskenivågivare
- E Tändspole
- F Temperaturgivare
- G Oljetrycksvakt
- H Glödtrådsvakt
- I Reostat för instrument
- J Parkeringsbromskontakt
- K Styrenhet för diesel
- L Kombinationsinstrument
- M Spänningsstabilisator
- N Körvisaromkopplare
- O Stegrelä för hel- och halvljus
- P Växlingsindikator (från styrenhet pos 214/26)
- S Dioddosa (Japan)
- T Givare för hastighetsmätare
- U Hastighetsmätare
- V Styrenhet ABS


Säkring nr 8

Innerbelysning


Tändningen tillslagen med
stillastående motor

Kombinationsinstrument


F




G




H




I





J





K




N




T




A




B



C




D




E




S




O



Hastighetsmätare




Tändningen tillslagen
 Bilen rullar





142569-V

Hastighetsmätare




Klocka





142570-H

Yttertemperaturmätare



- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Tändlås
- D Yttertemperaturmätare
- E Givare, yttertemperatur
- 50 Reostat
- 52 Reglage- och panelbelysning
- 74 Cigarettändare


Säkring nr 2

Vindrutetorkare








Säkring nr 14

Dimbakklys


Yttertemperaturmätaren tillkopplad



Yttertemperaturmätare



Överväxel, automatisk växellåda




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Kontrollampa, överväxel
- D Omkopplare i växelväljare
- E Skarv
- F Manövermagnet
- G Relä
- H Skarv


Säkring nr 11

Eluppvärmd bakruta

Överväxeln urkopplad, kontroll-
lampan tänd




Överväxeln inkopplad, kontroll-
lampan släckt




142573-V

Överväxel, automatisk växellåda





P-lägespär




**Tändningen tillslagen
Bromsarna ej ansatta
Växelväljaren kan ej flyttas
från p-läget**


Tändningen tillslagen Bromsarna ansatta Växelväljaren kan flyttas till valfritt läge



P-lägespärr




ABS Bromssystem




- A Givare ABS, höger fram
- B Kombinationsinstrument
- C Givare hastighetsmätare och ABS
- D Hydraulenhets ABS
- E Tändlås
- F Säkringsdosa
- G Givare ABS, vänster fram
- J Transientskydd ABS
- K Styrenhet ABS

- L Bromsljuskontakt
- M Relä för magnetventiler
- N Magnetventil, vänster fram
- O Magnetventil, höger fram
- P Magnetventil, bak
- R Relä, pumphmotor
- 8 Generator
- 22 Bromsljus
- 32 5-polig ansl. vid kombi-instrument
- 233 3-polig ansl. vid kombi-instrument

ABS Bromssystem



Fönsterhissar






- A Relä
- B Skarv
- C Fönsterhissar
- D Skarv
- E Säkringsdosa
- F Skarv
- G Skarv
- H Skarv
- J Fönsterhissomkopplare vid förarplatsen

Tändningen tillslagen, samtliga fönsterhissomkopplare i neutralläge



Öppning av höger bakruta

Stängning av höger bakruta



131-709-V


Fönsterhissar



Centrallås, 4- och 5-dörrars




Centrallås, 4- och 5-dörrars




Centrallås, 4- och 5-dörrars, funktionsscheman

Öppning med låsknapp




Låsning med låsknapp




142576-V

Centrallås, 4- och 5-dörrars, funktionsscheman

Öppning med nyckel




Låsning med nyckel




142576-H

Eluppvärmd bakruta




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Strömställare för elbakruta
- D Elbakruta
- E Skarv
- F Skarv

Tändlåset tillslaget. Elbakrutan från-kopplad




Tändlåset tillslaget. Elbakrutan in-kopplad




142577-V

Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmd bakruta, USA/Canada



- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Tidrelä
- D Kontaktstycke
- E Skarv
- F Strömställare för elbakruta
- G Elbakruta

Säkring nr 11

Överväxel




Säkring nr 12

Kylanläggning


Tändningen tillslagen. Elbakrutan urkopplad

Inkoppling av elbakrutan

Tidreläet håller elbakrutan inkopplad ca 12 min. Därefter kopplas elbakrutan automatiskt ur




Eluppvärmd bakruta, USA/Canada



142578-H

Elbackspegel




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Elbackspegel höger
- D Elbackspegel vänster
- E Strömställare, eluppvärmda backspeglar
- F Kåpa över parkeringsbromsspak
- G Tidrelä, eluppvärmda backspeglar


Säkring nr 1

Cigarettändare


Inkoppling av elbackspegeluppvärmning




Elbackspeglarna uppvärmda
Matningen urkopplad av tidreläet



Elbackspegel




Eluppvärmda stolar




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Skarv
- D Stomanslutning
- E Termostat
- F Skarv
- G Värmeelement, förarstol
- H Värmeelement, passagerarstol
- I Strömställare, passagerarstol
- J Strömställare, förarstol
- K Skarv

Säkring nr 13
Körvisare

Termostaten slår till vid $+10^{\circ}\text{C}$ och slår ifrån vid $+30^{\circ}\text{C}$




Temperaturen över $+30^{\circ}\text{C}$. Värmeelementen ifrånkopplade av termostaten




142580-V

Eluppvärmda stolar




Värmefläkt, standardvärmare




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Värmefläkt
- D Fläktomkopplare


Hastighet 1



Hastighet 2




Hastighet 3



142581-V

Värmefläkt, standardvärmare





Värmefläkt, kombinationsvärmare

- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Värmefläkt
- D Fläktomkopplare
- E Till relä för kylanläggning (129)

Säkring nr 3

Inga andra funktioner




Hastighet 1



Hastighet 2


Hastighet 3

Hastighet 4




131 679 V

Värmefläkt, kombinationsvärmare





Kylanläggning med elkyfläkt




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Relä kylanläggning
- D Relä elkyfläkt
- E Manövermagnet kompressor
- F Tryckvakt
- G Elkyfläkt
- H Magnetventil (E-motor)
- J Tryckvakt, torkare
- K Strömställare kylanläggning
- L Strömställare värmeväxlare

Kylanläggningen inkopplad
Värmeväxlaren 205 automatiskt
inkopplad


Extra kylning erfordras
Tryckvakten F sluten och
elkyfläkten inkopplad



Kylanläggning med elkyfläkt





Radio med extra förstärkare och motordriven antenn




- A Säkringsdosa
- B Motordriven antenn
- C Radio
- D Extra förstärkare
- E Tändlås
- F Kontaktstycke 4-poligt
- G Kontaktstycke

- H Högtalare vänster fram
- J Högtalare höger fram
- K Högtalare vänster bak
- L Högtalare höger bak
- M Kontaktstycke 4-poligt
- N Fördröjningskrets

Radio med extra förstärkare och motordriven antenn



Temperaturvakt, Japan



- A Anslutningar vid instrument
- B Tändlås
- C Relä, temperaturvakt
- D Dioddosa
- E Givare, temperaturvakt
- F Kontrollampa, temperaturvakt
- H Säkringsdosa
- J Startmotor
- K Generator
- L Kontaktstycke




Säkring nr 12

Backljus


Tändningen tillslagen.
Motorn går ej

Motorn går.
Avgasttemperaturen
lägre än 850°C

Motorn går.
Avgasttemperaturen
högre än 850°C




Temperaturvakt, Japan














138185-H

SRS Supplemental Restraint System (Rattkudde)

- A Generator
- B Kombinationsinstrument
- C Tändlås
- D Diagnosutttag
- E Kontaktrulle
- F Kontaktstykke 2-poligt
- G Rattmodul
- H Krocksensor (161)
Reservenergi (165)
- I Kontaktstykke 2-poligt
- K Kontaktstykke 4-poligt (gult)
- L Stomanslutning vid kardantunneln




SRS Supplemental Restraint System (Rattkudde)




Konstantfarthållare


- A Tändlås
- B Säkringsdosa
- C Vakuumpump
- D Omkopplare
- E Styrenhet
- F Bromsljuskontakt
- G Brytare, kopplingspedal
- H Brytare, bromspedal
- J Glödtrådsvakt
- 22 Bromsljuslampa
- 31 Anslutning vid instrument
- 214 Styrenhet LH-Jetronic



Konstantfarthållare




Konstantfarthållare, funktionsschema



Inställning av hastighet


Omkopplare i läge ON
Set speedknappen intryckt



Kvarhållning av inställd hastighet

Omkopplare i Läge On
(Hastigheten över 49 km/tim samt
broms- och/eller kopplingspedal ej
nedtryckt)

Konstantfarthållare, funktionsschema




Inbromsning

Omkopplaren i Läge On

Bromspedalen nedtryckt varvid enhetens stomanledning bryts

(Styrenheten jordas normalt via bromsljuslamporna. När broms- och/eller kopplingspedalen trycks ned bryts stomanledningen varvid styrenheten sätts ur funktion. Om båda bromsljuslamporna är trasiga bryts också styrenhetens stomanledning)



Återtagning av inställd hastighet

Omkopplaren i Läge Resume

Vagnen återtar tidigare inställd hastighet

Anteckningar

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Återrapportering

Till
VOLVO PERSONVAGNAR AB
Service Support
405 08 GÖTEBORG

Från

Berör publikation:

Avd.: Sid. TP-nr.


Förslag/Motivering:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Datum.....

Har Du anmärkningar eller andra synpunkter på denna bok? Ta då en kopia av denna sida, skriv ner synpunkterna och sänd in till oss.

Kopplingsschema



Numerisk förteckning av komponenter

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1	Batteri	B2	115	Motor, elkylläkt	N2
2	Kopplingsplint	C4	116	Högtalare vänster framdörr	I5, J6
3	Tändlås	C1, C4	117	Högtalare höger framdörr	I5, J6
4	Tändspole 12 A	C2	118	Antenn	I6
5	Fördelare	C2	120	Kondensator 2,2 µF	B3
6	Tändstift	C2	122	Värmelement, passagerarstol, ryggstöd 30 W	F4
7	Startmotor	B2	123	Värmelement med termostad, passagerarstol, sittdyna 30 W	F4
8	Generator	B3, L6, N1	124	Huvudljusrelä	C5, G1
10	Säkringsdosa	D3-5	125	Diagnos, EGR	I1
11	Ljusomkopplare	B5, F1, L4, M4	126	Relä för fönsterhissar	I4
12	Glödtrådsvakt	D6, F1, L2	127	Dimbaklykta 32 cp/21 W	G4, G6
13	Stegrelä för hel- och halvljussignal	C6, G1	128	Strömställare, dimbaklampa	F5
14	Helljus 75 W max.	A4, A6	129	Relä för kylanläggning med fördrojning	O2
15	Halvljus 55 W max.	A4, A6	130	Bagagerumsbelysning	F4
16	Positionsampa 4 cp/5 W	A4, A6	131	Diagnosuttag	H2
18	Baklampa 4 cp/5 W	G4, G6, H4, H6	132	Tomgångsventil	H2
19	Bromslampa, extra	G5, H5, L2	133	Regulator Dim-Dip	G1
20	Skytllampa 4 cp/5 W	G4, G5, H4, H5	134	EGR-omvandlare	I1
21	Bromslampakontakt	B1, D6, M3, N2	135	Kontrollampa bilbälte bak 2 W	F2, K2
22	Bromslampa	G4, G6, H4, H6, L2, L3	136	Huvudströmbrytare för fönsterhissar bak	I4
23	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F5	137	Strömställare för fönsterhiss vänster bak	H5
24	Bakljuskontakt, automatväxellåda	B1	138	Motor för fönsterhiss vänster bak 5 A	H5
25	Bakstrålkastare 32 cp/21 W	G4, G6, H4, H6	139	Strömställare för fönsterhiss höger bak	I5
26	Körvisareomkopplare	E5	140	Motor för fönsterhiss höger bak 5 A	I5
27	Strömställare, varningsblinkljus	F5	141	Strömställare för elbakspegel vänster	O4
28	Blinkdom	E5	142	Elbakspegel vänster	O5
29	Blinklampa, främre	A4, A6	143	Strömställare för elbakspegel höger	P4
30	Blinklampa, bakre	G4, G6, H4, H6	144	Elbakspegel höger	P5
31	Anslutning vid instrument	D1	146	Skarv 8-polig	G4, G6
32	Anslutning vid instrument	D1	148	Intervallrelä för vindrutetorkare	F2
34	Anslutning vid instrument för AW 70/71	D1	150	Sidoblinklampa 2.4 W	B3, B6
35	Kontrollampa, oljetryck	D2	151	Relä, temperaturvakt	M3
36	Relä, p-lägespär	B1	152	Dioddosa	M4
37	Kontrollampa, parkeringsbroms	E2	153	Givare, temperaturvakt	M4
38	Kontrollampa, bromsvarning	E2	154	Bränsleventil, diesel	B3
39	Solenoid, p-lägespär	C1	155	Strömställare eluppvärmd stol	E4
40	Kontrollampa, laddning	D3	156	Kontrollampa, temperaturvakt	M3
41	Kontrollampa, glödtrådsvakt	E3	157	Temperaturvakt, diesel	K4
42	Kontrollampa, helljus	E3	159	Kontaktrulle, SRS	L5
43	Kontrollampa, körvisare	E3	160	Tändarmodul, SRS	L5
44	Kontrollampa, SRS	E3	161	Sensorenhet, SRS	L5
45	Kontrollampa, bilbälte	F2, K2	162	Lambdasond, B230F	I3
46	Kontakt, bagagelucka	F5	163	Intervallrelä, bakrutetorkare	J4
47	Belysning, värmeregulage	C3	164	Styrenhet, diesel	K3
48	Askkoppsbelysning 1, 2 W	F2	165	Reserverenergi, SRS	L6
49	Växellagesbelysning	C3	166	Glödstift	K3
50	Reostat för instrumentbelysning	D3	167	Relä för fördrojd innerbelysning	K5
51	Instrumentbelysning 2 W	D2	168	Testuttag, SRS	L1
52	Reglage och panelbelysning	C3	169	Strömställare, konstantfartshållare	M2
53	Handsfacklampa 2 W	F3	170	Vakuumpump, konstantfartshållare	M2
54	Taklampa 10 W	C5	171	Styrenhet, konstantfartshållare	M3
55	Dörrkontakt, förarsida	C6	172	Brytare, kopplingspedal	M2
56	Dörrkontakt, passagerarsida	B4, C4, C5	173	Brytare, bromspedal	M3
57	Bränslenivågivare	D2	175	Tidrelä eluppvärmd bakruta	L3
58	Temperaturgivare, kylvätska	D2	176	Strömställare, tidrelä	L4
59	Oljetrycksvakt	D2	177	Förstärkare, radio	H5
61	Kontakt, parkeringsbroms	E2	178	Radio	H6
62	Kontakt, bromsvarning	E2	179	Motor driven antenn 3 A	I6
64	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	F2	180	Strålkastartorkare 1A	F1, G1
65	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	F2, K2	183	Kontrollampa, lambdasond alt glödström diesel 1,2 W	E2
66	Strömställare eluppvärmda bakspeglar	O4	184	Strömställare för fönsterhissar förarsida	H4
67	Tidrelä för eluppvärmda bakspeglar	O4	185	Strömställare för fönsterhissar passagerarsida fram	I5
68	Varvtalsmätare	D2	186	Motor för fönsterhiss, passagerarsida fram 5 A	I5
69	Bränslemätare	D2	187	Motor för fönsterhiss förarsida 5 A	I4
70	Kylvätsketemperaturmätare	E2	188	Relä för centrallås, öppning	K1
71	Spänningsstabilisator 10±0.2 V	E2	189	Relä för centrallås, låsning	L1
72	Signalhorn 7.5 A	B4	190	Strömställare för centrallås, länkstäng	K2
73	Signalhornkontakt	C4	191	Strömställare för centrallås, nyckel	L2
74	Cigaretttändare 7 A	F3	192	Motor för centrallås, passagerarsida	K2
75	Värmebläsa (standardutförande) 115 W	B4	193	Motor för centrallås, vänster bak	K2
76	Strömställare för värmebläsa	B4	194	Motor för centrallås, höger bak	K2
77	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G3	195	Motor för centrallås, bakdörr, 5-dörrars	K2
78	Vindrutetorkare 3.5 A	G3	196	Styrenhet, ABS	N1
79	Vindrutepolare 2.6 A	H3	197	Impulsgivare	I1
80	Digital yttertemperaturmätare	N4	198	Hydraulenhets, ABS	O1
81	Givare för yttertemperaturmätare	N4	200	Transientskydd, ABS	O2
82	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	J3	201	Givare ABS, vänster fram	N1
83	Bakrutetorkare 1 A	J3	202	Givare ABS, höger fram	N1
84	Bakrutepolare 3.4 A	J4	203	Anslutning vid instrument	E1
85	Bakre dörrkontakt	K6	205	Värmebläsa CU	A1
86	Bakre takbelysning 10 W	K6	206	Strömställare värmebläsa CU	A1
87	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	207	Motstånd 1.9 Ω	A1
88	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3, L4	208	Motstånd 0.7 Ω	A1
89	Värmeelement med termostad, förarstol, sittdyna 30 W	F4	209	Motstånd 0.2 Ω	A1
90	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F4	210	Styrenhet, tändsystem TZ-28 H	C2
91	Klocka	D2	211	Styrenhet, tändsystem EZ-116 K	H1
92	Diod	E2, E3	213	Mikrobrytare, kylanläggning	O2
94	Bältespåminnare	K2	214	Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	I2
95	Startventil	B2	215	Massflödesmätare, luft HLM	J2
96	Termo-tidkontakt, startventil	B1	216	Slutsteg, tändsystem EZ-116 K	I1
97	Förpump i bränsletank 1.6 A	C2	217	Huvudrelä B230F	J2
99	Relä för bränslepump	B2	218	Tomgångs- och fullastbrytare	J2
100	Bränslepump 6.5 A	B1	219	Massflödesmätare, luft HFM	L6
101	Styrtrycksventil	B2	220	Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 70/71	F6
102	Tillsatsluftsld	C2	221	Temperaturgivare B 230 F	J2
103	Högtalare vänster bakdörr	I5	222	Trottelpotentiometer, LH 3.1	K6
104	Högtalare höger bakdörr	I5	223	Tryckvakt torkare kylanläggning	N3
105	Manövermagnet för kompressor kylanläggning 3.9 A	N2	224	Knackgivare	J1
106	Magnetventil	N3	225	Insprutningsventil	H2
107	Tryckvakt för kylanläggning (med termostad)	O3	228	Hastighetsmätare	E2
108	Relä för överväxel, automatväxellåda	E5	229	Induktionsgivare, bakaxel	E1, O2
109	Strömställare för överväxel M46	E6	230	Ljuslängdsreglering, motor H	M5
110	Kontrollampa, ABS	E2	231	Ljuslängdsreglering, motor V	M5
111	Kontrollampa överväxel AW 70/71 alt växlingsindikator	D3	232	Ljuslängdsreglage	N5
112	Överkoppling	B3, I2, J3	233	Anslutning vid instrument	D1
113	Serviceuttag för körning av startmotor	B3, C1	234	Kontrollampa positionsljus	D2
114	Relä, elkylläkt	O3	235	Anslutning vid instrument	C1

ALFABETISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABS Bromssystem	100
Backljus, manuell växellåda	42
automatisk växellåda	44
Bagagerumsbelysning	56
Bakrutetorkare och spolare med intervallrelä	72
utan intervallrelä	74
Bromsljus utan extra bromsljus	36
Bromsljus, med extra bromslykta	38
Bromsljus, USA med extra bromslykta	40
Bränsleinsprutning, CI-system	12
LH-Jetronic 2.4	14
LH-Jetronic 3.1	16
Bältespåminnare	86
Bältes-/nyckelvarning, USA	78
Centrallås 4- och 5-dörrars	106
Cigarettändare	76
Dimbakljus	58
Elbackspegel	112
Eluppvärmd bakruta	108
Eluppvärmd bakruta, USA/Canada	110
Eluppvärmda stolar	114
Fönsterhissar	102
Förvärmningssystem, diesel	22
Glödtrådsvakt	80
Glödtrådsvakt, Europa	82
Handskfacksbelysning	48
Hastighetsmätare	90
Hel- och halvljus	28
Hel- och halvljus, USA/Canada	30
Innerbelysning, främre	50
fördröjd	52
bakre, 5-dörrars	54
Instrument- och reglagebelysning	46
Klocka	92
Kombinationsinstrument (med temp-, bränsle- och varvtalsmätare)	88
Komplett kopplingsschema	utvikningsblad i slutet av boken
Konstantfarthållare	128
Konstantfarthållare, funktionsschema	130
Kylanläggning med el kylfläkt	120
Körvisare och varningsljus	62
Ledningsdragning och skarvstycken	8
Ljuslän gdsreglering	60
P-lägespärre (automatisk växellåda)	98
Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning	34
Radio med extra förstärkare och motordirven antenn	122
Reducerat halvljus (Dim-Dip), Storbritannien	32
Reläplacering	6
Signal	64
SRS Supplemental Restraint System (Rattkudde)	126
Startsystem	20
Stormanslutningar	9
Strålkastartorkare och -spolare	70
Strömförsörjning	18
Säkringar	2 och 3
Temperaturvakt, Japan	124
Tändsystem, EZ-116 K	24
TZ-28 H, brytarlöst med hallgivare	26
Vindrutetorkare och -spolare	66
Värmebläkt, standardvärmare	116
kombinationsvärmare (CU)	118
Yttertemperaturmätare	94
Överväxel, automatisk växellåda	96

VOLVO

TP 31952/1
5000.12.91
Swedish
Printed in Sweden