

Servicehandbok

Reparation och underhåll

TP 32169/1

Avd 3 (39)

Kopplingsschema

240 1993

VOLVO

Volvo Personvagnar AB

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl a på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna elsystem som inte gäller vagnar som finns i Ditt land.

Boken visar inte heller elsystem för tillbehör som monterats efter det att vagnen importerats till Ditt land.

Vissa elsystem visas endast i 4-dörrars utförande. Om ingenting angivits gäller systemen även 5-dörrars utförande.

På sidorna 4 och 5 finner Du en förklaring till hur Du använder schemorna i denna bok.

Volvo Personvagnar AB

Beställningsnr 32169/1

Rätt till ändringar förbehålles.


Den här kopplingsschemaboken behandlar tidiga vagnar av 1993-års modell och visar de elsystem som skiljer sig från motsvarande elsystem på 1992-års modell.

För system som är identiska med 1992-års modell och därmed inte visas i den här boken hänvisas till 1992-års kopplingsschemabok TP 31952/1. Kompletta kopplingsschema finns som utvikningsblad i slutet av boken.


INNEHÅLL

Säkringar	2
Reläplacering	4
Ledningsdragning och skarvstycken	6
Stomanslutningar	7
Grupp 23 Bränsleinsprutning LH-Jetronic 2.4	10
Grupp 32 Strömförsörjning	12
Grupp 33 Startsystem	14
Förvärmning, diesel	16
Grupp 35 Hel- och halvljus	18
Hel- och halvljus, USA/CDN	20
Reducerat halvljus (DIM/DIP) Storbritannien	22
Handskfacksbelysning	24
Innerbelysning bakre 5-dörrars	26
Grupp 36 Signal	28
Cigarettändare	30
Grupp 37 Fördraget kablage för dragkrok	32
Grupp 38 Bältes-/ nyckelvarning, USA	34
Kombinationsinstrument	36
Hastighetsmätare	38
Grupp 43 P-lägespärr	40
Grupp 83 Centrallås 4- och 5-dörrars	42
Grupp 84 Eluppvärmd bakruta	44
Eluppvärmd bakruta, USA/CDN	46
Elbackspegel	48
Grupp 85 Eluppvärmda stolar	50
Kylanläggning med elkylfläkt	52
Radio med extra förstärkare och motordriven antenn	54
Kompletta kopplingsschemor Utviksblad i slutet av boken	


Säkringar




Säkringar USA/Canada



läplacering



D 24




B 230

Reläplacering




- 2 Kopplingsplint
- 12 Glödtrådsvakt
- 13 Stegrelä för hel- och halvljus
- 28 Blinkrelä
- 36 Relä p-lägespärr
- 67 Tidrelä eluppvärmda backspeglar
- 94 Bältespåminnare (USA)
- 108 Relä för överväxel (Automatväxellåda)
- 114 Relä för elkylfläkt
- 124 Huvudljusrelä
- 126 Relä för fönsterhissar
- 129 Relä för kylanläggning
- 133 Regulator, reducerat halvljus (Dim-Dip) Storbritannien

- 148 Intervallrelä för vindreutetorkare
- 163 Intervallrelä för bakrutetorkare
- 164 Relä för glödström
- 167 Relä till fördröjd innerbelysning
- 175 Tidrelä för eluppvärmd bakruta, USA
- 188 Relä för centrallås, öppning
- 189 Relä för centrallås, stängning
- 196 Styrenhet ABS
- 211 Styrenhet, tändsystem EZ-116 K
- 214 Styrenhet, LH-lambdasystem
- 217 Huvudrelä för LH-lambda (F-motor)
- 237 Relä för tändlåsstyrd B+ matning av dragkrokskontakt




142524-H



Ledningsdragning och skarvstycken




- 1 Bränslenivågivare (GR)
- 2 Körvisare vänster (BL-GN)
- 3 Körvisare höger (BL)
- 4 Dimbakljus vänster (VO)
- 5 Bakrutespolare (BL-R)
- 6 Skyltbelysning (W)
- 8 Backljus (SB)
- 9 Radio Dimmer (BL-W)
- 10 Parkeringsljus höger (BN-W)
- 11 Innerbelysning (SB), (BL-SB)
- 12 -
- 13 Bagagerumsbelysning (GN)
Radio + ACC (GN)
- 14 Radio + Batt (Y-SB)
Bakrutetorkare 5-dörr.
- 15 Extra bromsljus (BL-Y)
(vagnar med centrallås)
- 16 Radio reostat (BN)
- 17 Dimbakljus höger (VO-W)
- 18 -
- 19 Bromsljus vänster (Y-GR)
- 20 Bromsljus höger (Y)
- 21 -
- 22 -
- 23 Bränsleförpump (Y-R)
- 24 -



- 1 +15-matning (BL)
- 2 AC-signal till LH-styr ansl 15
- 3 Bränslepump Y-R
- 4 AC-signal till LH-styr ansl 14 (GN, GN)
- 5 Signal från hast mätare till LH-styrenhet ansl 34 (BL-SB)
- 6 Växlingsindikator (VO)
- 7 Kontrollampa, motordiagnos (P-W, P-W)
- 8 Uppvärmning, lambdasond (Y-R)
- 9 "+50"-signal till LH-styrenhet ansl 30 (P)
- 10 +30-matning till tänd-/bränslesystem (R)
- 11 +30-matning till tänd-/bränslesystem (R)
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 Oljetrycksvakt (SB)
- 18 Temperaturgivare (Y)
- 19 Generator D+/61 (R)
- 20 -
- 21 Startmotor "50" (BL-Y)
- 22 -
- 23 -
- 24 -




- 1 Högtalare vänster fram + (Y-W)
- 2 Högtalare höger fram + (Y-GR)
- 3 Högtalare vänster fram - (W)
- 4 Högtalare höger fram - (GR)
- 5 -
- 6 Dimmer (säkring nr 14) (BL-W)
- 7 Reostat (BN)
- 8 -
- 9 + Batt (säkring nr 8) (GN)
- 10 Stomanslutning (SB)
- 11 + ACC (säkring nr 1) (Y-SB)
- 12 Motordriven antenn (R)
- 13 -
- 14 -



142525-V


Stomanslutning

De större stomanslutningspunkterna och dess komponenter




Reläpanelen på vänster sida

- Vänster hel- och halvljus
- Vänster körvisare
- Vänster parkeringsljus
- Spolarmotorer för diesel
- Relä för glödström diesel
- Vindrutetorkarmotor




Hjulhus höger fram

- Höger hel- och halvljus
- Höger körvisare
- Höger parkeringsljus
- Strålkastartorkare



Kardantunnel, vid växelspaken (vänstersida)

- Huvudljusrelä
- Kontrollampa, dimbakljus
- Glödtrådsvakt
- Instrument
- Intervallrelä, vindrutetorkare
- Blinkrelä
- Strömställare, bakrutetorkare
- Relä elbakruta, USA
- Styrenhet bältespåminnare, USA
- Eluppvärmda stolar
- Rattstång
 - Reglagepanelbelysning
 - Cigarettändare
 - Signal




- Relä kylanläggning (gul hylsa)
- Relä fönsterhissar (gul hylsa)
- Strömställare fönsterhissar (gul hylsa)
- Relä överväxel (röd hylsa)
- Relä centrallås (röd hylsa)
- Värmebläkt CU-värmare
- Elbackspegel (gul hylsa)

Stomanslutning




Mellanbräda i motorrum

- Stomanslutning för radioavstörning



Kardantunnel, vid växelspaken (höger sida)

- Hastighetsmätare
- Hastighetsmätargivare




B 230 F LH-Jetronic 2.4

● 1 Signaljord:

- (214) Styrenhet ansl 5
- (214) Styrenhet ansl 19 (bygel)
- (214) Styrenhet ansl 29 (bygel)
- (211) Styrenhet EZ-116 K ansl 20
- (215) Luftmassmätare
- (131) Diagnosuttag


● Effektjord (slutstegsjord):

- (214) Styrenhet ansl 17
- (218) Tomgångs- och fullastbrytare
- (162) Lambdasond uppvärmning
- (211) Styrenhet EZ-116 K ansl 14
- (216) Slutsteg EZ-116 K



5-dörrars modeller

- Eluppvärmd bakruta
- Torkarmotor, bakruta
- Extra bromslykta




Konsol Bälteslås

- Bakre askkoppsbelysning
- Bälteslås belysning


342526 V

Stomanslutning



Bakom vänster B-stolpe


- Bränslepump
- Extra bromslykta, 4-dörrars
- Elantenn, 4-dörrars
- Intervallrelä bakrutetorkare




Vänster hjulhus

- Batteri
- ABS Bromssystem


Stomanslutningar i bagageutrymmet




Förpump fyrdörrars



Förpump femdörrars




Baklykta fyrdörrars




Baklykta femdörrars

Bränsleinsprutning LH-Jetronic 2.4




- 7 Startmotor
- 31 Anslutning vid instrument
(Signal från hastighetsmätaren)
- 34 Anslutning vid instrument
(till kontrollampa växlingsindikator)
- 105 Manövermagnet AC-kompressor
- 107 Tryckvakt för AC-kompressor
- 113 Serviceuttag (körning av startmotor)
- 129 Relä för AC
- 235 Anslutning vid instrument
(Motordiagnoslampa)


Bränsleinsprutning LH-Jetronic 2.4




Strömförsörjning








Tändningen tillslagen
Motorn går inte




Motorn igång
Generatorn laddar



Strömförsörjning




Startsystem




- A Skarv
- B Serviceuttag (för körning av startmotor)
- C Tändlås
- D Startmotor
- E 1 skarvstycke manuell växellåda
2 skarvstycke automatlåda
- F Startspärrkontakt automatlåda
- 8 Generator
- 214 Styrenhet LH-Jetronic

På bilar med automatlåda måste startspärrkontakten, F, vara sluten för att startmotorn ska erhålla ström


Manövermagneten skjuter startdrevet i ingrepp i kuggkransen




Startdrevet i ingrepp, kontakterna sluts och startmotorn börjar arbeta



Startsystem



Förvärmning (glödstift) 240 Diesel



- A Tändlås
- B Kontrollampor för glödstift och laddning
- C Styrenhet förvärmning diesel
- D Skarv
- E Skarv

- F Temperaturvakt
- G Glödstift
- H Bränsleventil
- I Säkringsdosa
- K Stomanslutning
- L Säkring

8 Generator


31 12-polig ansl. vid kombiinstr.
233 3-polig ansl. vid kombiinstr.
235 1-polig ansl. vid kombiinstr.

Säkring nr 13


Körvisare

Tändläge glödning


Kylvätsketemp under +55°C.




Startmotorn inkopplad



Förvärmning (glödstift) 240 Diesel



Hel- och halvljus



- A Stegrelä
- B Ljuskopplare
- C Körvisaromkopplare med ljussignal
- D Strålkastarlampor och stomanslutningar
- E Glödnådsdosa
- F Hellsjuskontrolllampa
- G Relä för strålkastare
- H Säkringsdosa
- J Tändlås

Säkring nr 7

Bromsljus




1. Endast Sverige och Norge
Ger automatiskt halvljus vid
tändlåset i pos. II.

1


Helljus

Halvljus


Ljussignal



Hel- och halvljus



Hel- och halvljus, USA/Canada



- A Stegrelä
- B Ljusomkopplare
- C Körvisaromkopplare med ljussignal
- D Strålkastarlampor och stomanslutningar
- E Glödtrådsvakt
- F Helljuskontrollampa
- G Relä för strålkastare
- H Säkringsdosa
- J Tändlås

Säkring nr 1

Cigarettändare

Säkring nr 7

Bromsljus




1. Endast Canada

Ger automatiskt halvljus vid tändlåset i pos. II.


Helljus

Halvljus


Ljussignal



Hel- och halvljus, USA/Canada



Reducerat halvljus (Dim-Dip), Storbritannien




- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Tändlås
- D Glödtrådsvakt
- E Strålkastare, halvljus
- F Stegrelä, hel- och halvljus
- G Huvudljusrelä
- H Regulator


Säkring nr 12

Backljus


Motorn går
Ljusomkopplaren i läge Parkeringsljus
Halvljuset lyser med reducerad styrka




Motorn går
Ljusomkopplaren i läge Hel-/halvljus
Halvljuset lyser med full styrka



Reducerat halvljus (Dim-Dip), Storbritannien




Handskfacksbelysning




- A Säkringsdosa
- B Handskfackslampa
- C Skarv

Säkring nr 8
Innerbelysning


Handskfacket är öppet



Handskfacksbelysning



Innerbelysning bakre 5-dörrars




- A Skarv
- B Bakre taklampa
- C Säkringsdosa
- D Kontakt vid baklucka


Säkring nr 8

Handskfacksbelysning


Bakluckan stängd
Bakre innerbelysning tänd




Bakluckan öppen



Innerbelysning bakre 5-dörrars



Signal





- A Tändlås
- B Säkingsdosa
- C Signalkontakt
- D Signalkontakt

Säkring nr 2

Vindrutetorkare – spolare


Signalkontakten intryckt





142556-H

Cigarettändare




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Cigarettändare
- D Stomanslutning
- E Skarv


Säkring nr 1

Vindrutetorkare

Cigarettändaren intryckt




Cigarettändare




142562-H

Fördraget kablage för dragkrok


- | | | |
|---|---|---|
| A Säkringsdosa | G Dragkrokskontakt (ej förmonterad) | M Relä för B+ matning (vid tillslaget tandlås) |
| B Strömställare för dimbakljus | H Kontaktstycke mot dragkrokskontakt | N Kontrollampor, körvisare |
| C Ljusomkopplare | J Backljuskontakt | O Huvudljusrelä |
| D Tändlås | K Bromsljuskontakt | 7 Startmotor |
| E Strömställare för varningsljus | L Körvisaromkopplare | 12 Glödtrådsvakt |
| F Blinkrelä | | 20 Nummerskyltbelysning |
| | | 238 Stompunkt för dragkrokskontakt |



Fördraget kablage för dragkrok



Bältes-/nyckelvarning, USA





- A Tändlås
- B Kontrollampa för säkerhetsbälte, fram
- C Bältespåminnare
- D Säkringsdosa
- E Kontrollampa för säkerhetsbälte, bak
- F Brytarkontakt för säkerhetsbälte, förarsida
- G Dörrkontakt vänster fram

Säkring nr 13


Kombinationsinstrument
Körvisare

Tändningen tillslagen, säkerhetsbältet ej kopplat. Bältespåminnaren ljuder och kontrollamporna lyser 4–8 sek efter att tändningen slagits till


Tändningen tillslagen, säkerhetsbältet kopplat inom 4–8 sek. Bältespåminnaren upphör att ljuda när bältet kopplas men kontrollamporna lyser tiden ut dvs 4–8 sek efter att tändningen slagits till



Bältes-/nyckelvarning, USA



Kombinationsinstrument




- A Bränslenivågivare
- B Generator
- C Överväxelrelä AW 71
- D Bromsvätskenivågivare
- E Tändspole
- F Temperaturgivare
- G Oljetrycksvakt
- H Glödtrådsvakt
- I Reostat för instrument
- J Parkeringsbromskontakt
- K Styrenhet för diesel
- L Kombinationsinstrument
- M Spänningsstabilisator
- N Körvisaromkopplare
- O Stegrelä för hel- och halvljus
- P Växlingsindikator (från styrenhet pos 214/26)
- S Dioddosa (Japan)
- T Givare för hastighetsmätare
- U Hastighetsmätare
- V Styrenhet ABS


Säkring nr 8
Innerbelysning

Tändningen tillslagen med
stillastående motor


Kombinationsinstrument




Hastighetsmätare



Tändningen tillslagen Bilen rullar




Hastighetsmätare




142569-H

P-lägespär




**Tändningen tillslagen
Bromsarna ej ansatta
Växelväljaren kan ej flyttas
från p-läget**


Tändningen tillslagen Bromsarna ansatta Växelväljaren kan flyttas till valfritt läge




P-lägespär




Centrallås, 4- och 5-dörrars



Centrallås, 4- och 5-dörrars




Eluppvärmd bakruta




- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Strömställare för elbakruta
- D Elbakruta
- E Skarv
- F Skarv


Tändlåset tillslaget. Elbakrutan från-kopplad




Tändlåset tillslaget. Elbakrutan in-kopplad



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmd bakruta, USA/Canada



- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Tidrelä
- D Kontaktstycke
- E Skarv
- F Strömställare för elbakruta
- G Elbakruta

Säkring nr 11

Överväxel




Säkring nr 12

Kylanläggning


Tändningen tillslagen. Elbakrutan urkopplad

Inkoppling av elbakrutan

Tidreläet håller elbakrutan inkopplad ca 12 min. Därefter kopplas elbakrutan automatiskt ur




Eluppvärmd bakruta, USA/Canada



142578-H

Elbackspegel





- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Elbackspegel höger
- D Elbackspegel vänster
- E Strömställare, eluppvärmda backspeglar
- F Kåpa över parkeringsbromsspak
- G Tidrelä, eluppvärmda backspeglar

Säkring nr 5


Körrikttningsvisare

Inkoppling av elbackspegeluppvärmning

Elbackspeglarna uppvärmda
Matningen urkopplad av tidreläet




Elbackspegel



142579 H

Eluppvärmda stolar





- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Skarv
- D Stomanslutning
- E Termostat
- F Skarv
- G Värmeelement, förarstol
- H Värmeelement, passagerarstol
- I Strömställare, passagerarstol
- J Strömställare, förarstol
- K Skarv


Termostaten slår till vid +10°C och slår ifrån vid +30°C

Förarstolens eluppvärmning inkopplad


Temperaturen över +30°C. Värmeelementen ifrånkopplade av termostaten



Eluppvärmda stolar





Kylanläggning med elkylfläkt













- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Relä kylanläggning
- D Relä elkylfläkt
- E Manövermagnet kompressor
- F Tryckvakt
- G Elkylfläkt
- J Tryckvakt, torkare
- K Strömställare kylanläggning
- L Strömställare värmebläsk

Kylanläggningen inkopplad
Värmebläsk 205 automatiskt
inkopplad


Extra kylning erfordras
Tryckvakten F sluten och
elkylfläkten inkopplad



Kylanläggning med elkyfläkt




Radio med extra förstärkare och motordriven antenn



- A Säkringsdosa
- B Motordriven antenn
- C Radio
- D Extra förstärkare
- E Tändlås
- F Kontaktstycke 4-poligt
- G Kontaktstycke

- H Högtalare vänster fram
- J Högtalare höger fram
- K Högtalare vänster bakdörr (5-dörrars)
- L Högtalare höger bakdörr (5-dörrars)
- M Kontaktstycke 4-poligt
- N Fördröjningskrets
- O Högtalare hatthylla vänster sida (4-dörrars)
- P Högtalare hatthylla höger sida (4-dörrars)

Radio med extra förstärkare och motordriven antenn



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Återrapportering

Till
VOLVO PERSONVAGNAR AB
Service Support
405 08 GÖTEBORG

Från

.....
.....
.....

Berör publikation:
.....

Avd.: Sid. TP-nr.

Förslag/Motivering:


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Datum
.....

Har Du anmärkningar eller andra synpunkter på denna bok? Ta då en kopia av denna sida, skriv ner synpunkterna och sänd in till oss.

Kopplingsschema






Numerisk förteckning av komponenter

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1	Batteri	B2	117	Högtalare höger framdörr	I5, J6
2	Kopplingsplint	C4	118	Antenn	I6
3	Tändlås	C1, C4	120	Kondensator 2,2 µF	B3
4	Tändspole 12 A	C2	122	Värmeelement, passagerarstol, ryggstöd 30 W	F4
5	Fördelare	C2	123	Värmeelement med termostad, passagerarstol, sittdyna 30 W	F4
6	Tändstift	C2			C5, G1
7	Startmotor	B2	124	Huvudljusrelä	I1
8	Generator	B3, L6, N1	125	Diagnos, EGR	I4
10	Säkringsdosa	D3-5	126	Relä för fönsterhissar	G4, G6
11	Ljusomkopplare	B5, F1, L4, M4	127	Dimbaklykta 32 cp/21 W	F5
12	Glödtrådsvakt	D6, F1, L2	128	Strömställare, dimbaklampa	O2
13	Stegrelä för hel- och halvljussignal	C6, G1	129	Relä för kylanläggning med fördröjning	F4
14	Helljus 75 W max.	A4, A6	130	Bagagerumsbelysning	H2
15	Halvljus 55 W max.	A4, A6	131	Diagnosuttag	H2
16	Positionslykta 4 cp/5 W	A4, A6	132	Tomgångsventil	G1
18	Baklampa 4 cp/5 W	G4, G6, H4, H6	133	Regulator Dim-Dip	I1
19	Bromslampa, extra	G5, H5, L2	134	EGR-omvandlare	F2, K2
20	Skyltlampa 4 cp/5 W	G4, G5, H4, H5	135	Kontrollampa bilbälte bak 2 W	I4
21	Bromsljuskontakt	B1, D6, M3, N2	136	Huvudströmbrytare för fönsterhissar bak	H5
22	Bromslampa	G4, G6, H4, H6, L2, L3	137	Strömställare för fönsterhiss vänster bak	H5
23	Backljuskontakt, manuell växellåda	F5	138	Motor för fönsterhiss vänster bak	I5
24	Backljuskontakt, automatväxellåda	B1	139	Strömställare för fönsterhiss höger bak	I5
25	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G4, G6, H4, H6	140	Motor för fönsterhiss höger bak 5 A	O4
26	Körvisareomkopplare	E5	141	Strömställare för elbackspegel vänster	O5
27	Strömställare, varningsblinkljus	F5	142	Elbackspegel vänster	P4
28	Blinkdom	E5	143	Strömställare för elbackspegel höger	P5
29	Blinklampa, främre	A4, A6	144	Elbackspegel höger	G4, G6
30	Blinklampa, bakre	G4, G6, H4, H6	146	Skarv 8-polig	F2
31	Anslutning vid instrument	D1	148	Intervallrelä för vindrutetorkare	B3, B6
32	Anslutning vid instrument	D1	150	Sidoblinklampa 2.4 W	M3
34	Anslutning vid instrument för AW 70/71	D1	151	Relä, temperaturvakt	M4
35	Kontrollampa, oljetryck	D2	152	Dioddosa	M4
36	Relä, p-lägespär	B1	153	Givare, temperaturvakt	B3
37	Kontrollampa, parkeringsbroms	E2	154	Bränsleventil, diesel	E4
38	Kontrollampa, bromsvarning	E2	155	Strömställare eluppvärmad stol	M3
39	Solenoid, p-lägespär	C1	156	Kontrollampa, temperaturvakt	K4
40	Kontrollampa, laddning	D3	157	Temperaturvakt, diesel	L5
41	Kontrollampa, glödtrådsvakt	E3	159	Kontaktrulle, SRS	L5
42	Kontrollampa, helljus	E3	160	Tändarmodul, SRS	L5
43	Kontrollampa, körvisare	E3	161	Sensorenhet, SRS	I3
44	Kontrollampa, SRS	E3	162	Lambdasond, B230F	J4
45	Kontrollampa, bilbälte	F2, K2	163	Intervallrelä, bakrutetorkare	K3
46	Kontakt, bagagelucka	F5	164	Styrenhet, diesel	L6
47	Belysning, värmereglage	C3	165	Reservenergi, SRS	K3
48	Askkoppsbelysning 1, 2 W	F2	166	Glödstift	K5
49	Växellägesbelysning	C3	167	Relä för fördröjd innerbelysning	L1
50	Reostat för instrumentbelysning	D3	168	Testuttag, SRS	M2
51	Instrumentbelysning 2 W	D2	169	Strömställare, konstantfarthållare	M2
52	Reglage och panelbelysning	C3	170	Vakuumpump, konstantfarthållare	M3
53	Handskfackslampa 2 W	F3	171	Styrenhet, konstantfarthållare	M2
54	Taklampa 10 W	C5	172	Brytare, kopplingspedal	M3
55	Dörrkontakt, förarsida	C5	173	Brytare, bromspedal	L3
56	Dörrkontakt, passagerarsida	B4, C4, C5	175	Tidrelä eluppvärmad bakruta	L4
57	Bränslenivågivare	D2	176	Strömställare, tidrelä	H5
58	Temperaturgivare, kylvätska	D2	177	Förstärkare, radio	H6
59	Oljetrycksvakt	D2	178	Radio	I6
61	Kontakt, parkeringsbroms	E2	179	Motor driven antenn 3 A	F1, G1
62	Kontakt, bromsvarning	E2	180	Strålkastartorkare 1 A	E2
64	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	F2	183	Kontrollampa, lambdasond alt glödsröm diesel 1,2 W	H4
65	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	F2, K2	184	Strömställare för fönsterhissar förarsida	I5
66	Strömställare eluppvärmad backspegel	O4	185	Strömställare för fönsterhissar passagerarsida fram	I5
67	Tidrelä för eluppvärmad backspegel	O4	186	Motor för fönsterhiss, passagerarsida fram 5 A	I4
68	Varvtalsmätare	D2	187	Motor för fönsterhiss förarsida 5 A	K1
69	Bränslemätare	E2	188	Relä för centrallås, öppning	L1
70	Kylvätsketemperaturmätare	E2	189	Relä för centrallås, låsning	K2
71	Spänningsstabilisator 10±0,2 V	E2	190	Strömställare för centrallås, länkstäng	L2
72	Signalhorn 7,5 A	B4	191	Strömställare för centrallås, nyckel	K2
73	Signalhornkontakt	C4	192	Motor för centrallås, passagerarsida	K2
74	Cigaretttändare 7 A	F3	193	Motor för centrallås, vänster bak	K2
75	Värmebläkt (standardutförande) 115 W	B4	194	Motor för centrallås, höger bak	K2
76	Strömställare för värmebläkt	B4	195	Motor för centrallås, bakdörr, 5-dörrars	N1
77	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G3	196	Styrenhet, ABS	O1
78	Vindrutetorkare 3,5 A	G3	197	Impulsivare	O2
79	Vindrutepolare 2,6 A	H3	198	Hydrauliskhet, ABS	N1
80	Digital yttretemperaturmätare	N4	200	Transientskydd, ABS	E1
81	Givare för yttretemperaturmätare	N4	201	Givare ABS, vänster fram	A1
82	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	J3	202	Givare ABS, höger fram	A1
83	Bakrutetorkare 1 A	J3	203	Anslutning vid instrument	A1
84	Bakrutepolare 3,4 A	J4	205	Värmebläkt CU	A1
85	Bakre dörrkontakt	K6	206	Strömställare värmebläkt CU	A1
86	Bakre takbelysning 10 W	K6	207	Motstånd 1,9 Ω	A1
87	Strömställare för eluppvärmad bakruta	E3	208	Motstånd 0,7 Ω	A1
88	Eluppvärmad bakruta 150 W	F3, L4	209	Motstånd 0,2 Ω	H1
89	Värmeelement med termostad, förarstol, sittdyna 30 W	F4	211	Styrenhet, tändsystem EZ-116 K	O2
90	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F4	213	Mikrobrytare, kylanläggning	I2
91	Klocka	D2	214	Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	J2
92	Diod	E2, E3	215	Massflödesmätare, luft HLM	I1
94	Bältespännare	K2	216	Slutsteg, tändsystem EZ-116 K	J2
97	Förpump i bränsletank 1,6 A	C2	217	Huvudrelä B230F	J2
100	Bränslepump 6,5 A	B1	218	Tomgångs- och fullastbrytare	F6
101	Styrtrycksventil	B2	220	Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 70/71	J2
102	Tillsatsluftslid	C2	221	Temperaturgivare B 230 F	N3
103	Högtalare vänster bakdörr	I5	223	Tryckvakt torkare kylanläggning	J1
104	Högtalare höger bakdörr	I5	224	Knackgivare	H2
105	Manövermagnet för kompressor kylanläggning 3,9 A	N2	225	Insprutningsventil	E2
107	Tryckvakt för kylanläggning (med termostad)	O3	228	Hastighetsmätare	E1, O2
108	Relä för överväxel, automatväxellåda	E5	229	Induktionsgivare, bakaxel	M5
109	Strömställare för överväxel M46	E6	230	Ljusslängdsreglering, motor H	M5
110	Kontrollampa, ABS	E2	231	Ljusslängdsreglering, motor V	N5
111	Kontrollampa överväxel AW 70/71 alt växlingsindikator	D3	232	Anslutning vid instrument	D1
112	Överkoppling	B3, I2, J3	233	Kontrollampa positionsljus	C1
113	Serviceuttag för körning av startmotor	B3, C1	234	Anslutning vid instrument	I2
114	Relä, elkylläkt	O3	235	Puls-air ventil	N6
115	Motor, elkylläkt	N2	236	Relä, fördraget kablage för dragkrok	P6
116	Högtalare vänster framdörr	I5, J6	237	Stomanslutning fördraget kablage för dragkrok	
			238		

Numerisk förteckning av komponenter

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B2	117.	Högtalare höger framdörr	I5, J6
2.	Kopplingsplint	C4	118.	Antenn	I6
3.	Tändlås	C1, C4	120.	Kondensator 2,2 µF	B3
4.	Tändspole 12 A	C2	122.	Värmeelement, passagerarstol, ryggstöd 30 W	F4
5.	Fördelare	C2	123.	Värmeelement med termostad, passagerarstol, sittdyna 30 W	F4
6.	Tändstift	C2			
7.	Startmotor	B2	124.	Huvudljusrelä	C5, G1
8.	Generator	B3, L6, N1	125.	Diagnos, EGR	I1
10.	Säkringsdosa	D3-5	126.	Relä för fönsterhissar	I4
11.	Ljusomkopplare	B5, F1, L4, M4	127.	Dimbakykta 32 cp/21 W	G4, G6
12.	Glödtrådvakt	D6, F1, L2	128.	Strömställare, dimbaklampa	F5
13.	Stegrelä för hel- och halvljussignal	C6, G1	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	O2
14.	Helljus 75 W max.	A4, A6	130.	Bagagerumsbelysning	F4
15.	Halvljus 55 W max.	A4, A6	131.	Diagnosuttag	H2
16.	Positionslampa 4 cp/5 W	A4, A6	132.	Tomgångsventil	H2
18.	Baklampa 4 cp/5 W	G4, G6, H4, H6	133.	Regulator Dim-Dip	G1
19.	Bromslampa, extra	G5, H5, L2			
20.	Skytllampa 4 cp/5 W	G4, G5, H4, H5	134.	EGR-omvandlare	I1
21.	Bromsljuskontakt	B1, D6, M3, N2	135.	Kontrollampa bilbälte bak 2 W	F2, K2
22.	Bromslampa	G4, G6, H4, H6, L2, L3	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar bak	I4
23.	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F5	137.	Strömställare för fönsterhiss vänster bak	H5
24.	Bakljuskontakt, automatväxellåda	B1	138.	Motor för fönsterhiss vänster bak 5 A	H5
25.	Bakstrålkastare 32 cp/21 W	G4, G6, H4, H6	139.	Strömställare för fönsterhiss höger bak	I5
26.	Körvarsreomkopplare	E5	140.	Motor för fönsterhiss höger bak 5 A	I5
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F5	141.	Strömställare för elbakspegel vänster	O4
28.	Blinkdom	E5	142.	Elbakspegel vänster	O5
29.	Blinklampa, främre	A4, A6	143.	Strömställare för elbakspegel höger	P4
30.	Blinklampa, bakre	G4, G6, H4, H6	144.	Elbakspegel höger	P5
31.	Anslutning vid instrument	D1	146.	Skarv 8-polig	G4, G6
32.	Anslutning vid instrument	D1	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F2
34.	Anslutning vid instrument för AW 70/71	D1	150.	Sidoblinklampa 2.4 W	B3, B6
35.	Kontrollampa, oljetryck	D2	151.	Relä, temperaturvakt	M3
36.	Relä, p-lägespär	B1	152.	Dioddosa	M4
37.	Kontrollampa, parkeringsbroms	E2	153.	Givare, temperaturvakt	M4
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E2	154.	Bränsleventil, diesel	B3
39.	Solenoid, p-lägespär	C1	155.	Strömställare eluppvärmad stol	E4
40.	Kontrollampa, laddning	D3	156.	Kontrollampa, temperaturvakt	M3
41.	Kontrollampa, glödtrådvakt	E3	157.	Temperaturvakt, diesel	K4
42.	Kontrollampa, helljus	E3	159.	Kontaktrulle, SRS	L5
43.	Kontrollampa, körvarare	E3	160.	Tändarmodul, SRS	L5
44.	Kontrollampa, SRS	E3	161.	Sensorenhet, SRS	L5
45.	Kontrollampa, bilbälte	F2, K2	162.	Lambdasond, B230F	I3
46.	Kontakt, bagagelucka	F5	163.	Intervallrelä, bakrutetorkare	J4
47.	Belysning, värmeregulage	C3	164.	Styrenhet, diesel	K3
48.	Askkoppsbelysning 1, 2 W	F2	165.	Reservenergi, SRS	L6
49.	Växellägesbelysning	C3	166.	Glödstift	K3
50.	Reostat för instrumentbelysning	D3	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	K5
51.	Instrumentbelysning 2 W	D2	168.	Testuttag, SRS	L1
52.	Reglage och panelbelysning	C3	169.	Strömställare, konstantfarthållare	M2
53.	Handskfackslampa 2 W	F3	170.	Vakuumpump, konstantfarthållare	M2
54.	Taklampa 10 W	C5	171.	Styrenhet, konstantfarthållare	M3
55.	Dörrkontakt, förarsida	C5	172.	Brytare, kopplingspedal	M2
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B4, C4, C5	173.	Brytare, bromspedal	M3
57.	Bränslenivågivare	D2	175.	Tidrelä eluppvärmad bakruta	L3
58.	Temperaturgivare, kylvätska	D2	176.	Strömställare, tidrelä	L4
59.	Oljetrycksvakt	D2	177.	Förstärkare, radio	H5
61.	Kontakt, parkeringsbroms	E2	178.	Radio	H6
62.	Kontakt, bromsvarning	E2	179.	Motordriven antenn 3 A	I6
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	F2	180.	Strålkastartorkare 1A	F1, G1
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	F2, K2	183.	Kontrollampa, lambdasond alt glödström diesel 1, 2 W	E2
66.	Strömställare eluppvärmad bakspegel	O4	184.	Strömställare för fönsterhissar förarsida	H4
67.	Tidrelä för eluppvärmad bakspegel	O4	185.	Strömställare för fönsterhissar passagerarsida fram	I5
68.	Varvtalsmätare	D2	186.	Motor för fönsterhiss, passagerarsida fram 5 A	I5
69.	Bränslemätare	E2	187.	Motor för fönsterhiss förarsida 5 A	I4
70.	Kylvätsketemperaturmätare	E2	188.	Relä för centralås, öppning	K1
71.	Spänningsstabilisator 10±0,2 V	E2	189.	Relä för centralås, låsning	L1
72.	Signalhorn 7.5 A	B4	190.	Strömställare för centralås, länkstäng	K2
73.	Signalhornkontakt	C4	191.	Strömställare för centralås, nyckel	L2
74.	Cigaretttändare 7 A	F3	192.	Motor för centralås, passagerarsida	K2
75.	Värmebläst (standardutförande) 115 W	B4	193.	Motor för centralås, vänster bak	K2
76.	Strömställare för värmebläst	B4	194.	Motor för centralås, höger bak	K2
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G3	195.	Motor för centralås, bakdörr, 5-dörrars	K2
78.	Vindrutetorkare 3,5 A	G3	196.	Styrenhet, ABS	N1
79.	Vindrutepolare 2,6 A	H3	197.	Impulsgivare	I1
80.	Digital yttretemperaturmätare	N4	198.	Hydraulenhet, ABS	O1
81.	Givare för yttretemperaturmätare	N4	199.	Transientskydd, ABS	O2
82.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	J3	201.	Givare ABS, vänster fram	N1
83.	Bakrutetorkare 1 A	J3	202.	Givare ABS, höger fram	N1
84.	Bakrutespolare 3,4 A	J4	203.	Anslutning vid instrument	E1
85.	Bakre dörrkontakt	K6	205.	Värmebläst CU	A1
86.	Bakre takbelysning 10 W	K6	206.	Strömställare värmebläst CU	A1
87.	Strömställare för eluppvärmad bakruta	E3	207.	Motstånd 1,9 Ω	A1
88.	Eluppvärmad bakruta 150 W	F3, L4	208.	Motstånd 0,7 Ω	A1
89.	Värmeelement med termostad, förarstol, sittdyna 30 W	F4	209.	Motstånd 0,2 Ω	A1
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F4	211.	Styrenhet, tändsystem EZ-116 K	H1
91.	Klocka	D2	213.	Mikrobrytare, kylanläggning	O2
92.	Diod	E2, E3	214.	Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	I2
94.	Bältespärinnare	K2	215.	Massflödesmätare, luft HLM	J2
97.	Förpump i bränsletank 1,6 A	C2	216.	Slutsteg, tändsystem EZ-116 K	I1
100.	Bränslepump 6,5 A	B1	217.	Huvudrelä B230F	J2
101.	Styrtrycksventil	B2	218.	Tomgångs- och fullastbrytare	J2
102.	Tillsatsluftslid	C2	220.	Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 70/71	F6
103.	Högtalare vänster bakdörr	I5	221.	Temperaturgivare B 230 F	J2
104.	Högtalare höger bakdörr	I5	223.	Tryckvakt torkare kylanläggning	N3
105.	Manövermagnet för kompressor kylanläggning 3,9 A	N2	224.	Knackgivare	J1
107.	Tryckvakt för kylanläggning (med termostad)	O3	225.	Inspnutningsventil	H2
108.	Relä för överväxel, automatväxellåda	E5	228.	Hastighetsmätare	E2
109.	Strömställare för överväxel M46	E6	229.	Induktionsgivare, bakaxel	E1, O2
110.	Kontrollampa, ABS	E2	230.	Ljuslängdsreglering, motor H	M5
111.	Kontrollampa överväxel AW 70/71 alt växlingsindikator	D3	231.	Ljuslängdsreglering, motor V	M5
112.	Överkoppling	B3, I2, J3	232.	Ljuslängdsreglage	N5
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B3, C1	233.	Anslutning vid instrument	D1
114.	Relä, elkyfläkt	O3	234.	Kontrollampa positionsljus	D2
115.	Motor, elkyfläkt	N2	235.	Anslutning vid instrument	C1
116.	Högtalare vänster framdörr	I5, J6	236.	Puls-air ventil	I2
			237.	Relä, fördraget kablage för dragkrok	N6
			238.	Stomanslutning fördraget kablage för dragkrok	P6



VOLVO

TP 32169/1
5000.07.92
Swedish
Printed in Sweden