



## Tillägg till instruktionsbok VOLVO 140 OCH 164

### Inkörningsföreskrifter

Som vägledning för inkörningen har vi funnit det lämpligt att komplettera inkörningsföreskrifterna med följande max. tillåtna hastigheter:

	under de första 1000 km	mellan 1000 och 2000 km
1:a växeln	30 km/h	50 km/h
2:a växeln	55 km/h	75 km/h
3:e växeln	80 km/h	100 km/h
4:e växeln	110 km/h	130 km/h

Undvik körning med låg hastighet på hög växel samt användning av kick-down (på vagn med automatlåda) under de första 2000 km.

### Temperaturmätare, kylvätska

Vagnar av senare utförande är försedda med en ny typ av temperaturmätare för kylvätska, indelad i 4 fält.

Visaren skall under körning normalt hålla sig inom det 2:a gröna fältet.

Vid stads- och tomgångskörning under speciellt varma förhållanden tillåts visaren gå in i det rödstreckade fältet.

Skulle temperaturvisaren upprepade gånger komma in i det röda fältet bör kylvätskenivån samt fläktröspänningen kontrolleras.

För Volvo 164 tillkommer dessutom följande komplettering.

### Tändstift för motor typ B 30 A

Som standard skall tändstift typ Bosch W 200 T 35 eller motsvarande av annat fabrikat användas.

Används bilen företrädesvis i stadskörning kan Bosch W 175 T 35 eller motsvarande av annat fabrikat användas.