### 

## MonteringsanvisningEinbauanleitungInstallation instructionsNotice de montage

Ρ	2	26	1	Nov 83
PRODUIT	SECTION	GROUPE	NO.	DATE
ERZEUGNIS	ABT.	GRUPPE	NR.	DATUM
PRODUCT	SECTION	GROUP	NO.	DATE
PRODUKT	AVD.	GRUPP	NR	DATUM



## VENTILATEUR ELECTRIQUE

#### VOLVO 240 WITH AIR CONDITIONING (A/C) AVEC AIR CONDITIONNE (A/C) USA AND CANADA



© COPYRIGHT VOLVO 1984 LA 1154291-3000-P782-8426



#### ---- ENGLISH Loosen and fold aside the signal horn with bracket (1). □ Remove the air inlet (2). ☐ Fold down the air guide (3).

---- FRANÇAIS Libérer et repousser l'avertisseur avec la fixation (1). Déposer la prise d'air (2). Repousser le guide d'air (3) vers le bas, au bord avant.



- Drain the cooling liquid.
- Remove the lower radiator hose (1).
- Remove a piece of the house as per illustration (2).
- Vider le liquide de refroidissement.
- Débrancher et enlever le tuyau inférieure (1).
- Mesurer et découper environ 20 mm du tuyau comme le montre la figure (2).



# ENGLISH Fit the thermostat (1) with copper gasket (2) in the housing.

- Install the housing in the hose, terminals pointing upwards.
- Reinstall the radiator hose in the car.

FRANÇAIS
 Monter la sonde (1) avec la rondelle en cuivre (2) dans le boîtier de thermostat.
 Monter l'unité avec des colliers de serrage au tuyau coupé, avec la broche plate tournée vers le haut.
 Remonter le tuyau inférieur.



#### — ENGLISH

- □ Slide fan in position from below.
- Fasten the brackets (1) using existing holes.
- Press the fan housing lightly against

#### — FRANÇAIS

- Monter le ventilateur en place, à partir du dessous.
- Visser les supports (1) dans les trous existants.

the A/C condensor. Tighten all screws. Make sure the fan blades run clear of the condensor.

Régler le ventilateur de façon à ce qu'il vienne contre le condenseur. Serrer les vis. Vérifier que les ailettes du ventilateur ne touchent pas le condenseur.



#### 0

#### — ENGLISH

- Fit the relay (1) on the relay rail. Connect the insulator.
- Connect short, red (R) cable to the feeder rail (2). Short, black (SB) cable is screwed to the relay rail earth screw (3).
- Route green (GN) cable (4) as per illustration to the thermostat (6). The right headlight can be removed to simplify installation. Connect to one of the terminals from the thermostat. Route the cable harness from the fan into the engine compartment as per illustration. Connect black (SB) cable to the lower earth screw (5), inside the wing. Connect red (R) cable to free terminal on thermostat (6). Clamp cables as per illustration (7). Route and connect blue (BL) cable (8) to fuse no 11.

#### — FRANÇAIS

- Mettre le relais (1) en place sur le support. Brancher le bloc de connexion.
- Brancher le fil rouge (R) court à la borne positive (2). Relier le fil noir (SB) court (3) à la vis de masse du panneau de relais.
- Faire passer le fil vert (GN) (4) comme le montre la figure, à partir du relais jusqu'au thermostat (6), et le brancher à l'une des bornes. Pour faciliter le montage, le phare droit peut être déposé. Faire passer le faisceau de câbles venant du ventilateur dans le compartiment moteur sous le phare droit comme le montre la figure. Brancher le fil noir (SB) à la vis de masse inférieure (5) à l'intérieur de l'aile. Brancher le fil rouge (R) à la broche libre sur le thermostat (6). Serrer les fils comme le montre la figure (7). □ Faire passer et brancher le fil bleu (BL) (8) au fusible no 11.

#### — ENGLISH

- Reinstall air inlet, signal horn radiator grille and fold up air guide.
- Fill cooling liquid and reconnect batte-
- ☐ Start engine and check for leaks. Top

#### — FRANÇAIS

- Remettre en place la prise d'air, l'avertisseur, la calandre et positionner le guide d'air.
- Faire le plein de liquide de refrodissement et brancher le câble de batterie.
  Mettre le moteur en marche et vérifier les fuités éventuelles. Si nécessaire, faire l'appoint de liquide de refroidissement.
  Le ventilateur électrique doit se mettre en route lorsque la température du liquide de refroidissement atteint 185° F (103° C).
- up with cooling liquid if necessary.
- The electric fan shall start when radiator temperature reaches 185° F (103° C).