grader varmt i bilen på några minuter med

0

Everspeicher

varmluftaggregat

Tänk på hälsan håll varmt i bilen

Snabbvärme

När bilen är utkyld lämnar Eberspächer-aggregaten omedelbart varmluft tills standardvärmen kommer igång.

Parkeringsvärme

Eberspächer arbetar helt oberoende av motorn, och kan alltså hållas igång, när vagnen står parkerad - medan Ni uträttar Edra ärenden. Ni återkommer till en väl uppvärmd bil.

Kompletteringsvärme

Vid stark kyla är Eberspächer bra att ha som komplettering i alla bilar oavsett standardvärmens kapacitet.



Ederspächer-aggregaten är små helautomatiska bensinoch oljebrännare i princip lika ett normalt villa-aggregat. De har dessutom en värmeväxlare och en fläkt för transport av den uppvärmda luften. Aggregaten startas med en strömbrytare på instrumentpanelen. Under ca 45 sekunder är glödstiftet inkopplat och tänder det tillförda bränslet. När tändning skett, avkopplas glödstiftet automatiskt och aggregatet är i drift, vilket markeras av en kontrollampa i strömbrytaren. Vid frånslagning stängs bränsletillförseln. Fläktmotorn går i ytterligare ca 3 minuter, så att förbränningsrester avlägsnas och aggregatet avkyles, varefter det automatiskt stannar. Eberspächer-aggregaten kan även användas för friskluftventilation.

för förbränn-

Dragströmsbrytare	12. Insugningsrör för förb				
Elmotor	ningsluft				
Friskluftfläkt	13. Värmeväxlare				
Förbränningsluftfläkt	14. Avgasrör				
Bränsletillopp	15. Mantel				
Bränsleregulator	16. Kopplingspauel				
Magnetventil	17. Säkringsdosa				
Bränslerör till förkammaren	18. Kopplingsplint				
Förkammare	19. Förkopplingsmotstand				
Brännkammare	20. Givare för termostat				
Glödstift					

Eberspächer-aggregaten är godkända av Sprängämnesinspektionen.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HA 8010

INSTRUKTIONSBOK

för

EBERSPÄCHER BILVÄRMARE typ B2 och B3

Denna instruktion gäller för nedan angivna värmartyper med följande serienummer (Gerät-Nr.)

	6 volt	volt		12 volt			24_volt				
B2	208515 0	00 0	00	208516	00	00	00	208517	00	00	00
B3	208518 00	00	00	208519	00	00	00	208520	00	00	00
B2(oL)	208529 0	00	00	208530	00	00	00	208531	00	00	00
B3(oL)	208532 0	00	00	208533	00	00	00	808534	00	00	00

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A Beskrivni	ng med instruktion för användningen (sid. 611102)
B Underhåll	(sid. 611104)
C Inbyggnad	(sid. 611105)
D Felsöknin,	gsschema Varmluftaggregat B (sid. 611107)
E Anvisning	för justering och kontroll (sid. 611109)
F Tillbehör	(sid. 611110)
Bildsida	Tillbehör
	B2 och B2(oL)
ai.	B3 och B3(oL)
	Elektriskt kopplingsschema (65 1206)

Allmant

Therspächer varm- och friskluftaggregat B2 och B3 liksom varmluftaggregetsn B2 (oL) och B3 (oL) har sin egen värmekälla och är helt oberoende av blimotorn. De kan därför kopplas till och från även om bilmotorn står still. De arbetar med bensin och tillverkas för 6, 12 resp. 24 V batterispänning.

E2 och B3 aggregaten kan dessutom användas för friskluftinblåsning i vägnen under den värma årstiden.

Aggregaten har följande beaktningsvärda egenskaper:

- Automatisk inköppling medelst en dragströmbrytare på instrumentbrädan inom nära väckhåll för föraren. Ingen förglödning for att åstadkomma tändning av bränsleblandningen.
- 2. Hög termisk verkningsgrad genom den enligt motströmningsprincipen konstruerade värmeväxlaren liksom rikliga värmeytor
- Friskluft-varmluftdelen är fullständigt skild från förbränningsrummet genom värmevärlarens mantel av värmebeständig stålplåt.
- 4. Full säkerhet mot inträngande av förbränningsgaser i varmluften, enär trycket i friskluftdelen alltid är högre än i förbränningsrummet.
- 5. Säkerhetsströmbrytare till skydd mot överhettning. Värmaren slår automatiskt ifrån vid 160°C + 10% varmlufttemperatur, varför någon brandrisk icke föreligger.
- Avkylning av värmarens heta delar liksom utblåsning av förbränningsgaser i brannkammare och värmeväxlare sker; så snart aggregatet frånkopplas.
- Elektromagnetisk bränsleventil förhindrar fortsatt bränsletillförsel så snart värmaren slagits ifrån.
- 8. Ventilation under den varma årstiden kan åstadkommas med typ B2 utan någon förändring av aggregatet.

A. BESTRIVNING MED INSTRUKTION FOR ANVANDNINGEN

Arbetssätt och beskrivning av aggregatet, se även omslagets första sida. Tekniska data, se omslagets sista sida.

1. <u>A 1 1 m ä n t om a r b e t s s ä t t e t u n d e r d r i f t</u>. Värmaren arbetar som ett oljenggregat i miniatyr på så sätt, att bränslet föres via bränsleregulatorn (6) med munstycke och magnetventil (7) till förkammaren (9). Här tillföres via insugningsröret för förbränningsluften (12) medelst förbränningsluftfläkten (4) den för förbränningen erforderliga luften, varefter bonsin-luftblandningen förbrännes i brännkammaren (10). De härvid alstrade heta förbränningsgaserna genomströmmar den ringformiga värmeväxlaren (13) och uppvärmer dennes väggarvarefter de via avgasröret (14) avledes till fria luften. Friskluftfläkten (3) blåser in friskluft viken vid passerandet över värmeväxlarens heta ytor uppvärmas för att sedan via varmluftutloppet strömma in i bilens kupë. 2. Start av värmaren.

Start av värmaren sker medelst dragströmbrytaren på instrumentbrädan. Genom att draga ut strömbrytarknappen till sitt yttersta läge startas värmaren, varvid följande åstadkommes:

Elmotorn (2) för förbränningsluft- och friskluftfläktarna likson den elekstriska bränslepunpen tillföres ström. Bränsle-magnetgentieln (7) öppnar, glödstiftet (11) kopplas in via termoströmbrytaren och börjar glöda. Tillförsel av bränsle till förkammaren och inblandning av förbränningsluft äger rum, varefter bensin-luftblandningen antändes av glödstiftet. Efter ca 45 sekunder är förbränningsflamman füllt utvæcklad. Den påverkar termoströmbrytarens impulsrör, vilket genom expansion slår ifrån glödstiftet. Samtidigt tändes kontrollampan i strömbrytarknappen och visar att aggregatet är i full drift. Den fortsatta förbränningen av bensin-luftblandningen skor sedan utan hjälp av glödstiftet.

3. Avstängning av värmaren.

Dragströhbrytaren inskjutes helt, varvid värmaren avstänges och följande inträffar:

Bensinpumpen stoppas och magnetventilen stänges. Bränsletillförseln och därmed förbränningsförloppet avbrytes. Elmotorn för förbrännings- och friskluftfläktarna roterar därenet vidare till dess värmeväxlare och avgasrör nedkylts till ca 40°C och värmeväxlare resp. brännkammare friblåsts från förbränningsgaser. Termoströmbrytarens impulsrör slår sedan ifrån elmotorn. Kontrollampan i strömbrytarknappen slocknar. Värmaren är nu helt ur funktion och kan när så önekas åter sättas i gång.

4. Avsvalningsperiod.

Den ovannämnda avsvalningsperi-dens längd uppgår till 2-3 minuter, d.v.s. från det ögonblick dragströmbrytaren inskjutes till dess fläktmotorn stannat. Under denna tid fortsäkter den röda kontrollampan att lysa.

Så länge den röda lampan lyser får värmaren ej åter startas. Skulle nämnligen dragströmbrytaren dragas ut under avsvalningsperioden så förblir glödstiftet strömlöst och någon tändning av 1 förkammaren tillförd bränsleblandning kan ej äga rum. Detta kan medföra igensotning och senare startsvårigheter.

5. Inkoppling för enbart vehtlatten.

För de värmare typ B2 och B3, som även äro gjorda för friskluftinblåsning, inkopplas downa genom att dragströmbrytaren utdrages till mellanläget, varvid fläktmotorn startar och kontrollampan tändes. Friskluftfläkten stoppas genom att dragströmbrytaren inskjutes.

6. Ronblåsning.

Om kontrollampan slocknar under gång skall värmaren omedelbart avstängas. Före nytt startförsök bör värmaren köras med enbart friskluftfläkten några minuter i och för renblåsning av aggregatet. Samma gällor om värmaren ej startar.

7. Detaljbeskrivning av värmaren.

Värmaven levereras färdig för montering. För att skydda värmaren mot vibrationsöverföring utgöres fästena av metall-gummibuffertar. Värmaren själv arbetar praktiskt taget utan något störande ljud.

Inbyggnadsritning och borrskiss för typ B2 och B2 (oL), se bild 2, för typ B3 och B3 (oL), se bild 3.

Värmeväxlaren är av värme- och eldhärdigt stål. Den består av en cylindrisk brännkammare och en koncentrisk ringkammare. De båda kamrarnarär genom tre kanaler förbundna med varandra så att avgaserna delvis motströms genomströmmar värmeväxlaren. För befordran av förbränningsluften är en fläkt (4) monterad i den ena och en annan fläkt (3) för friskluften, i den andra ändan av elmotorns (2) axel. Elmotorn är infäst i ett plåthölje. En plåtmantel (15) omsluter hela värmaren och tjänar samtidigt som fäste för bränsleregulator, kopplingspanel och överhottningsskydd.

Bränsleregulatorn (6) håller med hjälp av en flottöranordning och ett munstycke bränsletillförseln konstant. Via magnetventilen (7) föres bränslet in i förkammaren.

Kopplingspanelen (16) uppbär säkringsdosa (17), kopplingsplint (18) samt ifråga om värmare typ B2 och B3 även ett relä. Aggregat för en driftspänning av 12 eller 24 V är dessutom utrustade med förkopplingsmotstånd för glödstiftet. Samtliga elektriska anordningar är anslutna till kopplingspanelen.

Överhettningsskyddet (termo-bimetallfjädern) skyddar aggregatet mot överhettning. Om varmlufttemperaturen skulle överstiga 160°C + 10%, åstadkommer säkerhetsbrytaren kortslutning, 8 amp. säkringen på kopplingspanelen bränner av, magnetventilen och bensinpumpen blir utan ström varigenom bränsletillförseln och därmed förbränningsförloppet avbrytes.

B. UNDERHÅLL.

Vid behov:

Var 500 de driftstimme:

Årligen före kallsäsongens början: Vid snöslask och smutsigt väglag kontrollera att ej brännarens insugnings- och avgasrör helt eller delvis igensättes. Kontrollera även då och då att överströmningsröret (flödningsröret) från bränsleregulatorn ej är igentäppt.

Glödstiftet kontrolleras och rengörss, om behövligt. Om glödtråden är illa bränd, bör stiftet ersättas med ett nytt.

Hela aggregatet överses.noggrant: 1. Glödstiftet kontrolleras.

- Bränsleledningarna kontrolleras för läckage. Bränsleglasfiltret, hela bränsleregulatorn med sitt inloppsfilter samt bränslemunstycket rengöres noggrant.
- Alla elektriska kabelanslutningar kontrolleras. Säkringar och kabeländar renskrapas vid behov för god kontakt.

C INBYGGNADSANVISNINGAR för B2 och B3

1. Placering.

Aggregatet monteras var som helst utanför det utrymme, som skall uppvärmas, och så att friskluft tages direkt utifrån fria luften och så att varmluften sedan blåses in i utrymmet.

För personbilar placeras varmluftaggregatet lämpligast under motorhuven (mellan motorn och ena framhjulshuset) eller i bagagerummet. För tyngre fordon kan värmaren även placeras i en plåtlåda monterad under golvet. Lådan bör væra försedd med en lucka, så att man lätt kan komma åt aggregatet. För skåpbilar och transportoussar, där dörrar ofta öppnas, kan värmaren placeras inne i utrymmet, som skall värmas. Härvid måste största omsorg nedläggas så att genomföringen för avgasröret genom golvet blir helt gastätt. Friskluften till brännaren skall härvid även tagas direkt utifrån fria luften.

Vidare skall värmarens båda friskluftintag väl skiljas från såväl motorns som från brännarens avgasrör för att förhindra avgaser att komma in i friskluftintagen.

Manöverorganet består av en dragströmbrytare (3 lägen: Stopp-Friskluftventilation-Värmning) med en kontrollampa. Aggregatet kan även förses med tidur.

För B2 och B3 gäller att aggregatet skall monteras i vågrätt läge.

2. Varmlufttillförseln.

Frisklufttilloppet kan förlängas, om man därigenom vinner renare insugningsluft, bättre skild från motorns eller brännarens avgasutlopp. För färskvarutransport (bageribilar etc) rekommenderas att friskluften tages från takhöjd.

Som skydd för ett förlängt intag kan ett friskluftgaller med minst samma area som värmarinloppet användas. <u>Finmaskigt nät (Silduk) ger för stort</u> motstånd och får ej sättas för luftkanalernas in- och utlopp.

Är friskluftintaget riktat framåt mot fartvinden, bör en plåtskärm monteras framför, då annars luft- och värmemängden från värmaren kommer att variera mod fordonets fart.

På varmluftsidan kan luftslang eller fördelningstrumma lätt påbyggas av monteringsverkstaden, dock skall arean hållas så stor som möjligt och ej mindre än värmarens varmluftutlopp (36 cm⁻ för B2 och 64 cm⁻ för B3). Krökar i kanalerna bör göras med krökningsradie av minst 2D.

Varmluftkanaler under golv bör isoleras väl.

Att ansluta värmaren till fordonets defrostersystem, rekommenderas ej om man önskar en snabb uppvärmning av bilen. Bäst att blåsa direkt in i vagnen. Vid anslutning till defrostersystemet krävs i regel, att dess fläkt köres samtidigt med aggregatet eller får separat fläkt användas. Är det värmda utrymmet mycket tätt, bör för förhindrande av övertryck i vagnen ett fönster hållas något öppet eller fjädrande utloppsventil monteras.

3. Lufttillförsel till brännare och avgasutlopp

- 1. Insugningsröret får ej förlängas.
- 2. Vanligast plaseras värmaren i motorrummet. är den monterad inuti t.ex. skåp eller bagageutrymme, mäste såväl in- som utlopp till brännaren gragas ut genom golvet ded täta genomföringar. Vidare skall in- och utlopp skiljas åt, så att avgaserna ej kan komma in i inloppet, vilket kan göras genom förlängning av avgasröret enligt nedan.
- Råder undertryck runt asgregatet måste insugningsräret anslutas till den fria luften.
 65 1105/0

Hirvid måste röret vid behov skyddas mot snöslask och vägsmuts genom läppligt utformad skyddspiåt. Detta förekommer vanligen t.ex. i motorrummet till luftkylia motorer.För fordon i övrigt kan vanligen insugningsröret mynna i motorrummet. Röret kan därvid uteslutas, men en minst ca 40 mm lång stump av röret måste monteras för ast erhå la tätning mot friskluften inne i aggregatet.

Henerillt gäller att insugnings- och avgasrörets in- resp. utlop nåste mynna mot enhetliga tryck?örhållanden. Någon nämnvärd tryclukillnad får ej förekomra vid reröppningarna, då detta menligt skulle inverka på förbränningsförloppet i värmarens inre.

Av asröret drages ut från aggregatrummet och avtätas mot detta med hjilp av midleve erade tätningsskivor. Vid placering i motorrummet letes avgasröret ut i hjulhtset och avslutas med en nedåtriktad del. Utloppet fir ej vara ristat mot fordonets däck.

Avgasröret får ej förlängas eller bockas. Det kan kapas och åter h psvetsas 1 högst två krökar:









Rak' ave asror

Krökt avgasrör

med ejektor

Förlängning

Önskas ängre avgasrir måste en s.k. "avgaskrök med ejektor" 90° elle 100° monteras direkt efter värmaren, vartill ett om möjligt rakt avgasrör av ett par metera längd kan anslutas.

Borrning f r montering av aggregatets gummifötter och ev. genomföringar för avgasrör resp. irsugningsrör bör ske enligt måttskiss, se b.1d 2 res . 3.

1. Brinsl tillförse

"öre : aby gningen tör man g ra klart för sig, hur bränsletillförsela ill virmeren lämpligast skill kunna ordnas. Detta är avhängigt av träns etankens placering och värmarens placering.

Brä sletillförseln kan ske på två olika sätt:

1. Fir kt från for onets tink under självtryck.

Brän lotankens und erkant måste härvid ligga högre än bränsleregulatorna till ppsrör.

2. Fi'm ford mets bränsl tank me elst elektrisk bränslepump.

När inget naturligt fall från br nslebehållaren till bränsleregulatorn föreligser användes en e ektrisk bränslepump. Detta är det vanligaste fallet, varför varmaren sormalt evereras med pump.

65 1105/1

3. Under självtryck från extra bransletank.

Detta är nödvändigt, då fordonet ej är bensindrivet.

4. Med elektrisk bränslepump från extra bränsletank.

Detta är rödvändigt, när inget naturligt fall från den extra bränsletanken till bränsleregulatorn föreligger.

Det är absolut nödvändigt att bensinen filtreras innan den når bränsleregulatorn.

Om bränsletankutloppet ej är försett med filter, måste genomloppsfiltret, ritn. nr 8478,07-32, som levereras med värmaren, alltid vara monterat i bränsleleiningen.

Vid dragning a. bränsleledningen måste beaktas, att den ej förlägges över kopplingspanelet eller i dess omedelbara närhet. Ej heller bör ledningarna dragas för nära avgasröret. <u>Konorna för bränsleledningarna</u> måste vara silverlödda.

Bransleregulatorns utluftningsrör måste dragas ut ur montagerummet och därvid avtätas medelst en gummigenomföring.

OBS: Den medlevererade pumpens utlopp måste alltid monteras uppåtriktat och med pumpens längdaxel horisontell.

Pumpens maximala sughöjd är 1 m. Dess tryckhöjd max. 1 m.

5. Elektrisk installation.

Den elektriska dragströmbrytaren bör monteras lätt åtkomlig för föraren - helst på instrumentbrädan tillsammans med den röda kontrollampan så att denna lätt kan iakttagas. Dragströmbrytaren skall via en 25 amp. säkring anslutas till batteriets pluspol. För anslutning av dragströmbrytaren till säkringsdosan och kopplingsplinten gäller kopplingschemat.

Vid dragning av kabel genom mellanväggar bör kabelgenomföringar användas till skydd mot kabelavskavning.

Jorddonet skall genom blankavskavning av anslutningsstället bringas i direkt kontakt med fordonets jord.

Kopplingschemat gäller även för el.system mod omvänd pelaritet, d.v.s. då be'teriets pluspol är ansluten till fordonets chassi.

6. Garanti

Aggregatets störningsfria funktion kan garanteras endast under förutsättning att varmluftledningens och luftuttagets area motsvarar föreskrifterna samt att förbränningsluftens insugningsrör och avgasröret ej väsentligt onändras vid montaget.

Den i leveransbestämmelserna nämnda garantin gäller endast, om dessa monterings- och bruksanvisningar följas i detalj. Vidare måste SPRÄNGÄMNFSINSPEKTIONENS llståndsskylt vara fastsatt på aggregatet.

Skylt oh skruvar medföljer.

Följande tillståndsnummer gäller:

 B2
 Sãi
 26 eller
 Sãi
 200
 B2

 B3
 Sái
 27 eller
 Sãi
 200
 B3

Om avvikelse från lämnade anvisningar skulle befinnas motiverade, måste fabriken godkännande inhämtas, om garantin överhuvud skall gälla.

65/1105/2

I. Varmaren startar ej

Orsak

Glödstiftet skanat. Glödspiralen deformerad eller trasig.

Batterispänning så låg_att glödstiftet ej får tillräcklig ström och därför glöder svagt.

Bränslet kommer ej fram.

Nålventilen i flottörhuset har fastnat eller hävarmen för flottören kärvar.

Magnetventilen öppnar ej. (är hörbart vid påslagning)

Strömtillförseln avbruten.

Sakringen avbränd.

Atgard

Rikta upp glödspiralen och gör den ren. Byt mot nytt stift av typ BERU 194 Grn.

Starta bilens motor så att full generatorspänning erhålles. Om erforderligt, montera ur batteriet och låt ladda det.

Kontrollera huruvida bränsle passerar bränsleregulatorn. Rengör ledningar, munstycke och kanaler, även bränslepump och genomströmningsfilter.

Gör ren eller byt nålventilen. Gör ren lagringarna för hävarmens axel och kontrollera att den ledar lätt.

Kontrollera elkabelns anslutning och magnetventilens rörlighet.

Kontrollera anslutningen och kontakten mellan batteriets jordkabel och karossen samt mellan värmarens jordflåta och karossen.

Undersök orsaken och avhjälp ev. fel. Ny säkring 8 eller 25 amp. insättes.

II Värmaren stannar av sig själv.

Säkringen avbränd.	Kontrollera orsaken, Se ovan.
Bränslestörningar	Se punkt I "Värmaren startar ej".
Störningar i tillförseln av för- bränningsluft.	Rengör insugningsröret.
Mottrycket på avgassidan för högt.	Avgasröret rengöres. Avgasröret kan ha försetts med ej tillåten förlängning.

III. Värmeeffekten otillräcklig.

För liten bränsletillförsel, munctyck- et igensatt.	Kontrollera och rengör ledningarna, filtret, munstycket och kanalerna i flottörhuset.			
Bränsleregulatorn felaktig.	Kontrollera dess funktion och rengör.			
Magnetventilen har för liten öppning.	Kontrollera anslutningsklämmor, rengör magnetkärnan och dess styrning.			

IV. Värmaren kan ej stannas.

Ursak

Termoströmbrytaren är ej riktigt inställd.

Åtgärd

Vid riktig inställning skall termoströmbrytaren stänga av fläktmotorn efter 2 - 3 minuters avkylning.

Om svalningsperioden är för kort skall ställskraven vridas något åt vänster, är avsvalningsperioden däremot för lång skall ställskruven vridas något åt höger.

V. Värmaren ryker.

För liten lufttillförsel. Fläktmotorns varvtal otillräckligt.

Mottrycket i avgasröret för högt.

Överströmningsröret från bränsleregulatorn igensatt. Kontrollera batterispänningen. Se under punkt I.

Se under punkt II.

Rengöres.

Speciella monteringsanvisningar för

EBERSPÄCHER bensindrivna värmare vid placering inne i fordonet.

Sprängämnesinspektionen har utfärdat särskilda bestämmelser för montering av bensindrivna värmare inuti fordon. Samtidigt har förbud införts mot att montera aggregaten omedelbart innanför kylarmaskeringen i fordonets framända, så att aggregatet vid eventuell kollision skulle komma att ta första stöten. I allmänhet monteras aggregaten utanför det utrymme, som skall värmas, t.ex. i motorrummet. I övrigt gäller

1. Montering i bagageutrymmet.

Både insugningsröret och avgasröret till brännaren skall dragas ut genom bagageutrymmets golv med täta genomföringar. Som avgasrör användes en "90° avgaskrök med ejektor", vilken förlängs så att avgasröret mynnar strax bakom vagnen. Varmluften till kupén leds i slang under baksätet, genom vagnens sidoflygel eller upp i hatthyllan. Luft från kupén måste ledas via hål i hatthyllan in till bagageutrymmet, så att ej undertryck kan uppstå i bagageutrymmet. Värmaren skall skyddas mot stötar genom lämplig skyddsplåt.

2. Montering inne i kupé- eller skåputrymme (bussar och skåpvagnar)

2. 1. Både insugningsröret och avgasröret till brännaren skall dragas ut genom golvet med täta genomföringar. Som avgasrör användes en "90° avgaskrök med ejektor", vilken förlängs med ett l till 2 m långt avgasrör, som drages ut till vagnens sida, så att värmarens egna avgaser ej kan komma in i brännarens insugningsrör. Vid behov måste insugningsröret skyddas från smuts och snöslask med lämpligt plåtskydd.

2.2. Värmaren placeras på en dräneringsplåt (måttskiss enl. nedan) med minst 10 mm höga kanter. Runt hålet för avgasrörtätningen skall en likaledes minst 10 mm hög kant finnas. Vidare skall plåten i vardera änden vara försedd med ett dräneringsrör, som skall ledas genom golvet. Röret avslutas gärna med en 10 cm lång plastslang.

2.3. Bränslepumpen och bränslefiltret måste placeras utanför det utrymme, där värmaren är placerad, så att endast tryckledningen från dessa går fram till aggregatet. Använd endast kopparrör med silverlödda konor resp. böjlig bränsleslang med fasta anslutningar. Pumpen och filtret placeras lämpligen i motorrummet eller inbyggt i skyddskåpa under vagnen eller på annat lämpligt ställe utanför det utrymme, som skall uppvärmas.

2.4. Vid behov skyddas aggregatet för stötar eller sparkar genom lämplig skyddsplåt.

Måttskiss för dräneringsplåt för Eberspächer bensindrivna värmare typ B2, B3 eller BN4.



E.

ANI ISNING FOS JUSTERING OCH KONTEDLL

Här nämnda justeringar får endast utföras av kunnig fackpersonal.

1. F. äktmotorns varvtal.

B': 4600 - 5300 varv/min.
B: 5000 - 5600 varv/min.

En mycket 1: ttgående tachometer måste anvindas så att tachometern ej bromsar varvtalet för mycket.

2. Bensir munstyckets storlek.

- B2: Storlek 0,34 Kontrollmängd 7-9 cm³ (n1)/2 tin.
- B3: Storlek 0,45 Kontrollmängd 13-15 cm² (m1)/i min.

Bränslekontroll utföres genom att bränslerörkröten mellan flottörhus och aggregatet lossas helt och vändes simt monteras i "lottörhuset så att röret sitter nedåt så bränslet kan droppa i ett mitglas. Kontrollmängd enligt ovan.

3. Uverhettningsskydd.

Funktionssätt: Om värmaren av någon orsak blir överhettad kortsluter överhettningsskyddets bimetallfjäder värmarens 8 a.p. säkring, varvid denna bränner av. Härigenom av rytes förbränningen genom att magnetventilen blir strömlös och stänger bränsletillförseln. Om sikring går låt värmaren avalna, undersök orsaken och mintera därefter en ny säkring.

Inställning:

Vid rätt inställning skall avständet mellan bimetallfjädern och kortskutningskontakten vara 0,9 – 1 mm. Skulle en vär nare nätt och jämt lösa ut, är det tillräckligt att skruva upp ställskruven ett å varv. Är detta ej tillräckligt skall kontaktavståndet uppmätas. Lacka skruven efter omställningen.

4. Termoströmbrytare.

Funktionssätt: Itterrör och tvartsstav har olika utvidgningskoefficienter. När de uppvärmes förlänges ytterrört mer än staven och mikroswitchen slår om.

Inställning:

Ställskruven skruva: nedåt (åt höger) vid kallt aggregat till en knäpp örs. Skruva därefter ytterliga: - varv. Kontrollera att värnarens starttid är



Bimetall-

fjäder

Kortslutnings-

Ställskruv

kontakt

co

OP

Mikros

45-60 sek. (kallt ggregat) och avsvalningstid 2-3 minuter. Ju längre ned stäl skruven skruvas ju högre blir omkopplingstemperaturen, d.v.s. ju längre s arttid oc! ju kortare avsvalningstil. Omvänt gäller då ställskruven skruvar uppåt, 1.v.s. längre avsvalningstid.

65/1109

F. TILLBEHOR

Komplett värmare innefattar värmare med förbränningsluftrör, avgasrör, dragströmbrytare med kontrollampa, bensinfilter (6) samt elektrisk bränslepump (4 o 5) (Figurnumren hänvisa till bildsida å nästa blad)

	Beställn.	Nr	Figu	ır Nr.
1.	Bensintank, 4 liter, rund med lock 208515 Bensintank, 7 liter, oval med lock 208518 Bensintank, 7 liter, oval m.påf.h. 208460	26 00 00		1 2 3
2.	Bränslepump, sep., för 6, 12 eller 24 volt T-skarvstycke för bränslerör diam. 8/6/8 m T-skarvstycke för bränslerör diam. 6/6/6 m	m 201133 22 00 03	4	05 7 8
3.	Specialkabel, elektrisk 5-ledare H (med färgmärkning enl. kopplingsschema)	A 5210		
4.a	Monteringssats för B2 innehållande nödvänd	iga monteringsdetaljer HA	6220	6v
4.b	Tilläggssats för koffertmontering	HA	6221 6222 6223	6v
5.	90 ⁰ avgaskrök med ejektor, radie 111 mm	258585 28 00 00		
6.	90° avgaskrök med ejektor, radi 45 mm ¹	258585 33 00 00		
7.	180 ⁰ avgaskrök med ejektor, radie 111 mm	258585 35 00 00		
8.	Dräneringstank, 3 lit. för 180° avgaskrök	258547 16 00 00		
9.	Böjlig bränsleledning (Pump-värmare)	208542 13 00 00		
10,	90° luftrörkrök (varmluft) för B3 (=X3)	258585 29 00 00		
	förfrågningar angående levererade värmare ivna "Gerät-Nr. och Werk-Nr."	ange alltid de på värmaren	ns sky	rlt

1

Avstånd värmarens underkant till centrum av avgaskrökens utlopp är ca 245 resp. 140 mm för radie 111 resp. 45 mm, Utloppsdiameter 55 mm.

	6 200162 00 00 00
Glödstiftssäkring, beställnings nr.	12 200163 00 00 00 24 208635 18 00 00
	CG 200000 20 00 00

För t.ex. värmare, som anslutes till mindre bränsletank eller som är ansluten till batteri, som ej kontinuerligt får laddning, kan en s.k. glödstiftssäkring inkopplas till värmaren. Denna bryter huvudströmmen till värmaren, om glödstiftet får ström under längre tid än 2 minuter (justerbart), t.ex. då bränslet tager slut i tanken och glödstiftet åter kopplas in för att ånyo starta värmaren.





P11d. 2





Ebersnächer

parkeringsoch transportvärmare

För samtliga aggregattyper tages friskluften direkt utifrån och ledes genom aggregatet fullständigt skilt från förbränningsrummet med mantlar av värmebeständig stålplåt, varigenom en kondens- och luktfri varmluft erhålles.

Samtliga aggregat utrustas med skilda fläktar för varmluft och förbränningsluft.

Eftersom varmluftsfläkten ger högre tryck i aggregatets varmluftskanaler än i dess förbränningsrum är aggregatet fullkomligt säkert mot att avgaser kan komma in med varmluften. Aggregaten fordrar ej elnätanslutning.

Bensindrivna aggregat B2 och BN4. B2 — litet och behändigt, sedan många år beprövat aggregat, speciellt lämpligt för mindre personbilar. Se principskiss på motstående sida. BN4 — för större fordon. Ett nytt revolutionerande bränslesystem som håller varmluftstemperaturen automatiskt konstant vid önskad nivå.



Den steglösa regleringen av värmeeffekten styrs av en i varmluftsutloppet placerad termostat. När denna slår till insprutas bränslet i brännkammaren, där det ögonblickligen antänds av ett tändstift, som arbetar på samma sätt som i en bilmotor. När önskad temperatur uppnåtts, avstängs bränsletillförseln automatiskt. **Dieseloljedrivna aggregaten, X3 - X12** — avsedda för tyngre fordon, arbetsmaskiner och båtar. Även bensin, fotogen eller eldningsolja I kan användas.

X-aggregaten är utrustade med skilda elmotorer för såväl varmluftsfläkt som förbränningsluftfläkt. Detta gör möjligt att reglera värmen i 2 steg. Vidare startar ej varmluftsfläkten förrän aggregatet är varmt varigenom endast varmluft inblåses. Denna fläkt kan dock användas enbart för ventilation och manövreras då separat från instrumentpanelen.

Eberspächer varmluftsaggregat användes för:

Parkerings- och transportvärme i alla motorfordon. Uppvärmning av manöverhytter i kranar och truckar. Kontors- service, och verkstadsvagnar. Ändhållplatsvärme i bussar.

Varmvagnstransport av bröd, grönsaker etc.

Uppvärmning av motorbåtar, bogserbåtar och fiskefartyg (diesel).



Generalagen'.

HAMMAR & CO AB STRANDVÄGEN 5 B - STOCKHOLM Ö - TELEFON 63 16 55