Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

28

VDT-W-280/504 4. Ausgabe ersetzt VDT-WRE 761/5

D-Jetronic

Volvo 1800 E, 142/144 Grand Luxe, 164 E



Inhalt

Seite

- 3 1. Beschreibung der Anlage
- 17 2. Prüfgeräte und Werkzeuge
- 17 3. Überprüfen der Anlage mit Prüfgerät EFAW 228 (A)
- 19 4. Fehlerliste, Ursache Abhilfe
- 21 5. Aus- und Einbau sowie Einstellung der einzelnen Baugruppen
- 36 6. Ersatzteilliste

Für die Instandsetzung der elektronisch gesteuerten Einspritzung sind spezielle Prüfgeräte und Werkzeuge erforderlich (Abs. 2).

© 1969 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung Abt. Technische Druckschriften KH/VDT Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Anfragen und Hinweise, die den Inhalt betreffen, sind zu richten an Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik KH/VSK, im Ausland an unsere Regionalvertretung.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. (2.77)

1. Beschreibung der Anlage

1.1 Kraftstoffsystem 1800 E bis Juli 1971

Ab August 1971 Kraftstoffsystem wie bei Volvo 164 E Druckregler sitzt zwischen den Einspritzventilen 2 und 3.

Von der elektrischen Kraftstoffpumpe ③ wird über das Feinfilter ③ der Kraftstoff aus dem Tank ① angesaugt und in die Kraftstoffdruckleitung gedrückt. Der am Ende der Druckleitung angeschlossene Druckregler ④ begrenzt den Kraftstoffdruck auf 2 kp/cm². Die elektromagnetischen Einspritzventile ⑤ sind über ein Kraftstoffrohr ④ an die Druckleitung angeschlossen, ebenfalls das Startventil ⑩. Vom Druckregler aus fließt der überschüssige Kraftstoff durch eine Rücklaufleitung in den Tank zurück, in den auch die von der Kraftstoffpumpe kommende Rücklaufleitung mündet. Ein Überdruckventil ist in der Kraftstoffpumpe eingebaut, das anspricht, wenn der Druck – etwa durch einen Fehler im Drucksystem – wesentlich über den Sollwert ansteigt (ca. 4 kp/cm²). Das Rückschlagventil im Druckanschluß der Kraftstoffpumpe verhindert, daß sich der Druck in der Kraftstoffleitung bei ausgeschalteter Pumpe sofort wieder vollständig abbaut.



1.2 Kraftstoffsystem Typ 142/144 Grand Luxe bis Juli 1971

Ab August 1971 Kraftstoffsystem wie bei Volvo 164 E (Bild 3).

Druckregler sitzt zwischen den Einspritzventilen 2 und 3. Von der elektrischen Kraftstoffpumpe ③ wird der Kraftstoff aus dem Tank () angesaugt. Der Kraftstoff wird durch die Pumpe und durch das nach der Pumpe angeordnete Kraftstoffilter gedrückt. Die übrige Kraftstoffanlage ist identisch mit der

unter 1.1 beschriebenen Anlage des 1800 E. (Bild 2)



1.3 Kraftstoffsystem Typ 142, 144 ab August 1971 und Typ 164 E

Die Kraftstoffpumpe besitzt keine Rücklaufleitung zum Tank, da der Kraftstoff nach Ansprechen des Überdruckventils in einem Kreislauf innerhalb der Pumpe fließt. Ab 5.72 ist in der Kraftstoffpumpe wieder ein Rückschlagventil eingebaut, das verhindert, daß sich der Druck in der Kraftstoffleitung bei ausgeschalteter Pumpe sofort wieder vollständig abbaut.

Der Druckregler sitzt in der Mitte der Druckleitung zwischen den Einspritzventilen.



1.4 Luftsystem

Die 4 bzw. 6 Zylinder werden über Einzelsaugrohre, die an einem Sammelsaugrohr angeschlossen sind, mit Luft versorgt. Der Druckfühler ist am Sammelsaugrohr angeschlossen.

Am Eingang des Sammelsaugrohres ist die Drosselklappe angebracht, die über einen Bowdenzug vom Gaspedal aus betätigt wird.

Die Luftmenge wird im Fahrbetrieb durch die Drosselklappe im Sammelsaugrohr gesteuert. Bei Leerlauf ist die Drosselklappe geschlossen. Die Leerlaufluft gelangt nur über eine Bypassbohrung an der Drosselklappe in das Sammelsaugrohr. Die Leerlaufdrehzahl wird durch Verändern des Bypassquerschnittes eingestellt. Beim Typ 164 E gelangt die Leerlaufluft über ein besonderes, regulierbares Luftsystem in das Sammelsaugrohr. Die Leerlaufdrehzahl wird durch Verändern des Bypassquerschnittes eingestellt.

Die Einstellung darf nur bei betriebswarmem Motor – Kühlflüssigkeit ca. 80° C – vorgenommen werden. Damit ist gewährleistet, daß der Zusatzluftschieber geschlossen ist. Der noch nicht betriebswarme Motor benötigt für einwandfreien Rundlauf eine Zusatzluftmenge. Diese wird durch den Zusatzluftschieber gesteuert. Er verändert den wirksamen Querschnitt der Zusatzluftleitung in Abhängigkeit der Kühlflüssigkeitstemperatur. Die Stellung des Schiebers hängt von einem Dehnstoffelement ab, das in die Kühlflüssigkeit ragt. Bei Temperaturen unterhalb ca. -25° C ist der Schieber völlig geöffnet und oberhalb ca. $+60^{\circ}$ C ganz geschlossen.

1.5 Funktionsbeschreibung

Erklärungen zum Prinzipbild der Anlage

- (1) Kraftstofftank
- Kraftstoffpumpe
- ③ Kraftstoffilter
- (1) Druckregler
- (5) Druckfühler
- (6) Sammelsaugrohr
- Zylinderkopf
- (8) Einspritzventile
- (9) Kraftstoffrohr zu den Einspritzventilen
- Zündverteiler mit Auslösekontakten
- (1) Startventil
- (12) Drosselklappenschalter
- (13) Leerlauf-Einstellschraube
- (Temperaturfühler I (Ansaugluft)
- (5) Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)
- 1 Zusatzluftschieber
- 1 vom Starter KI. 50
- 18 Luftfilter und Luftansaugschlauch
- (19) Thermozeitschalter

Informationen für das Steuergerät

Infor	mation von	Kommando
A	Druckfühler	Lastzustand des Motors
В	Auslösekontakte im Zündverteiler	Drehzahl, Auslösung des Einspritzbeginnes
с	Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)	Warmlauf
D+E	Drosselklappen- schalter	Abschalten der Kraftstoff- zufuhr im Schiebebetrieb und Übergangsanreicherung
F	Starter KI. 50 und Temperaturfühler II (+40 bis 50° C)	Startanreicherung
L	Temperaturfühler I (Ansaugluft)	Korrektur der Enspritz- menge in Abhängigkeit der Ansaugtemperatur
G	zu den Einspritzventi	en

- H zur Kraftstoffpumpe
- M zum Startventil
- J+K Kühlflüssigkeits-Kreislauf zum Zusatzluftschieber





Durch den Kraftstoffdruck von 2 kp/cm² (bei Motor B 30 F, ab 8.72 2,2 kp/cm²) wird Kraftstoff eingespritzt, während das Einspritzventil geöffnet ist. Der Ausspritzkanal der Einspritzventile ist genau kalibriert; da der Kraftstoffdruck konstant gehalten wird, hängt die Einspritzmenge nur von der Öffnungszeit der Einspritzventile ab. Diese Einspritzzeit wird vom Steuergerät "errechnet". Die Informationen, die die Elektronik im Steuergerät verarbeitet, kommen von den einzelnen Informationsgebern am Motor. Das geschieht wie folgt:

Der Zeitpunkt, wann eingespritzt werden soll, wird – entsprechend der Nockenwellenstellung – von den Zündverteiler-Kontakten (Auslösekontakte I und II) kommandiert (B). Diese Kontakte sind unter der Fliehkraftverstelleinrichtung im Zündverteiler eingebaut. Sie sind wartungsfrei.

Die Einspritzzeit (Kraftstoffmenge) wird zunächst von zwei Faktoren bestimmt: von der Drehzahl und vom Lastzustand des Motors. Die Drehzahl wird dem Steuergerät von den Zündverteilerkontakten I und II eingegeben. Der Lastzustand des Motors wird durch Messen des Absolutdruckes im Saugrohr festgestellt. Der hier jeweils herrschende Druck wird vom Druckfühler (5) - der über eine Schlauchleitung mit dem Sammelsaugrohr 6 verbunden ist - in einen elektrischen Wert umgewandelt und dem Steuergerät gemeldet (A). Das Steuergerät verarbeitet diese Informationen zu einem neuen Kommando: Einspritzventile länger oder kürzer öffnen (G). Das Steuergerät läßt also - abhängig von der Belastung und der Drehzahl des Motors - auf elektrischem Wege über die Einspritzventile mehr oder weniger Kraftstoff einspritzen. So wird die "Kraftstoffgrundmenge" bestimmt.

Neben der "Kraftstoffgrundmenge" muß während des Startens bei niedrigen Temperaturen, beim Warmlaufen des Motors, beim Beschleunigen und bei Vollast eine genau bemessene Kraftstoffmenge **zusätzlich** eingespritzt werden. Das Startventil (1) spritzt temperaturabhängig eine bestimmte Zeitdauer (elektronischer Zeitschalter im Steuergerät, bei den Modellen ab August 1971 Thermozeitschalter (18) am Motor) solange der Starter betätigt wird – und bei einer Kühlflüssigkeitstemperatur bis zu +40 bis 50° C Kraftstoff in das Sammelsaugrohr ein. Die zusätzliche Kraftstoffmenge ergibt ein wesentlich besseres Startverhalten des Motors.

Die Information "Warmlauf" (C) erhält das Steuergerät vom Temperaturfühler II (6) (Kühlflüssigkeit). Der Temperaturfühler I (8) (Ansaugluft) im Luftfilter korrigiert die Einspritzmenge in Abhängigkeit der Lufttemperatur.

Der Drosselklappenschalter (12) hat zwei Funktionen. Einmal gibt er die Information "Schiebebetrieb" (D) (Bremsen mit dem Motor); dabei soll kein Kraftstoff eingespritzt werden. Dieser Betriebszustand wird durch die geschlossene Drosselklappe und eine erhöhte Motordrehzahl charakterisiert. Der Drosselklappenschalter schaltet im Schiebebetrieb, wenn die Drehzahl über 1700 U/min liegt, die Kraftstoffzufuhr ab. Erreicht der Motor im Schiebebetrieb ca. 1000 U/min, wird die Kraftstoffzufuhr wieder eingeschaltet, damit der Übergang in den Leerlaufbetrieb gewährleistet ist. Bei kaltem Motor werden die Drehzahlgrenzen um ca. 300 U/min nach oben verschoben, um den höheren Reibungswiderstand zu überbrücken. Bei den Modellen ab 8.71 entfällt die Kraftstoffabschneidung im Schiebebetrieb. Der Drosselklappenschalter gibt auch im Schiebebetrieb die Information "Leerlauf" an das Steuergerät.

Die zweite Funktion des Drosselkappenschalters ist, bei Gasgeben, d.h. Beschleunigen, dem Steuergerät die Information "Mehrmenge" (E) zu geben, damit für die Übergangsanreicherung eine genau bestimmte Kraftstoffmenge zusätzlich zur normalen Kraftstoffmenge eingespritzt wird.



Vom Steuergerät werden die Einspritzventile (1) in zwei Gruppen (Gruppe 1: Zyl. 1 und 3; Gruppe 2: Zyl. 4 und 2) elektrisch angesteuert.

Die zwei Einspritzventile einer Gruppe spritzen gleichzeitig ein. Dabei spritzen die Einspritzventile der Zylinder 1 und 4 jeweils während des Ansaughubes ein. Die übrigen Einspritzventile spritzen den Kraftstoff auf die noch geschlossenen Einlaßventile und lagern den Kraftstoff dort vor. Dieser Kraftstoff gelangt dann beim Öffnen des Einlaßventiles mit dem Luftstrom in den Verbrennungsraum.



Vom Steuergerät werden die Einspritzventile ⁽¹⁾ in zwei Gruppen (Gruppe 1: Zyl. 1 und 3; Gruppe 2: Zyl. 4 und 2) elektrisch angesteuert.

Die zwei Einspritzventile einer Gruppe spritzen gleichzeitig ein. Dabei spritzen die Einspritzventile den Kraftstoff auf die geschlossenen Einlaßventile und lagern den Kraftstoff dort vor. Dieser Kraftstoff gelangt dann beim Öffnen des Einlaßventiles mit dem Luftstrom in den Verbrennungsraum.

Bild 9

Volvo 164 E



Vom Steuergerät werden die Einspritzventile (1) in zwei Gruppen elektrisch angesteuert (Gruppe 1: Zyl. 1-5-3; Gruppe 2: Zyl. 6-2-4).

Die drei Einspritzventile einer Gruppe werden gleichzeitig geöffnet. Der Kraftstoff wird auf die geschlossenen Einlaßventile gespritzt und "vorgelagert". Der vorgelagerte Kraftstoff gelangt dann beim Öffnen des Einlaßventils mit dem Luftstrom in den Verbrennungsraum.



1.6 Elektronische Steuerung

Volvo 1800 E und 142/144 Grand Luxe bis Juli 1971



Erklärungen

- (1) elektrische Kraftstoffpumpe
- ③ Druckfühler
- (8) elektromechanische Einspritzventile
- 1 Zündverteiler mit Auslösekontakten
- 1 Startventil
- 1 Drosselklappenschalter
- (Temperaturfühler I (Ansaugluft)
- (Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)

- B Pumpenrelais
- (19) Hauptrelais
- elektronisches Steuergerät
- Kaltstartrelais
- ② Sicherung Nr. 5 im Hauptsicherungskasten Typ 1800 E Einzelsicherungsdose beim Typ 142/144 Grand Luxe

0

⁽³⁾ Fahrzeugmasse

¹ Starter KI. 50

Erläuterungen zum Leitungsverlauf Volvo 1800 E und 142/144 Grand Luxe bis Juli 1971

Hinweis!

Die einzelnen Leitungen sind mit der jeweiligen Leitungsnummer gekennzeichnet. Diese Leitungsnummern sind im Abstand von ca. 20 mm nach dem Stecker auf den Leitungen aufgedruckt.

LtgNr.	von	nach	LtgNr.	von	nach
1	Steuergerät	Temperaturfühler I (Luft)	23	Steuergerät	Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)
2	Steuergerät	Kaltstartrelais KI. 85	1.1		KI. 23
3	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 1	24	Steuergerät	Hauptrelais Kl. 87
4	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 3	25	nicht belegt	Section and the
5	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 4	26	Einspritzventil Zyl. 1	Fahrzeugmasse
6	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 2	27	Einspritzventil	Fabrzougmassa
7	Steuergerät	Druckfühler KI. 7	27	Zyl. 2	Fahrzeugmasse
8	Steuergerät	Druckfühler KI. 8	28	Hauptrelais KI. 87	Pumpenrelais KI. 86
9	Steuergerät	Drosselklappen- schalter Kl. 9	29	Kaltstartrelais Kl. 86	Starter KI. 50
10	Steuergerät	Druckfühler KI. 10	30	Einspritzventil	Fahrzeugmasse
11	Steuergerät	Fahrzeugmasse		Zyl. 3	5 (St. 5) • St. 5
12	Steuergerät	Zündverteiler Kl. 12	31	Einspritzventil	Fahrzeugmasse
13	Steuergerät	Temperaturfühler I (Luft) KI. 13	32	Zyl. 4 Temperaturfühler II	Fahrzeugmasse
14	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI. 14		(Kühlflüssigkeit) Kl. 32	
15	Steuergerät	Druckfühler Kl. 15	33	Startventil	Fahrzeugmasse
16	Steuergerät	Hauptrelais KI. 87	34	Startventil	Kaltstartrelais KI. 87
17	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI, 17	35	Kraftstoffpumpe (—)	Fahrzeugmasse
18	Steuergerät	Starter KI, 50	36	Kraftstoffpumpe	Pumpenrelais KI. 87
19	Steuergerät	Pumpenrelais KI. 85		(+) (nur bei Typ 1800 E)	
20	Steuergerät	Drosselklappen- schalter Kl. 20	Nur bei T	yp 142/144 Grand Luxe	:
21	Steuergerät	Zündverteiler Kl. 21	36	Kraftstoffpumpe	Zwischenstecker
22	Steuergerät	Zündverteiler KI. 22		(+)	
100	3		37	Zwischenstecker	Pumpenrelais KI. 87
			38	Zündspule KI. 15	Hauptrelais KI. 86

Bei eingeschalteter Zündung erhält das Steuergerät seine Betriebsspannung direkt von der Batterie über das Hauptrelais (1). Die Kraftstoffpumpe wird über das Pumpenrelais (1) angesteuert. Das Pumpenrelais arbeitet nur, wenn entweder der Starter betätigt wird (KI. 50) oder die Motordrehzahl über ca. 200 U/min liegt. Diese "Vollaufsicherung" verhindert, daß durch ein eventuell defektes Einspritzventil der Verbrennungsraum mit Kraftstoff gefüllt wird.

Ein in dem Steuergerät eingebauter Zeitschalter läßt die Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung ca. 1 Sekunde laufen, damit der Kraftstoffdruck sofort aufgebaut wird. 1.7 Elektronische Steuerung

Volvo 1800 E, 142/144, ab August 1971



Erklärungen

- (2) elektrische Kraftstoffpumpe
- ⑤ Druckfühler
- (1) elektromechanische Einspritzventile
- Tündverteiler mit Auslösekontakten
- (1) Startventil
- 1 Drosselklappenschalter
- (Temperaturfühler I (Ansaugluft)
- (5) Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)
- 1 Starter KI. 50

- (18) Pumpenrelais(18) Hauptrelais
- (1) elektronisches Steuergerät
- (1) Steckverbindung
- Doppelsicherungsdose
- Fahrzeugmasse
- (1) Thermozeitschalter

Erläuterungen zum Leitungsverlauf Volvo 1800 E und 142/144 ab August 1971

Hinweis!

Die einzelnen Leitungen sind mit der jeweiligen Leitungsnummer gekennzeichnet. Diese Leitungsnummern sind im Abstand von ca. 20 mm nach dem Stecker auf den Leitungen aufgedruckt.

LtgNr.	von	nach	LtgNr.	von	nach
1	Steuergerät	Temperaturfühler I	22	Steuergerät	Zündverteiler KI. 22
2	nicht belegt	(Luft)	23	Steuergerät	Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit) KI. 23
3	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 1	24	Steuergerät	Hauptrelais KI. 87
4	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 3	25	nicht belegt	
5	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 4			Fabrzaugmassa
6	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 2	26	Einspritzventil Zyl. 1	Fahrzeugmasse
7	Steuergerät	Druckfühler KI. 7	27	Einspritzventil Zyl. 2	Fahrzeugmasse
8	Steuergerät	Druckfühler KI. 8	28	Hauptrelais KI. 87	Pumpenrelais Kl. 86
9	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI. 9	29	Starter KI. 50	Thermozeitschalter KI. 29 (G)
10	Steuergerät	Druckfühler KI. 10	30	Einspritzventil Zyl. 3	Fahrzeugmasse
11	Steuergerät	Fahrzeugmasse	31	Einspritzventil Zyl. 4	Fahrzeugmasse
12	Steuergerät	Zündverteiler KI. 12	32	Temperaturfühler II	Fahrzeugmasse
13	Steuergerät	Temperaturfühler I (Luft) KI. 13		(Kühlflüssigkeit) Kl. 32	20.000.000
14	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI, 14	33	Startventil	Thermozeitschalter KI. 33 (W)
15	Steuergerät	Druckfühler KI. 15	34	Startventil	Thermozeitschalter KI. 29 (G)
16	Steuergerät	Hauptrelais KI. 87	35	Kraftstoffpumpe	Fahrzeugmasse
17	Steuergerät	Drosselklappen-		()	
		schalter KI. 17	36	Kraftstoffpumpe	Zwischenstecker
18	Steuergerät	Starter KI. 50		(+)	
19	Steuergerät	Pumpenrelais KI. 85	37	Zwischenstecker	Pumpenrelais KI. 87
20	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI. 20	38	Zündspule KI. 15	Hauptrelais KI. 86
21	Steuergerät	Zündverteiler KI. 21			

Bei eingeschalteter Zündung erhält das Steuergerät seine Betriebsspannung direkt von der Batterie über das Hauptrelais (B). Die Kraftstoffpumpe wird über das Pumpenrelais (B) angesteuert. Das Pumpenrelais arbeitet nur, wenn entweder der Starter betätigt wird (KI. 50) oder die Motordrehzahl über ca. 200 U/min liegt. Diese "Vollaufsicherung" verhindert, daß durch ein eventuelles defektes Einspritzventil der Verbrennungsraum mit Kraftstoff gefüllt wird.

Ein in dem Steuergerät eingebauter Zeitschalter läßt die Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung ca. 1 Sekunde laufen, damit der Kraftstoffdruck sofort aufgebaut wird.

1.8 Elektronische Steuerung

Volvo 164 E



Erklärungen

- (2) elektrische Kraftstoffpumpe
- ⑤ Druckfühler
- (8) elektromechanische Einspritzventile
- Zündverteiler mit Auslösekontakten
- 1 Startventil
- 1 Drosselklappenschalter
- (1) Temperaturfühler I (Ansaugluft)
- (5) Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)

1 Starter KI. 50

- (1) Pumpenrelais
- Hauptrelais
 elektronisches Steuergerät
- Steckverbindung
- Doppelsicherungsdose
- Boppensienerungsdos
 Fahrzeugmasse
- (1) Thermozeitschalter

Erläuterungen zum Leitungsverlauf 164 E

Hinweis!

Die einzelnen Leitungen sind mit der jeweiligen Leitungsnummer gekennzeichnet. Diese Leitungsnummern sind im Abstand von ca. 20 mm nach dem Stecker auf den Leitungen aufgedruckt.

LtgNr.	von	nach	
1	Steuergerät	Temperaturfühler I (Luft)	
2	nicht belegt		
3	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 1 und 3	
4	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 5	
5	Steuergerät	Einspritzventil Zyl.2 und 4	
6	Steuergerät	Einspritzventil Zyl. 6	
7	Steuergerät	Druckfühler Kl. 7	
8	Steuergerät	Druckfühler KI. 8	
9	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI. 9	
10	Steuergerät	Druckfühler Kl. 10	
11	Steuergerät	Fahrzeugmasse	
12	Steuergerät	Zündverteiler Kl. 12	
13	Steuergerät	Temperaturfühler I (Luft) KI. 13	
14	Steuergerät	Drosselklappen- schalter KI. 14	
15	Steuergerät	Druckfühler Kl. 15	
16	Steuergerät	Hauptrelais KI. 87	
17	Steuergerät	Drosselklappen- schalter Kl. 17	
18	Steuergerät	Starter KI. 50	
19	Steuergerät	Pumpenrelais KI. 85	
20	Steuergerät	Drosselklappen- schalter Kl. 20	
21	Steuergerät	Zündverteiler KI. 21	
22	Steuergerät	Zündverteiler Kl. 22	
23	Steuergerät	Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit) Kl. 23	

LtgNr.	von	nach
24	Steuergerät	Hauptrelais KI. 87
25	nicht belegt	
26	Einspritzventil Zyl. 1	Fahrzeugmasse
27	Einspritzventil Zyl. 2	Fahrzeugmasse
28	Hauptrelais Kl. 87	Pumpenrelais KI. 86
29	Einspritzventil Zyl. 3	Fahrzeugmasse
30	Einspritzventil Zyl. 4	Fahrzeugmasse
31	Starter KI. 50	Thermozeit- schalter Kl. 31 (G)
32	Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit) Kl. 32	Fahrzeugmasse
33	Startventil	Thermozeitschalter Kl. 33 (W)
34	Startventil	Starter KI. 50 und Thermozeitschalter KI. 31
35	Kraftstoffpumpe ()	Fahrzeugmasse
36	Kraftstoffpumpe (+)	Zwischenstecker
37	Pumpenrelais KI. 87	Zwischenstecker
38	Hauptrelais KI. 86	Zündspule KI. 15
39	Einspritzventil Zyl. 5	Fahrzeugmasse
40	Einspritzventil Zyl. 6	Fahrzeugmasse
45	Hauptrelais KI. 85	Fahrzeugmasse

Bei eingeschalteter Zündung erhält das Steuergerät seine Betriebsspannung direkt von der Batterie über das Hauptrelais (B). Die Kraftstoffpumpe wird über das Pumpenrelais (B) angesteuert. Das Pumpenrelais arbeitet nur, wenn entweder der Starter betätigt wird (KI. 50) oder die Motordrehzahl über ca. 200 U/min liegt. Diese "Vollaufsicherung" verhindert, daß durch ein eventuell defektes Einspritzventil der Verbrennungsraum mit Kraftstoff gefüllt wird.

Ein in dem Steuergerät eingebauter Zeitschalter läßt die Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung ca. 1 Sekunde laufen, damit der Kraftstoffdruck sofort aufgebaut wird.



2. Erforderliche Prüfgeräte und Werkzeuge

Prüfgerät zum Überprüfen der Anlage im 0 681 500 .. Fahrzeug EFAW 228 (A) Schließwinkel-Drehzahltester Zündlichtpistole Unterdrucktester Testerwagen zur Aufnahme der Testgeräte 3 Quetschklemmen zum Abklemmen der Kraftstoffschläuche, zu beziehen z.B. von Fa. Matra-Werke, Frankfurt/Main, Dieselstraße 30, unter der Bestellnummer W 157. 1 Winkelschraubenzieher für Innensechskantschrauben SW 3/16" (z.B. Hazet Nr. 2100 A-3/16). Ausziehhaken für Kabelbaumstecker zum Selbstanfertigen (Bild 13) a = 45 mm $b = 12 \, \text{mm}$

c = ca. 100 mmMaterial: Schweißdraht 3 mm ϕ

3. Überprüfen der Anlage mit dem Prüfgerät EFAW 228 (A)

Mit dem Prüfgerät EFAW 228 (A) werden alle Informationsgeber sowie Kraftstoffpumpe und Einspritzventile nach einem genau festgelegten Testprogramm geprüft. Es ist wichtig, daß jeweils **alle Punkte** durchgeprüft werden.

Alle nachfolgend beschriebenen Arbeitsgänge nur bei ausgeschalteter Zündung vornehmen!

Steuergerät ausbauen 1800 E

Das Steuergerät ist im rechten Fußraum unterhalb der Defroster-Düsen angeordnet. Luftschlauch zur rechten Defroster-Düse an der Düse abziehen.

Beide Kreuzschlitzschrauben (Pfeile) lösen und Steuergerät aus der Halterung ziehen.

142/144 Grand Luxe

Das Steuergerät sitzt auf einer Konsole unter dem Beifahrersitz.

Beifahrersitz lösen und nach oben drücken. Die beiden Befestigungsschrauben für das Steuergerät lösen und Steuergerät in Richtung Türe aus der Halterung ziehen.

164 E

Das Steuergerät sitzt auf einer Konsole unter dem Beifahrersitz.

Sitzpolster des Beifahrersitzes durch Lösen der Druckknöpfe am Sitzrahmen ausbauen. Gurtbespannung aushaken.

Befestigungsschrauben für das Steuergerät lösen und Steuergerät in Richtung Türe aus der Halterung ziehen.



13





15





Zugentlastungsschelle (Pfeil) lösen und Schieber in Pfeilrichtung herausschieben.

Mit dem Ausziehhaken (Selbstanfertigung) Kabelbaumstecker vorsichtig aus dem Steuergerät ziehen.

Kabelbaumstecker auf den Vielfachstecker des Prüfgerätes EFAW 228 (A) stecken.

Hinweis

Die Prüfung der Anlage erfolgt nach der Prüfliste VDT-WRE 761/5a.



Kabelbaumstecker vorsichtig in das Steuergerät einführen (Stecker kann nur in einer Stellung aufgesteckt werden). Gummitülle vom Kabelbaum einwandfrei in die Aussparung vom Steuergerät stecken.

Abdeckschieber aufsetzen und Zugentlastungsschelle anbringen.

Steuergerät in Halterung setzen und befestigen (siehe auch Bild 14 und 15).

4. Fehlerliste

bezogen auf etwa auftretende Störungen (nur Einspritzanlage). Voraussetzung ist, daß Zündanlage und Motor in Ordnung sind.

Störung	Ursache	Abhilfe	
	 Sicherung zum Kaltstart- und Pumpenrelais KI. 30/51 defekt. Zuleitungen zur Kraftstoff- pumpe oder Pumpenrelais bzw. Leitungen am Pumpenrelais defekt. Stecker an der Kraftstoffpumpe auf ein- wandfreien Anschluß kontrollieren. 	Sicherung Nr. 5 bzw. Einzelsicherung erneuer Prüfen, ob Pumpenrelais anzieht (Aus- und E schalten der Zündung, auf Relaisgeräusche achten), eventuell Voltmeter verwenden.	
Motor läßt sich nicht starten. Kraftstoffpumpe läuft nicht.	Klemme 86 des Pumpenrelais hat keine Spannung (12 V), weil Hauptrelais nicht anzieht oder Leitung defekt.	Eventuell vorhandene Unterbrechung beseitigen.	
nent.	Pumpenrelais hat an Klemme 86 Spannung, Klemme 85 aber keine Masse.	Nach Einschalten der Zündung läuft Kraftstoff pumpe ca. 1 – 2 Sekunden lang! Mit Voltmeter prüfen, Masse für Klemme 85 wird vom Steuer- gerät geschaltet! Steuergerät austauschen.	
	Leitung 36 vom Kabelbaum hat Unterbrechung.	Unterbrechung beseitigen. (Steckverbindung kontrollieren.)	
	Anschluß am Kabelbaum (Leitung 18) zum Starter, Klemme 50 defekt.	Mit EFAW 228 (A) überprüfen.	
Motor läßt sich nicht	Leitungsanschluß am Druckfühler nicht ge- steckt oder Unterbrechung.	Druckfühlerkabel aufstecken bzw. instand- setzen.	
starten. Kraftstoffpumpe läuft.	Leitungsanschluß am Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit) unterbrochen.	Leitungen untersuchen, gegebenenfalls Temperaturfühler austauschen.	
	In der Kraftstoffringleitung wird kein Druck aufgebaut (abgequetschte Leitung, defekter Druckregler).	Druck mit Manometer prüfen, eventuell Druck regler erneuern.	
	Leitungsanschluß für Auslösekontakte am Zündverteiler nicht gesteckt oder Leitung unterbrochen.	Kabelbaum auswechseln.	
Motor läßt sich kalt starten, bleibt aber	Auslösekontakte defekt.	Austauschen.	
wieder stehen.	Siehe auch ,,Motor läßt sich nicht starten".		
	Druckfühler defekt (Barometerdose).	Austauschen.	
Motor geht während der Fahrt aus (meist vorher Aussetzer).	 Auslösekontakte zu hoher Übergangswider- stand oder verschmutzt. Steckverbindungen lose. Kein Kraftstoffdruck. 	 Auslösekontakte auswechseln. Kontrollieren. Druck prüfen. Ursache feststellen. 	
	Ein Einspritzventil hängt.	Austauschen.	
Motor hat Aussetzer, die nicht von der	Ventilanschluß oder Ventilspule nicht in Ordnung.	Anschlüsse kontrollieren. Einspritzventile austauschen. Mit Brüfgerät EEAW 228 (A) kontrollieren	
Zündanlage verursacht werden.	Daueröffnen einer Gruppe.	Mit Prüfgerät EFAW 228 (A) kontrollieren.	
	Lose Anschlüsse, Zentralmasseleitung hat schlechten Kontakt zur Karosserie.	Anschlüsse kontrollieren, eventuell Masse- verbindung nachziehen.	

Störung	Ursache	Abhilfe	
	Kraftstoffdruck zu niedrig.	Druckregler kontrollieren.	
Motor hat nicht seine volle Leistung.	Druckfühler defekt.	Austauschen.	
	Drosselklappe öffnet zu wenig.	Drosselklappe kontrollieren.	
Zu hoher Kraftstoff-	Funktion der Informationsgeber nicht in Ordnung oder hoher Übergangswiderstand an den elektrischen Anschlüssen.	Prüfung der Anlage nach Abs. 3 durchführen.	
verbrauch.	Drosselklappenschalter III nicht richtig eingestellt.	Einstellen mit dem Prüfgerät EFAW 228 (A).	
	Kraftstoffdruck nicht in Ordnung.	Druckregler kontrollieren bzw. austauschen.	
Starkes "Sägen" bei	Schlauch zwischen Zusatzluftschieber und Saugrohr abgefallen bzw. defekt.	Schlauch aufsetzen bzw. erneuern.	
Leerlaufeinstellung (zwischen ca. 1000/1700 U/min).	Drosselklappenanschlag nicht in Ordnung (zu weit offen).	Drosselklappenanschlag neu einstellen.	
	Leerlauf zu hoch eingestellt.	Leerlauf einstellen.	
Motor setzt aus (,,patscht'') beim Beschleunigen.	Übergangsanreicherung im Drosselklappen- schalter arbeitet nicht.	Drosselklappenschalter kontrollieren. (Prüfgerät EFAW 228 (A).)	
Zu hoher Leerlauf — Leerlauf läßt sich nicht einstellen.	 Undichtheiten im Leerlauf-Luftsystem. Kleiner Gummidichtring unter den Einspritzventilen undicht. Drosselklappe schlecht eingestellt. 	 Leerlauf-Luftsystem überprüfen. Gummidichtring erneuern. Drosselklappe neu einstellen. 	
Aussetzen der ganzen Anlage. Pumpenrelais fällt zeitweilig ab.	Spannungsversorgung zum Pumpenrelais oder Masse für Steuergerät hat Wackelkontakt.	Pumpenrelais und entsprechende Leitungs- führungen mit Voltmeter kontrollieren.	

5. Aus- und Einbau sowie Einstellung der einzelnen Baugruppen

Volvo 1800 E und 142/144 Grand Luxe

Anschlußstecker beim Abziehen nur an den Seiten fassen, nicht am Kabel ziehen! Beim Aufstecken der Stecker bei den einzelnen Teilen ist darauf zu achten, daß die Gummikappen einwandfrei über die Stecker gezogen werden. Batterie abklemmen!

5.1 Druckfühler

Der Druckfühler ist im Motorraum vorne rechts angebaut.

Zum Ausbau des Druckfühlers ist der Verbindungsschlauch zum Saugrohr abzuziehen.

Vierfachstecker abziehen.

Die drei Befestigungsschrauben (Pfeile) mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen und herausdrehen.

Einbauhinweis!

Die Schutzhülle am Anschlußstutzen eines neuen Druckfühlers darf erst unmittelbar vor Aufschieben des Verbindungsschlauches abgenommen werden. Verschmutzungsgefahr!

5.2 Drosselklappe einstellen

Wichtiger Hinweis!

Die Drosselklappe-Anschlagschraube ist werkseitig so eingestellt, daß die Drosselklappe vollständig geschlossen ist. Die Anschlagschraube ist gesichert und darf nicht verstellt werden. Sie verhindert ein Einschlagen und eventuelles Hängenbleiben der Drosselklappe. Bei einer Neueinstellung ist folgendermaßen vorzugehen: Luftschlauch vom Ansaugrohr abziehen. Anschlagschraube soweit eindrehen, daß der Drosselklappenhebel gerade berührt wird, dann Anschlagschraube noch 1/8 bis 1/4 Umdrehung, ab 8.72 1/2 Umdrehung, weiterdrehen.

Kontrollieren, ob Drosselklappe in Leerlaufstellung nicht klemmt.

Hinweis:

Eine Leerlaufeinstellung darf nicht mit der Anschlagschraube vorgenommen werden.

5.3 Drosselklappenschalter

Zum Ausbau Vierfachstecker abziehen, beide Befestigungsschrauben lösen und Schalter von der Drosselklappenwelle abziehen.

















Drosselklappenschalter einstellen (Bild 24)

alle Drosselklappenschalter außer 0 280 120 039 Der Drosselklappenschalter soll in dem Moment, in dem sich die Drosselklappe um 1° aus der Ruhelage heraus geöffnet hat, schalten. Zur Erleichterung der Einstellarbeit sind auf der Grundplatte für den Drosselklappenschalter Grad-Markierungen eingestanzt (1 Teilstrich = 2°).

Eine entsprechende Gegenmarkierung ist am Ansaugrohr selbst anzubringen.

Die Einstellung wird wie folgt vorgenommen: Prüfgerät EFAW 228 (A) anschließen, wie unter 3. beschrieben, Schalter "A" auf Stellung "Messen"; Schalter "B" auf Stellung "Drosselklappenschalter III" bringen. Schalter auf Drosselklappenwelle aufschieben und die beiden Befestigungsschrauben leicht anziehen. Vierfachstecker aufstecken und Zündung einschalten.

Schalter soweit verdrehen, bis der Zeiger des Instrumentes von der Stellung " ∞ " auf "O" geht. Von dieser Stellung aus Schalter um 1/2 Teilstrich = 1° **entgegen dem Uhrzeigersinn** weiterstellen und festziehen. Abschließend durch Betätigen der Drosselklappe Einstellung kontrollieren.

Bei Drosselklappenschaltern mit 4 Wasserablauflöchern sind die oberen Wasserablauflöcher zu verschließen (mit Klebeband).

Drosselklappenschalter 0 280 120 039

Kontrollieren, daß die Drosselklappe richtig eingestellt ist (siehe 5.2).

Befestigungsschrauben so weit lösen, daß sich der Drosselklappenschalter drehen läßt.

Drosselklappenschalter vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, bis ein innerer Anschlag zu spüren ist. Befestigungsschrauben anziehen.

5.4 Druckregler

1800 E - (Bild 25)

142/144 Grand Luxe - (Bild 26)

Beide Kraftstoffschläuche (Druck- und Rücklauf) mit Quetschklemmen abklemmen. Schlauchschellen lösen und Kraftstoffschläuche vom Druckregler abziehen. Mit Gabel- oder Ringschlüssel SW 18 Befestigungsmutter lösen und Druckregler abnehmen.

1800 E ab August 1971, 1800 ES und 142/144 Grand Luxe ab August 1971.

Der Druckregler sitzt in der Druckleitung zwischen dem 2. und 3. Einspritzventil.

Einstellung des Druckreglers (Bild 27)

Die Einstellung des Druckreglers (und damit des Kraftstoffdruckes) hat großen Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch und auf die Abgaszusammensetzung. Die Einstellung des Druckreglers darf nur dann verändert werden, wenn mit dem Manometer ein vom Überprüfwert, 2,0 - 2,2 kp/cm², abweichender Druck gemessen wird.

Manometer in die Kraftstoffleitung zum Druckregler schalten. Motor starten und im Leerlauf laufenlassen bzw. vom Prüfgerät EFAW 228 (A) aus Kraftstoffpumpe ansteuern. Kontermutter am Druckregler lösen und mit der Sechskantschraube den Druck auf 2,0 + 0,05 kp/cm² einstellen.

Kontermutter anschließend wieder gut anziehen.

5.5 Temperaturfühler I (Ansaugluft)

Der Temperaturfühler I ist vorne rechts im Luftfilter eingebaut. Temperaturfühler mit Steckschlüssel SW 13 herausschrauben.

Beim Einbau Temperaturfühler nicht zu stark anziehen!

142/144 Grand Luxe Der Temperaturfühler sitzt unterhalb des Luftfilteransaugstutzens. Aus- und Einbau siehe Bild 28.

5.6 Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)

Der Temperaturfühler II ist direkt neben dem Zusatzluftschieber vorne rechts am Motor eingebaut. Bevor der Temperaturfühler ausgebaut werden kann, ist ein Teil der Kühlflüssigkeit abzulassen (Kühlflüssigkeit

auffangen). Elektrische Steckverbindung lösen und Fühler mit

Gabelschlüssel SW 13 herausschrauben. Beim Einbau des Temperaturfühlers ist der Dichtring

(Pfeil) in jedem Falle zu erneuern.

Gummikappe anschließend wieder einwandfrei über das Steckergehäuse ziehen.

5.7 Zusatzluftschieber

Vor dem Ausbau des Zusatzluftschiebers ist die Kühlflüssigkeit teilweise abzulassen. Beide Luftschläuche vom Zusatzluftschieber abziehen. Mit einem Winkelschraubenzieher für Innensechskantschrauben SW 3/16" die beiden Befestigungsschrauben herausdrehen und den Zusatzluftschieber herausziehen.

Beim Einbau grundsätzlich Dichtung unter dem Zusatzluftschieber erneuern. 28















5.8 Einspritzventile

Vor Ausbau eines oder mehrerer Einspritzventile ist die gesamte Kraftstoffdruckleitung an allen Einspritzventilen zu lösen:

Anschlußstecker abziehen, Schlauchschellen an den Einspritzventilen lösen und Druckleitung gleichmäßig herausziehen.

Achtung! Auslaufenden Kraftstoff auffangen!

Deckelring mit Bajonettverschluß nach links drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn) und über das Einspritzventil hinweg herausheben.

Einspritzventil aus der Halterung herausziehen. Bohrung am Saugrohr sofort abdecken, damit keine Fremdkörper in den Motor gelangen können.

33

Einspritzventil fertig machen zum Einbau: Gummidichtring (1) auf Düsenkörper stecken. Stahlscheibe (2) und Gummiring (3) auf das Einspritzventil schieben (Pfeil).



34

Einspritzventil einbauen:

Das nach Bild 34 vormontierte Einspritzventil in die Halterung am Saugrohr einstecken.

Achtung!

Düsennadel nicht beschädigen!

Deckelring so aufsetzen, daß die Aussparung (Pfeil) über den Steckeranschluß geführt wird.

Einspritzventil so drehen, daß der Steckeranschluß des Einspritzventils in Richtung Ventildeckel des Motors zu stehen kommt. Deckelring (Pfeil) nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn) bis der Bajonettverschluß am Anfang liegt.

Kraftstoffleitungen in die Anschlüsse der Einspritzventile

Darauf achten, daß die Gummitüllen des Kabelbaumes in

Kraftstoffleitung vor dem Startventil mit einer Quetschklemme abklemmen. Beide Befestigungsschrauben lösen und Startventil zusammen mit dem Kraftstoffschlauch abnehmen. Schlauchschelle am Startventil lösen und Startventil vom Kraftstoffschlauch abziehen.

Beim Einbau Dichtung unter dem Startventil erneuern. Zuerst Startventil einbauen, dann Kraftstoffschlauch

Elektrische Anschlüsse aufstecken und Gummikappen

stecken und Schlauchschellen gut anziehen.

einwandfrei über das Steckergehäuse ziehen.

den jeweiligen Führungen sitzen (Pfeile).



36



37





38



5.9 Startventil

anschließen.

Das Kraftstoffilter muß alle 20 000 km erneuert werden.

1800 E

Mit zwei Quetschklemmen vor und hinter dem Filter die Kraftstoffschläuche abklemmen.

Schlauchschellen am Filter öffnen und Filter abnehmen. Achtung! Auslaufenden Kraftstoff auffangen! Beim Einbau eines neuen Filters Durchflußrichtung beachten! (Pfeil).











142/144 Grand Luxe bis 7.72

Das Kraftstoffilter ist zusammen mit der Kraftstoffpumpe – in Fahrtrichtung gesehen – links über dem rechten Hinterrad angebaut.

Zum Filterwechsel ist zuerst die Blechabdeckung an den beiden Längsseiten zu lösen und abzusenken. Mit zwei Quetschzangen bzw. Quetschklemmen vor und hinter dem Filter die Kraftstoffschläuche abklemmen. Filter austauschen.

Beim Einbau eines neuen Filters Durchflußrichtung beachten!

Pfeil auf dem Filtergehäuse!

Ab August 1972 (Bild 41)

Schlauchanschlüsse zum Filter säubern. Schlauchleitungen zur Pumpe mit Quetschklemmen oder Quetschzangen abklemmen. Schlauchschellen lösen und das Filter herausnehmen.

Hinweis!

Darauf achten, daß das neue Filter mit dem Pfeil in Durchflußrichtung eingebaut wird.

Neues Filter einbauen. Schlauchschellen festziehen. Quetschklemmen entfernen. Kontrollieren, daß die Schlauchanschlüsse dicht sind.

41

5.11 Kraftstoffpumpe

1800 E

Die Kraftstoffpumpe ist vor dem Kraftstofftank angebracht.

Ausbau

Anschlußstecker an der Kraftstoffpumpe abziehen. Die drei Kraftstoffschläuche an der Pumpe mit Quetschklemmen abklemmen und abnehmen. Die beiden Befestigungsmuttern für die Pumpenaufhängung mit Gabelschlüssel SW 11 lösen und Kraftstoffpumpe zusammen mit den Gummipuffern abnehmen.

Anmerkung:

Ab 8.71 ist eine Kraftstoffpumpe mit nur 2 Schlauchanschlüssen eingebaut.

Einbau

Zuerst Kraftstoffpumpe anbauen und festziehen. Kraftstoffschläuche anbringen.

Achtung!

Saugseite 9 mm ϕ .

Schläuche nicht vertauschen.

Anschlußstecker aufstecken und Gummikappe einwandfrei über das Steckergehäuse ziehen! Kontrollieren, daß Pumpe nicht an der Karosserie anliegt.

142/144 Grand Luxe bis 7.72

Ausbau der Kraftstoffpumpe siehe auch Bild 40. Mit drei Quetschklemmen oder Quetschzangen die drei Kraftstoffschläuche an der Pumpe abklemmen. Beim Einbau Kraftstoffschläuche nicht vertauschen! Druckseite richtig anschließen – am Pumpenende – nicht am Pumpenkopf; d.h. der mittlere Pumpenanschluß wird nicht angeschlossen.

- 1 Saugseite
- 2 Druckseite
- ③ Rücklauf

Ab August 1972 (Bild 45)

Die beiden Befestigungsschrauben lösen und die Schutzkappe abnehmen.

Steckkontakt von der Pumpe abziehen und die Schlauchanschlüsse säubern.

Schlauchleitungen zur Pumpe mit Quetschklemmen oder Quetschzangen abklemmen.

Schlauchschellen lösen und Schläuche abnehmen. Befestigungsschrauben der Pumpe lösen und diese herunternehmen.

Neue Pumpe einbauen.

Schläuche anschließen und Quetschklemmen entfernen. Steckkontakt anschließen. Kontrollieren, daß die Pumpe arbeitet und die Anschlüsse dicht sind. Schutzkappe über der Pumpe anbringen.

5.12 Zündverteiler-Auslösekontakte

Zum Auswechseln des Einschubes mit den Auslösekontakten ist der Zündverteiler auszubauen. Im Unterteil des Zündverteilers sind die beiden Auslösekontakte auf einem Einschub montiert. Die beiden Schrauben (Pfeile) für den Einschub lösen. Einschub herausziehen.

Vor dem Einbau eines neuen Einschubes sind die Ablenkstücke der Unterbrecherhebel (Pfeile) sehr leicht mit Ft 1 v 4 zu fetten. Ein Einstellen der Kontakte ist nicht möglich.















5.13 Zünd- und Leerlaufeinstellung

1800 E und 142/144 Grand Luxe

Zündzeitpunkt: Schließwinkeleinstellung $59 - 65^{\circ}$ Montageeinstellung 10° v. OT bei Start- oder Leerlaufdrehzahl mit Zündlichtpistole bei abgezogenem Unterdruckschlauch.

Zündeinstellung 32° v. OT bei 3500 U/min, Unterdruckschlauch und Luftansaugschlauch (Luftfilter-Ansaugstutzen) abgezogen.

Leerlaufeinstellung (Steuergerät 0 280 000 009) Bei der Leerlaufeinstellung muß unterschieden werden zwischen Fahrzeugen, bei denen das Steuergerät ein Leerlaufpotentiometer eingebaut hat (142/144 generell, 1800 E mit Steuergeräteausführung 0 280 000 017/...034 und Fahrzeugen ohne Potentiometer (1800 E bis August 1970).

Einstellwerte

Leerlaufdrehzahl: Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe = 900 U/min. Fahrzeuge mit Automatik = 800 U/min. (Wählhebelstellung ,,N''). Die Einstellung darf nur bei betriebswarmem Motor (80 °C Kühlflüssigkeit) vorgenommen werden.

Die Leerlaufdrehzahl darf nur mit der Leerlaufschraube eingestellt werden. Die Leerlaufschraube befindet sich unterhalb der Drosselklappe (Pfeil) und ist mit einer Kontermutter SW 14 gesichert. – Auf dem Bild ist zur besseren Übersicht der Luftschlauch zur Drosselklappe abgenommen.

Leerlaufeinstellung Steuergerät 0 280 000 017 und ..034 mit Leerlaufpotentiometer)

Bei der Leerlaufeinstellung wird, unter Berücksichtigung der Leerlaufdrehzahl und des CO-Gehaltes im Abgas, die Kraftstoff- und die Luftmenge aufeinander abgestimmt.

Notwendige Meßgeräte

1 Drehzahlmesser

1 CO-Meßgerät

Voraussetzung für die Leerlaufeinstellung ist ein betriebswarmer Motor (ca. 80 °C Kühlflüssigkeitstemperatur). CO-Gehalt im Leerlauf: 1 – 2 Vol. %.bei Automatik 0,5 – 1,0 Vol. %.

Die Leerlaufdrehzahl wird nur mit der Leerlaufluft-Einstellschraube (Bild 48) eingestellt.

Das Potentiometer am Steuergerät ist ausschließlich dazu vorgesehen, im Leerlaufbereich die Kraftstoffmenge der Luft so anzupassen, daß ein günstiger Abgaswert (CO) erreicht wird.

Ist z.B. ein Kraftstoff-Luftgemisch zu "fett" (erkenntlich am hohen CO-Gehalt), so kann man durch Drehen der Einstellschraube des Potentiometers gegen den Uhrzeigersinn die Kraftstoffmenge verringern und somit den CO-Gehalt senken. Die dabei eventuell auftretenden Drehzahländerungen sind mit der Leerlauf-Einstellschraube zu korrigieren.

Ist durch Drehen der Einstellschraube des Potentiometers keine Änderung des CO-Gehaltes im Abgas zu erreichen, muß die Drosselklappen- bzw. Drosselklappenschaltereinstellung überprüft und eventuell richtig gestellt werden.

Volvo 164 E

Anschlußstecker beim Abziehen nur an den Seiten fassen, nicht am Kabel ziehen! Beim Aufstecken der Stecker bei den einzelnen Teilen ist darauf zu achten, daß die Gummikappen einwandfrei über die Stecker gezogen werden. Batterie abklemmen!

5.14 Druckfühler

Der Druckfühler ist im Motorraum vorne rechts angebaut.

Zum Ausbau des Druckfühlers ist der Verbindungsschlauch zum Saugrohr abzuziehen.

Vierfachstecker abziehen.

Die drei Befestigungsschrauben (Pfeile) mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen und herausdrehen.

Einbauhinweis!

Die Schutzhülle am Anschlußstutzen eines neuen Druckfühlers darf erst unmittelbar vor Aufschieben des Verbindungsschlauches abgenommen werden. Verschmutzungsgefahr!

5.15 Drosselklappe einstellen

Wichtiger Hinweis!

Die Drosselklappe-Anschlagschraube ist werkseitig so eingestellt, daß die Drosselklappe vollständig geschlossen ist. Die Anschlagschraube ist gesichert und darf nicht verstellt werden. Sie verhindert ein Einschlagen und eventuelles Hängenbleiben der Drosselklappe. Bei einer Neueinstellung ist folgendermaßen vorzugehen: Luftfilter abbauen.

Bis Juli 1972 (Bild 51)

Anschlußschraube soweit eindrehen, bis der Drosselklappenhebel gerade berührt wird, dann Anschlagschraube noch 1/8 bis 1/4 Umdrehung weiterdrehen. Kontrollieren, ob Drosselklappe in Leerlaufstellung nicht klemmt.

Ab August 1972 (Bild 52)

Kontermutter der Drosselklappen-Anschlagschraube lösen. Anschlagschraube einige Umdrehungen herausdrehen, bis die Drosselklappe ganz geschlossen ist.

Anschlagschraube eindrehen, bis diese den Anschlag auf der Drosselklappenwelle berührt. Von da ab die Anschlagschraube um 1 Umdrehung weiterdrehen und mit der Kontermutter sichern. Kontrollieren, daß die Drosselklappe in geschlossener Stellung nicht klemmt oder hängen bleibt.

Anschließend Drosselklappenschalter einstellen.

Hinweis!

Eine Leerlaufeinstellung darf nicht mit der Anschlagschraube vorgenommen werden.



50











5.16 Drosselklappenschalter

Luftfilter abbauen.

Zum Ausbau Vierfachstecker abziehen, beide Befestigungsschrauben lösen und Schalter von der Drosselklappenwelle abziehen.

Drosselklappenschalter einstellen

Der Drosselklappenschalter soll in dem Moment, in dem sich die Drosselklappe um 1° aus der Ruhelage heraus geöffnet hat, schalten. Zur Erleichterung der Einstellarbeit sind auf der Grundplatte für den Drosselklappenschalter Grad-Markierungen eingestanzt (1 Teilstrich = 2°).

Eine entsprechende Gegenmarkierung ist am Ansaugrohr selbst anzubringen.

Die Einstellung wird wie folgt vorgenommen: Prüfgerät EFAW 228 (A) anschließen, wie unter 3. beschrieben, Schalter "A" auf Stellung "Messen"; Schalter "B" auf Stellung "Drosselklappenschalter III" bringen.

Schalter auf Drosselklappenwelle aufschieben und die beiden Befestigungsschrauben leicht anziehen. Vierfachstecker aufstecken und Zündung einschalten. Schalter soweit verdrehen, bis der Zeiger des Instrumentes von der Stellung ,, ∞'' auf ,,0'' geht. Drosselklappe dabei festhalten.

Von dieser Stellung aus Schalter um 1/2 Teilstrich = 1° entgegen dem Uhrzeigersinn weiterstellen und festziehen. Abschließend durch Betätigen der Drosselklappe Einstellung kontrollieren.

Obere Wasserablauflöcher mit Klebeband verschließen.

Drosselklappenschalter 0 280 120 039

Kontrollieren, daß die Drosselklappe richtig eingestellt ist (siehe 5.2).

Befestigungsschrauben so weit lösen, daß sich der Drosselklappenschalter drehen läßt.

Drosselklappenschalter vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, bis ein innerer Anschlag zu spüren ist. Befestigungsschrauben anziehen.

54

5.17 Druckregler (Bild 54 und 55)

Beide Kraftstoffschläuche (Druck- und Rücklauf) mit Quetschklemmen abklemmen. Schlauchschellen lösen und Kraftstoffschläuche vom Druckregler abziehen.

Einstellung des Druckreglers (Bild 56)

Die Einstellung des Druckreglers (und damit des Kraftstoffdruckes) hat großen Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch und auf die Abgaszusammensetzung. Die Einstellung des Druckreglers darf nur dann verändert werden, wenn mit dem Manometer ein vom Überprüfwert abweichender Druck gemessen wird. Manometer in die Kraftstoffleitung zum Druckregler schalten. Motor starten und im Leerlauf laufenlassen bzw. vom Prüfgerät EFAW 228 (A) aus Kraftstoffpumpe ansteuern. Kontermutter am Druckregler lösen und mit der Sechskantschraube den Druck einstellen. Kontermutter anschließend wieder gut anziehen.

Überprüfwert 2,0 ... 2,2 kp/cm² Einstellwert 2,0 + 0,05 kp/cm²

B 30 F-Motor ab 8.72 mit Druckregler 0 280 100 009

Überprüfwert 2,1 ... 2,3 kp/cm² Einstellwert 2,2 \pm 0,05 kp/cm²

5.18 Temperaturfühler I (Ansaugluft)

Der Temperaturfühler I ist vorne rechts unter dem Luftansaugschlauch im Luftleitblech eingebaut. Kunststoffabdeckung abschrauben. Befestigungsmutter lösen und Temperaturfühler herausziehen.

Beim Einbau Temperaturfühler nicht zu stark anziehen.

5.19 Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)

Der Temperaturfühler II ist direkt unter dem Ansaugrohr des 1. Zylinders vorne rechts am Motor eingebaut. Bevor der Temperaturfühler ausgebaut werden kann, ist ein Teil der Kühlflüssigkeit abzulassen (Kühlflüssigkeit auffangen).

Elektrische Steckverbindung lösen und Fühler mit Steckschlüssel SW 13 herausschrauben.

Beim Einbau des Temperaturfühlers ist der Dichtring (Pfeil) in jedem Falle zu erneuern.

Gummikappe anschließend wieder einwandfrei über das Steckergehäuse ziehen.

① Temperaturfühler II

Thermozeitschalter

5.20 Thermozeitschalter

Der Thermozeitschalter ist vorne rechts am Motor vor dem Temperaturfühler II eingebaut. Zum Ausbau Stecker abziehen, Kühlwasser teilweise ablassen. Thermozeitschalter mit Steckschlüssel SW 19 herausschrauben.

Beim Einbau grundsätzlich Dichtung erneuern.



56











5.21 Zusatzluftschieber

Vor dem Ausbau des Zusatzluftschiebers ist die Kühlflüssigkeit teilweise abzulassen. Beide Luftschläuche vom Zusatzluftschieber abziehen. Mit einem Winkelschraubenzieher für Innensechskantschrauben SW 3/16" die beiden Befestigungsschrauben herausdrehen und den

Zusatzluftschieber herausziehen. Beim Einbau grundsätzlich Dichtung unter dem Zusatzluftschieber erneuern.

5.22 Einspritzventile

Vor Ausbau eines oder mehrerer Einspritzventile ist die gesamte Kraftstoffdruckleitung an allen Einspritzventilen zu lösen:

Anschlußstecker abziehen, Schlauchschellen an den Einspritzventilen lösen und Druckleitung gleichmäßig herausziehen!

Achtung! Auslaufenden Kraftstoff auffangen!

Deckelring mit Bajonettverschluß nach links drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn) und über das Einspritzventil hinweg herausheben.

Einspritzventil aus der Halterung herausziehen. Bohrung am Saugrohr sofort abdecken, damit keine Fremdkörper in den Motor gelangen können.

61

Einspritzventil fertig machen zum Einbau: Gummidichtring (1) auf Düsenkörper stecken. Stahlscheibe (2) und Gummiring (3) auf das Einspritzventil schieben (Pfeil).

Einspritzventil einbauen:

Das nach Bild 62 vormontierte Einspritzventil in die Halterung am Saugrohr einstecken.

Achtung! Düsennadel nicht beschädigen!

Deckelring so aufsetzen, daß die Aussparung (Pfeil) über den Steckeranschluß geführt wird.

Einspritzventil so drehen, daß der Steckeranschluß des Einspritzventiles in Richtung Ventildeckel des Motors zu stehen kommt. Deckelring (Pfeil) nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn) bis der Bajonettverschluß am Anschlag liegt.

Kraftstoffleitungen in die Anschlüsse der Einspritzventile stecken und Schlauchschellen gut anziehen. Elektrische Anschlüsse aufstecken und Gummikappen einwandfrei über das Steckergehäuse ziehen. Darauf achten, daß die Gummitüllen des Kabelbaumes in den jeweiligen Führungen sitzen (Pfeile).



Kraftstoffleitung vor dem Startventil mit einer Quetschklemme abklemmen. Beide Befestigungsschrauben lösen und Startventil zusammen mit dem Kraftstoffschlauch abnehmen. Schlauchschelle am Startventil lösen und Startventil vom Kraftstoffschlauch abziehen. Beim Einbau Dichtung unter dem Startventil erneuern. Zuerst Startventil einbauen, dann Kraftstoffschlauch anschließen.



63

















5.24 Kraftstoffilter

Das Kraftstoffilter muß alle 20 000 km erneuert werden.

Bis Juli 1972 (Bild 67)

Das Kraftstoffilter ist zusammen mit der Kraftstoffpumpe – in Fahrtrichtung gesehen – links hinter dem rechten Hinterrad angebaut.

Zum Filterwechsel ist zuerst die Blechabdeckung an den beiden Längsseiten zu lösen und abzusenken. Mit zwei Quetschzangen bzw. Quetschklemmen vor und hinter dem Filter die Kraftstoffschläuche abklemmen. Filter austauschen. Beim Einbau eines neuen Filters Durchflußrichtung beachten! Pfeil auf dem Filtergehäuse!

Ab August 1972 (Bild 68)

Schlauchanschlüsse zum Filter säubern.

Schlauchleitungen zur Pumpe mit Quetschklemmen oder Quetschzange abklemmen.

Schlauchschellen lösen und das Filter herausnehmen.

Hinweis!

Darauf achten, daß das neue Filter mit dem Pfeil in Durchflußrichtung eingebaut wird.

Neues Filter einbauen. Schlauchschellen festziehen. Quetschklemmen entfernen. Kontrollieren, daß die Schlauchanschlüsse dicht sind.

68

5.25 Kraftstoffpumpe

Bis Juli 1972

Mit drei Quetschzangen oder Quetschklemmen die Kraftstoffschläuche an der Pumpe abklemmen. Beim Einbau Kraftstoffschläuche nicht vertauschen! Druckseite richtig anschließen – am Pumpenende – nicht am Pumpenkopf.

① Saugseite

② Druckseite

Ab August 1972 (Bild 70) Die beiden Befestigungsschrauben lösen und die Schutzkappe abnehmen.

Steckkontakt von der Pumpe abziehen und die Schlauchanschlüsse säubern.

Schlauchleitungen zur Pumpe mit Quetschklemmen oder Quetschzangen abklemmen.

Schlauchschellen lösen und Schläuche abnehmen. Befestigungsschrauben der Pumpe lösen und diese herunternehmen.

Neue Pumpe einbauen.

Schläuche anschließen und Quetschklemmen entfernen. Steckkontakt anschließen. Kontrollieren, daß die Pumpe arbeitet und die Anschlüsse dicht sind. Schutzkappe über der Pumpe anbringen.

5.26 Zündverteiler-Auslösekontakte



Ein Einstellen der Kontakte ist nicht möglich.

5.27 Zünd- und Leerlaufeinstellung

Zündzeitpunkt: Schließwinkeleinstellung $39 - 45^{\circ}$ Montageeinstellung 10° v. OT bei Start- oder Leerlaufdrehzahl mit Zündlichtpistole bei abgezogenem Unterdruckschlauch.

Zündeinstellung 32° v. OT bei 3500 U/min, Unterdruckschlauch und Luftansaugschlauch (Luftfilter-Ansaugstutzen) abgezogen.

Leerlaufdrehzahl:

Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe = 900 U/minFahrzeuge mit Automatik = 800 U/min. (Wählhebelstellung "N").

Die Einstellung darf nur bei betriebswarmem Motor (80 °C Kühlflüssigkeit) vorgenommen werden. Die Leerlaufdrehzahl darf **nur** mit der Leerlaufschraube eingestellt werden. Die Leerlaufschraube befindet sich in einer Querverbindung der Schläuche zum Zusatzluftschieber (Pfeil).

Leerlaufeinstellung mit Leerlaufpotentiometer (Bild 74). Bei der Leerlaufeinstellung wird, unter Berücksichtigung der Leerlaufdrehzahl und des CO-Gehaltes im Abgas, die Kraftstoff- und die Luftmenge aufeinander abgestimmt.

Notwendige Meßgeräte

1 Drehzahlmesser, 1 CO-Meßgerät

Voraussetzung für die Leerlaufeinstellung ist ein betriebswarmer Motor (ca. 80 °C Kühlflüssigkeitstemperatur). CO-Gehalt im Leerlauf: 1 - 1,5 Vol. %, bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe 0,5 - 1 Vol. %.

Die Leerlaufdrehzahl wird nur mit der Leerlaufluft-Einstellschraube (Bild 73) eingestellt.

Das Potentiometer am Steuergerät ist ausschließlich dazu vorgesehen, im Leerlaufbereich die Kraftstoffmenge der Luft so anzupassen, daß ein günstiger Abgaswert (CO) erreicht wird.

Ist z.B. ein Kraftstoff-Luftgemisch zu "fett" (erkenntlich am hohen CO-Gehalt), so kann man durch Drehen der Einstellschraube des Potentiometers gegen den Uhrzeigersinn die Kraftstoffmenge verringern und somit den CO-Gehalt senken. Die dabei eventuell auftretenden Drehzahländerungen sind mit der Leerlauf-Einstellschraube zu korrigieren.

Ist durch Drehen der Einstellschraube des Potentiometers keine Änderung des CO-Gehaltes im Abgas zu erreichen, muß die Drosselklappen- bzw. Drosselklappenschaltereinstellung überprüft und eventuell richtig gestellt werden.







72







74 🗖

6. Ersatzteile

für die elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung Volvo 1800 E

Ersatzteile, die keine Bosch-Bestellnummer haben, sind nur über die Volvo-Kundendienstorganisation erhältlich.

Benennung	Pos.	Anzahl pro Fahrzeug	Bosch-Bestellnummer 1800 E	Volvo-Ersatzteilnummer bis 7.70
Steuergerät komplett	1	1	0 280 000 009 ¹)	241 727
Befestigungsschrauben dazu	2	2	-	950 044
Schieber für das Steuergerät	3	1	2 285 506 000	-
Kabelbaum komplett	4	1	1 284 423 004	241 728
Griffleiste am 25fach Stecker		1	1 282 386 001	-
Steckergehäuse allein 2polig für Einspritzventile, Temperatur- fühler und Startventil		7	1 284 485 002	-
Gummikappe für 2poligen Stecker		7	1 280 703 001	-
Steckergehäuse allein 3polig am Zündverteiler		1	1 284 485 010	-
Gummikappe für 3poligen Stecker		1	1 280 703 006	-
Steckergehäuse allein 4polig für Druckfühler und Drosselklappenschalter		2	1 284 485 004	1
Gummikappe für 4poligen Stecker		2	1 280 703 003	1.1.2.2
Flachsteckhülsen 2,8 mm ⁵)		25	1 284 478 003	
Steckergehäuse allein für		1	1 284 485 012	1
Pumpenrelais (Kl. 85 und Kl. 86)				
Flachsteckhülsen dazu		2	1 901 355 891	1
Zündverteiler komplett	5	1	0 231 163 006 ³)	241 719
Einschub mit Auslösekontakten	6	1	1 230 090 005	-
Dichtung zwischen Einschub und Zündverteiler	7	1	1 231 006 001	-
Druckfühler	8	1	0 280 100 010	241 725
Befestigungsschrauben für Druckfühler	9	3	-	955 140
Verbindungsschlauch Druckfühler – Ansaugrohr	10	1	-	419 796 (235 mm lang)
Drosselklappenschalter	11	1	0 280 120 012 ⁹)	241 722
Befestigungsschrauben dazu	12	2	_	950 003

¹) Ersatz: 0 280 000 017

²) Kann nicht ersetzt werden durch 0 280 000 009

³) Ersatz: 0 231 163 010

⁴) Kann nicht ersetzt werden durch 0 231 163 006

⁵) AMP-Zange Nr. 574 860 verwenden

⁶) Obere Wasserablauflöcher mit Klebeband verschließen

7) Ersatz: 0 231 163 021

⁸) Für Motor B 20 F (USA) 0 280 100 035 Volvo-Ersatzteilnummer: 243 316

9) Ersatz: 0 280 120 026

Obere Wasserablauflöcher mit Klebeband verschließen

¹⁰) Motor B 20 F mit Automatik ab 8.72

				-
0 280 000 017 ²)	243 182	0 280 000 034	243 315	
-		_		
<	-	-	-	
-	-	0 280 190 007	1 210 099	
-		-		
-		-		
-	-	-		
-	a -	-	-	
		-		
←	-			
				-
	<u>.</u>	-		
	-	-	-	
0 231 163 010 ⁴) ⁷)	243 184	0 231 163 021 0 231 163 033 ¹⁰)	243 314	
-	-		-	
	-	-		
-	←	0 280 100 035 0 280 100 015 ⁸) 0 280 100 054 ¹⁰)	243 183 460 866 ¹⁰)	
_	-	0 280 100 03911)		
-	←	-	460 515 (400 mm lang)	ŀ
←	-	0 280 120 026 ⁶)	243 366	

11) Ersatz für 0 280 100 054

Benennung	Pos.	Anzahl pro Fahrzeug	Bosch-Bestellnummer 1800 E	Volvo-Ersatzteilnumme bis 7.70
Temperaturfühler I (Ansaugluft)	13	1	0 280 130 006	241 810
Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)	14	1	0 280 130 014	241 726
Kupferdichtring dazu	15	1		957 173
Zusatzluftschieber	16	1	0 280 140 013	241 853
Dichtung dazu	17	1		419 894 -
Befestigungsschrauben für Zusatzluftschieber	18	2	-	956 554
Einspritzventil	19	4	0 280 150 003	241 720
Gummiring für Einspritzventil	20	4	1 280 206 702	
Gummidichtring für Einspritzventil	21	4	1 280 206 703	21. 1
Halteplatte für Einspritzventile	22	4	-	419 783
Kraftstoffpumpe	23	1	0 580 960 008	241 723
Gummipuffer zur Befestigung der Pumpe	24	2	=	683 593
Steckergehäuse allein für Kraftstoffpumpe	25	1	1 284 485 009	÷
Gummikappe für Steckergehäuse	26	1	1 280 703 005	
Kabelbaum für Kraftstoffpumpe	27	1	1 284 460 003	683 400
Kraftstoffilter	28	1	0 450 902 001	241 724
Druckregler	29	1	0 280 160 001	241 721
Startventil	30	1	0 280 170 010	241 811
Dichtung dazu	31	1	-	419 831
Befestigungsschrauben für Startventil	32	2		956 540
Kabelbaum für Startventil	33	1	1 284 460 002	683 401
Kaltstart- und Pumpenrelais	34	2	0 332 003 021	241 812
Hauptrelais	35	1	0 332 003 025	243 028

osch-Bestellnummer Volvo-Ersatzteilnummer 1800 E ab 8.70	Bosch-Bestellnummer 1800 E ab	8.71	P
			1
		•	1
			1
		•	1
		←	1
			1
the same in the same		and the d	
	-	410 704	1
		419 784	2
	-	419 785	2
			12
← ←	0 580 464 007	461 235	1
-			1
		1 1 1 1 2	2
← · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	2
← ←	-		2
← ←	0 450 903 003	243 214	2
← ← · ·	0 280 160 003	243 129	1
←		•	3
		<u></u>	3
← ←			3
			-
-	-		3
> 	-		3
← ←			3

Volvo 142/144, Volvo 164 E

Ersatzteile, die keine Bosch-Bestellnummer haben, sind nur über die Volvo-Kundendienstorganisation erhältlich.

Benennung	Pos.	Anzahl pro Fahrzeug	Bosch-Bestellnummer 142/144 Grand	Volvo-Ersatzteilnummer Luxe bis 7.71
Steuergerät komplett	1	1	0 280 000 017	243 182
Befestigungsschrauben dazu	2	2	-	950 044
chieber für das Steuergerät	3	1	2 285 506 000	
Kabelbaum komplett	4	1	1 284 423 007	688 360
Griffleiste am 25fach Stecker		1	1 282 386 001	-
Steckergehäuse allein 2polig ür Einspritzventile, Temperatur- ühler und Startventil		7	1 284 485 002	-
Gummikappe für 2poligen Stecker		7	1 280 703 001	-
Steckergehäuse allein 3polig am Zündverteiler		1	1 284 485 010	-
Summikappe für 3poligen Stecker		1	1 280 703 006	-
Steckergehäuse allein 4polig ür Druckfühler und Drosselklappenschalter		2	1 284 485 004	5
iummikappe für 4poligen Stecker		2	1 280 703 003	-
lachsteckhülsen 2,8 mm ⁵)		25	1 284 478 003	-
iteckergehäuse allein für Jumpenrelais (KI. 85 und KI. 86)		1	1 284 485 012	-
lachsteckhülsen dazu		2	1 901 355 891	-
ündverteiler komplett	5	1	0 231 163 010 ¹)	243 184
inschub mit Auslösekontakten	6	1	1 230 090 005	
)ichtung zwischen Einschub und ündverteiler	7	1	1 231 006 001	-
Druckfühler	8	1	0 280 100 015 ²)	243 183
Befestigungsschrauben für Druckfühler	9	3	-	955 140
/erbindungsschlauch Druckfühler – Ansaugrohr	10	1	-	684 191 (365 mm lang)
Drosselklappenschalter	11	1	0 280 120 012 ⁴)	241 722
Befestigungsschrauben dazu	12	2	_	950 003
¹) Ersatz: 0 231 163 021 ²) Für Motor B 20 F 0 280 100 035 ³) Für Motor B 30 F 0 280 100 035 ⁴) Ersatz: 0 280 120 026 ⁵)		8 9) Für Motor B 30 F mit autom) Für Motor B 20 F mit autom) Für Motor B 20 F und B 30) Für USA-Automatik	atischem Getriebe

⁵) Obere Wasserablauflöcher mit Klebeband verschließen
 ⁶) Für Rechtslenker 0 280 190 004 (688 684)

¹¹) Für USA-Handschaltung

¹²) Kalifornien-Automatik

142/144 Grand	Volvo-Ersatzteilnummer	Bosch-Bestellnummer Volvo	164 E	F
0 280 000 034	243 315	0 280 001 009	243 126	
-		016 017		
-	-	-	-	
0 280 190 006	688 693	0 280 190 005 ⁶)	688 622	
	-	` —	-	
-	, - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	<u> </u>	
	19 7 1			
←	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-		-	-	
←	-	-	-	
	-	-		
-	-	-		
-	_			
0 231 163 021	243 314	0 231 301 010	243 131	
0 231 163 033 ⁸)	-	-	and the second	-
	-	-	-	
		0 280 100 054 ¹²) 0 280 100 059 ¹⁰) 0 280 100 066 ¹¹)		
	4 243 316 ⁹)	→ ³)	-	
0 280 100 054 ⁸)	460 8668)	0 280 100 053 ⁷) -	460 8357)	
- 1.5.	.	-	684 191 (365 mm lang)	
0 280 120 026 ⁵)	243 366	oder	-	
-	-	0 280 120 037, 039	-	
lotor DIN PS	SAE PS Verdichtung			
20 F 124	135 10,5 : 1			
20 F 115 30 F 160	125 8,7 : 1 175 10,0 : 1			
30 F 145	160 8,7 : 1			

Benennung	Pos.	Anzahl pro Fahrzeug	Bosch-Bestellnummer 142/144 Grand	Volvo-Ersatzteilnummer Luxe 7.71
Temperaturfühler I (Ansaugluft)	13	1	0 280 130 006	241 810
Temperaturfühler II (Kühlflüssigkeit)	14	1	0 280 130 014	241 726
Kupferdichtring dazu	15	1	-	957 173
Zusatzluftschieber	16	1	0 280 140 013	241 853
Dichtung dazu	17	1	-	419 894
Befestigungsschrauben für Zusatzluftschieber	18	2	а — ,	956 5 <mark>54</mark>
Einspritzventil	19	4	0 280 150 003 ²)	241 720
Gummiring für Einspritzventil	20	4	1 280 206 702	-
Gummidichtring für Einspritzventil	21	4	1 280 206 703	-
Halteplatte für Einspritzventile	22	4	-	419 783
Kraftstoffpumpe	23	1	0 580 464 004	243 213
Gummipuffer zur Befestigung der Pumpe	24	2	-	683 593
Steckergehäuse allein für Kraftstoffpumpe	25	1	1 284 485 009	
Gummikappe für Steckergehäuse	26	1	1 280 703 005	
Kabelbaum für Kraftstoffpumpe	27	1	1 284 460 005	688 342
Kraftstoffilter	28	1	0 450 903 003	243 214
Druckregler	29	1	0 280 160 001	241 721
Startventil	30	. 1	0 280 170 010	241 811
Dichtung dazu	31	1	-	419 831
Befestigungsschrauben für Startventil	32	2		956 540
Kabelbaum für Startventil	33	1	1 284 460 002	683 401
Kaltstart- und Pumpenrelais	34	2	0 332 003 021	241 812
Hauptrelais	35	1	0 332 003 025	243 028

ab 7.72 Einstellwert 2,2 ± 0,1 kp/cm²
 2) Ersatz 0 280 150 015
 3) ab 5.74, elektrisch beheizt

Bosch-Bestellnummer 142/144 Grand	Volvo-Ersatzteilnummer Luxe ab 8.71	Bosch-Bestellnummer Volvo 16	Volvo-Ersatzteilnummer 4 E	Pos
-	-	-	-	13
←	-		-	14
-	-	-		15
←	-	0 280 140 031 ab 5.73 0 280 140 021 0 280 140 201 ³)	243 277	16
		-		17
-		-	-	18
~ ²)	-	²) 0 280 150 015 0 280 150 024	-	19
-				20
-		-		21
-	-	- 1		22
0 580 464 007	461 235	-		23
-	-		-	24
-		-	-	25
-		-	-	26
-	-	-	-	27
-	-		-	28
0 280 160 003	243 129	0 280 160 009 ¹)	461 395 ¹)	29
-		0 280 170 019	243 363	30
-		-	-	31
-		-	-	32
-	-	-	-	33
-		-	-	34
-	-		-	35

