



**MONTERINGSANVISNING**  
för extra solskydd i Volvo 140-serien och 164  
Detaljnummer 282938-0

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
for extra sun visor in Volvo 140-series and 164  
Part number 282938-0

**EINBAUANWEISUNG**  
für das Volvo extra Sonnenblende in serie 140 und  
164  
Ersatzteil-Nr. 282938-0

**NOTICE MONTAGE**  
pour pare-soleil supplémentaire Volvo – 164 et  
serie 140  
Pièce de référence 282938-0

## **MONTERINGSANVISNING**

**för extra solskydd i Volvo 140-serien och 164  
Detaljnummer 282938-0**

Tag av den gröna skyddsfilmen från tejpén, se bokstav A.

Anbringa solskyddet rakt bakom backspegeln (enligt bild) och tryck fast mot vindrutan.

OBS! Rutan måste vara fri från fett och damm.

## **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**for extra sun visor in Volvo 140-series and 164  
Part number 282938-0**

Take off the green protective film from the tape (A).

Fix the sun visor directly behind the rearview mirror (see picture) and press firmly onto the windscreen.

NOTE! The windscreen must be free from grease and dust.

## **EINBAUEANWEISUNG**

**für das Volvo extra Sonnenblende in serie 140 und 164**

**Ersatzteil-Nr. 282938-0**

Den grünen Schutzfilm vom Klebestreifen entfernen (A).

Den Sonnenblende direkt hinter dem Rückspiegel anbringen (siehe Abb.) und gegen die Windschutzscheibe drücken.

WICHTIG! Die Scheibe muss frei von Fett und Staub sein.

## **NOTICE DE MONTAGE**

**pour pare-soleil supplémentaire Volvo – 164 et serie 140**

**Pièce de référence 282938-0**

Enlever le film protecteur vert de la bande adhésive, voir lettre A.

Appliquer le pare-soleil derrière le rétroviseur (selon la figure) et le presser contre le pare-brise.

REMARQUE: Le pare-brise doit être débarrassé de toute poussière ou graisse.