

Monteringsanvisning för bakre nackstöd till Volvo 164

Plastbussningarna för stålrören till nackstödet monteras i svetsade konsoler (se vid 2 på bilden) i ryggstödet. Konsolerna finns i ryggstödet redan vid leverans från fabriken. För montering av nackstöd är det enklast att först lyfta ut ryggstödet ur vagnen.

Hål i klädseln för nackstödet göres med hjälp av den medsända mallen. Mallen (4) placeras så som bilden visar **med triangeln pekande framåt i bilens riktning**. Hålmarkeringarna på mallen överföres med hjälp av penna till ryggstödet varefter de två hålen uppklippes med sax. Stick ned de två plastbussningarna så att de "knäpps" fast i konsolens hål (se 2 på bild). Montera konsolerna 1 och 5 med träskruvarna såsom bilden visar. Stick ner de långa stålrören i plastbussningarna och vrid rören så att de griper om konsolerna 1 resp. 5 så som visas vid 5 på bilden. Lyft upp klädseln kring kragen på plastbussningen med lämpligt avrundat verktyg. Montera brickan och den tunna plastmuttern på bussningen och drag åt så att klädseln fixeras vid bussningen (se 3 på bilden).

Återmontera ryggstödet, träd på de breda plastmuttrarna och konorna på nackstödsbenen och sätt i nackstödet (se vid 5 på bild). Justera nackstödet till lämplig höjd och drag åt överfallsmuttrarna varefter stödet sitter stadigt på plats.

