



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	LACKSKYDD	PRODUKT	P
		GRUPP	13
DATUM	December 1968	NR	1

Makulera tidigare VM produkt P grupp 13 nr 1 av juni 1966.

Nytt lackskydd

Vi kommer att införa ett nytt lackskydd, som bland annat är mycket lättare att tvätta bort än det gamla. Det igenkännes lätt genom att vagnen verkar vara "vitpudrad". Vagnarna har lackskyddet pålagt endast till de horisontella prydnadslisterna. Motorrummet är ej heller sprutat med lackskydd. Detta lackskydd är ett transportskydd och ej avsedd för långtidslagring.

I VM P grupp 05 nr 1 av mars 1965 redogöres för rostskyddsbehandling av lagervagnar, vilka rekommendationer måste följas vid uppställning av lagervagnarna.

Borttagning av lackskyddet

1. Spola av vagnen noga, helst med varmt vatten. Använd ej hård vattenstråle, när eventuella fasta partiklar då kan repa lacken.

Används högtrycksanläggning skall munstycket ställas in för dimsprutning.

2. Tvätta noga av vagnen med en ren svamp. Som tvättvätska användes ett vanligt allrengöringsmedel med ett ph-värde av minst 7,5 och varmt vatten ca 35-40° C. Koncentration: 0,1 liter rengöringsmedel på 10 liter vatten.

Börja med taket och gå nedåt. Tvätta flödigt. Var noga med att inga ytor hopas över.

3. Spola av vagnen noga, helst med varmt vatten och högtryck.
4. Skinna vagnen som vanligt.
5. När vagnen är torr kan eventuella rester lätt borttagas medelst avtorkning med polertrassel. Beroende på transportförhållanden kan lackytan på något ställe verka "sandig" när vagnen är färdig. Tvätta då försiktigt på dessa ställen med en 3 % lösning av oxalsyra och partiklarna går bort. Spola noggrant med rikligt med vatten efteråt och skinna i vanlig ordning.