



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.

CYLINDERLOCK

B 20 , B 30

DATUM

November 1971

PRODUKT

P

GRUPP

21

NR

25

### Nya anvisningar för montering av cylinderlock.

För 1972-års vagnmodeller gäller nya anvisningar för montering av cylinderlock. Dessa anvisningar skall tillämpas även för tidigare vagnar och innebär följande:

- A. Cylinderlockspackningen skall läggas med märkningen "TOP" uppåt, vilket innebär, att den breda skoningskanten kommer uppåt.
- B. Cylinderlocksskruvarna skall dras i 3 etapper och i samma ordningsföljd som tidigare.

Skruvarnas gängor skall anoljas före monteringen.

1. Dra skruvarna till 4,0 kpm.
2. Dra skruvarna till 8,0 kpm.
3. Justera ventilspelen till följande mått, vilka är 0,05 mm större än de slutgiltiga:

B 20 A, B 20 E B 20 F	0,45 - 0,50 mm
B 20 B, B 20 D B 30 A, B 30 E B 30 F	0,55 - 0,60 mm

4. Varmkör motorn genom att vägköra eller dynamometerköra vagnen i 10 min.
5. Efterdra cylinderlocksskruvarna till 9,0 kpm. Använd nyckel 9992898.
6. Kontrollera och ev. justera ventilspelen till det slutgiltiga värdet:

B 20 A, B 20 E B 20 F	0,40 - 0,45 mm
B 20 B, B 20 D B 30 A, B 30 E B 30 F	0,50 - 0,55 mm