



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
PARKERINGS- BROMS	P
140-serien	GRUPP 55
DATUM Januari 1970	NR 7

Makulera tidigare VM produkt P grupp 55 nr 7 av november 1969. Blad 1 av 2 (ändringar markerade med - i vänstra marginalen).

Ombyggnadsåtgärder parkeringsbroms 140-serien.

Från och med 1970 års modeller har 140-serien utrustats med parkeringsbroms av samma utförande som för 164. Ändringen innebär större effekt på parkeringsbromsen.

Vid eventuella klagomål på äldre vagnar skall i första hand justering av parkeringsbromsen ske. Önskemål har dessutom framkommit om anvisningar på minsta möjliga ombyggnad på tidigare vagnar för att erhålla en effekt som motsvarar den på 1970 års modell. Vi har därför här gjort en sammanställning av lämpliga ombyggnadsåtgärder. Här nedan anges åtgärder som skall utföras vid samtliga ombyggnader. Omfattningen av övriga åtgärder är beroende av chassinummer.

1. I samband med byte av hävarmarna skall följande utföras. Observera att hävarmarna skall monteras enligt verkstadshandboken oavsett märkning.
 - a. Putsa av de 6 glidklackarna på skölden och bestryk dem med värmebeständigt, för detta ändamål avsett grafitfett.
 - b. Kontrollera bromsbackarnas belägg. Oljiga och mycket slitna belägg utbytes mot nya backar komplett.
 - c. Sker ej bromsbacksbyte skall backarna vid monteringen skifta platser, dvs den back som suttit bakåt (sekundärback) placeras framåt (primärback) och vice versa. Detta för att få ny anliggningsyta för hävarmen i bromsbackens liv.
2. Borra nytt hål, $\varnothing 8,2$ mm, i bromsspakens hävarm med centrum 10 mm ovanför centrum av det befintliga hålet. Montera dragstången i det nya hålet.
3. Efter montering av vajern vid skölden kontrollera att skyddsbälgarna är rätt monterade i sina spår. Kontrollen sker genom att dra bälgen i vajerns längdriktning.
4. Justera parkeringsbromsen enligt anvisningar i verkstadshandboken (sid 39), dvs hjulbromsarna först med vajern fränkopplad och därefter vajern.

Ombyggnad 1

Gäller följande vagnar:

142	chassinummer	1 - 52899
144	-"-	1 - 89799
145	-"-	1 - 9199

Åtgärder:

1. Byt till dragstång med block enligt VM P grupp 55 nr 4 för de som inte tidigare ombyggts.
2. Byt hävarmar i bromssköldarna.
3. Borra nytt hål i bromsspakens hävarm.
4. Byt vajer till utförande med bälg tätning samt retur fjädrarna vid sköldarna.
5. Justera parkeringsbromsen enligt verkstadshandbok.

- Följande material åtgår (rekvireras satsvis från vår Reservdelsavdelning):

<u>Benämning</u>	<u>Antal per sats</u>	<u>Detaljnummer</u>	<u>Satsnummer</u>	<u>Antal per vagn</u>
Hållare	1	680909	- 273207	1
Block	1	680907		
Distanshylsa	1	680908		
- Skruv	1	955525		
Mutter	1	950353		
Bricka	1	960141		
Dragstång	1	680912	- 273206	1
Fjäder	2	686336		
Hävarm	1	686653		
- Hävarm	1	686654		
Vajer komplett	1	679472		

Ombyggnad II

Gäller följande vagnar:

142	chassinummer	52900 - 112399
144	-"-	89800 - 138699
145	-"-	9200 - 30899

Åtgärder:

1. Byt hävarmar i bromssköldarna.
2. Borra nytt hål i bromsspakens hävarm.
3. Byt vajer till utförande med bälgtätning om sådan ej är monterad. Byt returfjädrarna vid sköldarna.
4. Justera parkeringsbromsen enligt verkstadshandbok.

- Följande material åtgår (rekvireras satsvis från vår Reservdelsavdelning):

<u>Benämning</u>	<u>Antal per sats</u>	<u>Detaljnummer</u>	<u>Satsnummer</u>	<u>Antal per vagn</u>
Vajer komplett	1	679472	- 273206	1
Fjäder	2	686336		
Hävarm	1	686653		
Hävarm	1	686654		