



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	KAROSSERI 140	PRODUKT	P
		GRUPP	80
DATUM	Oktober 1969	NR	23

Blad 1 av 2

Operationsnummer: 80425

Hjulhus och sidobalk främre, höger, skarvning av sidobalk, de-mo av erf. standarddetaljer i motorrum och sittrum.

Följande tempo ingår: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18-22,
24-26, 30, 31, 33, 37-40, 41, 43, 44.

Operationsnummer: 80427

Hjulhus och sidobalk främre, vänster, skarvning av sidobalk, de-mo av erf. standarddet. i motorrum och sittrum.

Följande tempo ingår: 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13-15, 17, 19-24,
27-30, 32, 34-40, 42-44.

Operationsnummer: 80429

Hjulhus och sidobalkar främre, vänster och höger, skarvning av sidobalkar, de-mo av erf. standarddetaljer i motorrum och sittrum.

Följande tempo ingår: 1-4, 5-40, 41-44.

Arbetsbeskrivning

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
1	Demont panel under instrumentbräda	Krysspårmejsel
2	Demont handskfacklåda	L 7/16 " 1/2
3	Demont gaspedal	
4	Demont mattor från främre sittrum	
5	Demont varmluftskanal från tunnel	Krysspårmejsel
6	Demont varmluftskanal från mellanbräda och främre golv höger och vänster sida	

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
7	Demont konsol för gaspedal från golv	Krysspårmejsel
8	Demont gaffel för tryckstång bromspedal	Tång
9	Vik fram isoleringsmatta från mellanbräda höger sida	
10	Vik fram isoleringsmatta från mellanbräda, vänster sida	
11	Demont huvgångjärn från höger hjulhus	Mutterdragare S 1/2
12	Demont huvgångjärn från vänster hjulhus	Mutterdragare S 1/2
13	Demont bakre bromsrör från bromsförstärkare	PU 7/16
14	Demont 6-grensförskruvning från sidobalk, kretsvarnare kabel från bromsförstärkare med konsol från mellanbräda och vänster hjulhus	Krysspårmejsel Mutterdragare S 1/2
15	Demont klammor för huvlåswire och kopplingswire	Krysspårmejsel
16	Demont elledningar med hållare från höger hjulhus, placera på mellanbräda	Mutterdragare S 1/2
17	Demont elledningar med hållare från vänster hjulhus, placera på mellanbräda	Mutterdragare S 1/2
18	Demont elledning, slang från vindrutespolare, spolare med konsol från mellanbräda	Krysspårmejsel
19	Demont hastighetsmätarkabel från höger sidobalk	PU 7
20	Släpp ned avgasrör från främre gummiupphängning	
21	Demont bränslerör och bromsrör från vänster sidobalk och golv, bränslerör från tank och bromsrör från bromsventil	PU 7/16, 7, 15
22	Montera bromsrör till bromsventiler, bränslerör till tank, bromsrör och bränslerör till golv och vänster sidobalk	PU 7/16, 7, 15
23	Montera avgasrör till främre gummiupphängning	
24	Montera hastighetsmätarkabel till höger sidobalk	PU 7
25	Montera konsol, vindrutespolare på mellanbräda, koppla slang och elledning	Krysspårmejsel
26	Montera elledningar med hållare på höger hjulhus	Mutterdragare S 1/2
27	Montera elledningar med hållare på vänster hjulhus	Mutterdragare S 1/2
28	Montera kopplingswire och huvlåswire på vänster hjulhus	Krysspårmejsel
29	Montera bromsförstärkare och konsol till vänster hjulhus och mellanbräda, kretsvarnarekabel till bromsförstärkare och 6-grensförskruvning till sidobalk	Mutterdragare S 1/2 Krysspårmejsel
30	Montera bakre bromsrör i bromsförstärkare	PU 7/16

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
31	Montera huvgångjärn på höger hjulhus	Mutterdragare S 1/2
32	Montera huvgångjärn på vänster hjulhus	Mutterdragare S 1/2
33	Montera isoleringsmatta på mellanbräda, höger sida	
34	Montera isoleringsmatta på mellanbräda vänster sida	
35	Montera gaffel för tryckstång till bromspedal	Tång
36	Montera konsol för gaspedal i golv	Krysspårmejsel
37	Montera varmluftskanal, mellanbräda och främre golv, höger sida	
38	Montera varmluftskanal, mellanbräda och främre golv, vänster sida	
39	Montera varmluftskanal på tunnel	Krysspårmejsel
40	Montera mattor i främre sitttrum	Krysspårmejsel
41	Montera handsfacklåda	L 7/16, 1/2
42	Montera panel under instrumentbräda	Krysspårmejsel
43	Montera gaspedal	
44	Montera dräneringsrör till värmeelement	