

**VOLVO**

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
PARKERINGS- BROMS	P
144	GRUPP 55
DATUM	NR
Maj 1967	2

Makulera tidigare VM produkt P grupp 55 nr 2 av mars 1967.

Ändrad vajer för parkeringsbroms, 144.

I samband med borttagande av balk under bakre sitsresare har nytt främre fäste för vajer till parkeringsbroms införts och vajern ändrats. I vår produktion är ändringen införd från och med chassinummer 5850.

Endast det senare utförandet (detaljnummer 679472) av vajrar kommer att föras som reservdel. Vid byte av vajer på vagnar med lägre chassinummer än 5850 måste därför följande åtgärder vidtagas.

1. Demontera vajern och dragstången enligt anvisningar i verkstadshandboken.
2. Demontera balken under bakre sitsresaren. Återmontera balkens fästskruvar i kassen liksom fästskruvarna för klämmorna.
3. Flytta över dragbygeln till den nya dragstången med gänglängden 150 mm och vajern.
4. Märk upp konsolernas läge på golvpartiet med utgångspunkt från centrum av bärarmarnas fästbultar, se bild. Rengör från underredsmassa på de aktuella ställena. Placera konsolerna på plats enligt bild och fäst dem med elsvets.
5. Borra ett hål med diametern 4,3 mm 73 mm från centrum av bulten och i höjddled så placerat att konsolen kommer cirka 2 mm från bärarmens nedre förstärkningskant. Använd konsolen som mall och borra hål för den bakre fästskruven. Upprepa förfarandet på den andra sidan. Skruva fast konsolerna.
6. Borra hål i torsionslådor för infästning av fjädrar. Hålen skall ha diametern 4 mm och placeras cirka 8 mm från yttre kanten och mitt under främre skruven på tidigare demonterad konsol för vajerupphängning.
7. Justera samt montera vajer och övriga detaljer enligt anvisningar i verkstadshandboken. Komplettera underredsmassan.

Följande detaljer erfordras för ombyggnaden.

<u>Benämning</u>	<u>Detaljnummer</u>	<u>Antal per vagn</u>
Dragstång	678373	1
Konsol	679470	2
Vajer komplett	679472	1
Konsol	679473	2
Fjäder	679479	2
Skruv	190665	4