

## 164 INSPRUTNING

Volvo nr	Beskrivning	Bosch nr	VDO nr
243214	<b>Bränslefilter.</b> Huvudfilter. <i>0 450 903 003 har utgått... Går att ersätta med 0 450 905 030</i>	0 450 903 003	
688593	<b>Bränslefilter.</b> I tank	???	
461235	<b>Bränslepump.</b> Ers av 460900	0 580 464 007	
460900	<b>Bränslepump</b>	0 580 464 007	
243129	<b>Bränsletrycksregulator</b> (9.71-11.72)	0 280 160 003	
461395	<b>Bränsletrycksregulator.</b> (12.72-8.75) Ers av 243129	0 280 160 009	
243366	<b>Gasspjällkontakt</b> (9.71-1.73) (4 skruvar) Ers av 461560	0 280 120 026	
461560	<b>Gasspjällkontakt</b> (2.73-8.75) (Inga synliga skruvar)	0 280 120 039	
	<b>Gasspjällkontakt</b> (2.73-7.73) B30F	0 280 120 037	
943685	<b>Hylisolator</b> 2 polig	???	
943693	<b>Gummikåpa</b> till isolator 943685 (2 polig)	1 280 703 012	
945782	<b>Hylisolator</b> 3 polig	1 284 485 010	
945783	<b>Gummikåpa</b> till isolator 945782 (3 polig)	1 280 703 015	
943687	<b>Hylisolator</b> 4 polig	???	
943695	<b>Gummikåpa</b> till isolator 943687 (4 polig)	1 280 703 014	
243022	<b>Impulskontakter</b> till fördelare 243131	1 230 090 005	
243804	<b>Impulskontakter</b> till fördelare 461526, 461527, 461567	1 230 090 011	
243023	<b>Packning</b> till impulskontakter för 243022, 243804	1 231 006 001	
241720	<b>Insprutningsventil</b> (9.71-1.73) 12.5 / 8 mm. Ers av 461674	0 280 150 003	
462645	<b>Insprutningsventil</b> (2.73-5.73) 13.5 / 8 mm. Ers av 461674	0 280 150 015	
461585	<b>Insprutningsventil</b> (6.73-8.75) 13.5 / 9.4 mm. Ers av 461674	0 280 150 024	
461674	<b>Insprutningsventil</b> 13.5 / 9.4 mm.	0 280 150 036	
688622	<b>Kabelmatta</b> 72-73 VST	0 280 190 005	
688684	<b>Kabelmatta</b> 72-73 HST	0 280 190 004	
1215046	<b>Kabelmatta</b> 74 VST		
1215047	<b>Kabelmatta</b> 74 HST		
1215279	<b>Kabelmatta</b> 75		
688342	<b>Kabelmatta bränslepump</b> 72	1 284 460 005	
1214301	<b>Kabelmatta bränslepump</b> 73		
1215055	<b>Kabelmatta bränslepump</b> 74-75		
243363	<b>Kallstartventil.</b> Ers av 461629	0 280 170 019	
461629	<b>Kallstartventil</b>	0 280 170 019	
243028	<b>Relä (huvud)</b>	0 332 003 025	
241812	<b>Relä (bränslepump)</b>	0 332 003 021	
243126	<b>Styrenhet (ECU)</b> B30E/F (9.71-7.74) <i>(exkl B30F 5.73-7.74 BW35 CAL)</i>	0 280 001 009	
5001282	<b>Styrenhet (ECU)</b> bytesenhet för 243126 (CU27X)	0 280 001 009	
462568	<b>Styrenhet (ECU)</b> B30F (5.73-7.74) BW35 CAL (CU28X)	0 280 001 016	
461503	<b>Styrenhet (ECU)</b> B30F (8.74-8.75) <i>exkl Japan (5461503)</i>	0 280 001 017	
241810	<b>Temperaturgivare</b> för luft	0 280 130 006	
241726	<b>Temperaturgivare</b> för vatten	0 280 130 014	
243130	<b>Termodgivare</b>		36/2/13
243277	<b>Tillsatsluftslid</b> (9.71-7.73) Ers av 461559	0 280 140 021	
461559	<b>Tillsatsluftslid</b> (8.73-7.74)	0 280 140 031	
461627	<b>Tillsatsluftslid</b> (8.74-8.75) Elektrisk	0 280 140 201	
243183	<b>Tryckgivare</b> B30E (9.71-7.74)	0 280 100 015	
243316	<b>Tryckgivare</b> B30F URA (9.71-7.74)	0 280 100 035	
460835	<b>Tryckgivare</b> B30F MRA (9.71-4.73)	0 280 100 053	
460835	<b>Tryckgivare</b> B30F MRA (5.73-7.74) exkl CAL	0 280 100 053	
462567	<b>Tryckgivare</b> B30F MRA (5.73-7.74) CAL	0 280 100 056	
243316	<b>Tryckgivare</b> (8.74-8.75) BW35 Japan	0 280 100 035	
461583	<b>Tryckgivare</b> (8.74-8.75) BW35 USA CAN	0 280 100 059	
461666	<b>Tryckgivare</b> (8.74-8.75) M410	0 280 100 066	

## 164 TÄNDNING

Volvo nr	Beskrivning	Bosch nr	VDO nr
241532	<b>Fördelare B30A</b> (8.68-10.73). (Gjutjärnshus) Ers av 461660	0 231 142 001	
	<b>Fördelare B30A</b> (11.73-8.74).	0 231 308 005	
461660	<b>Fördelare B30A</b> (Aluminiumhus)	0 231 305 058	
243131	<b>Fördelare B30E</b> (9.71-7.73). Ers av 461526	0 231 301 010	
243131	<b>Fördelare B30F</b> (9.71-5.73). Ers av 461527	0 231 301 010	
461526	<b>Fördelare B30E</b> (8.73-7.74)	0 231 302 010	
461527	<b>Fördelare B30F</b> (6.73-7.74)	0 231 301 014	
461567	<b>Fördelare B30F</b> (8.74-8.75) Brytarlös	0 237 300 001	
461582	<b>Styrenhet</b> till fördelare 461567	0 227 100 006	
241652	<b>Brytarspetsar</b> till fördelare 241532, 461660	1 237 013 062	
243655	<b>Brytarspetsar</b> till fördelare 243131, 461527	1 237 013 075	
243801	<b>Brytarspetsar</b> till fördelare 461526	1 237 013 112	
241669	<b>Fördelarlock</b> till fördelare 241532	1 235 522 051	
241669	<b>Fördelarlock</b> till fördelare 241532	1 235 522 147	
243803	<b>Fördelarlock</b> till övriga fördelare. Ers av 243658	1 235 522 195	
243658	<b>Fördelarlock</b> till övriga fördelare	1 235 522 053	
241612	<b>Förkopplingsmotstånd</b> 052790-132566	1 224 509 058	
462765	<b>Förkopplingsmotstånd</b> 132567-153179	0 227 900 002	
461696	<b>Hållfjäder</b> till fördelare 243131, 461526, 461527	1 231 251 016	
241659	<b>Hållfjädersats</b> till fördelare 241532, 461660	1 237 011 007	
241650	<b>Kondensator</b> till fördelare 241532	1 237 330 140	
243802	<b>Kondensator</b> till fördelare 461660, 461526	1 237 330 274	
243656	<b>Kondensator</b> till fördelare 243131	1 237 330 221	
243805	<b>Kondensator</b> till fördelare 461527	1 237 330 273	
243761	<b>Kondensspärr</b> till fördelare 241532	1 230 500 094	
243762	<b>Kondensspärr</b> till övriga fördelare	1 230 500 095	
241671	<b>Reparationssats</b> till fördelare 241532	1 237 010 007	
273521	<b>Reparationssats</b> till fördelare 461660, 243131, 461526, 461527	1 237 010 012	
240305	<b>Rotor</b> till fördelare 241532. Ers av 243903	1 234 332 074	
243903	<b>Rotor</b> till fördelare 241532	1 234 332 215	
243657	<b>Rotor</b> till övriga fördelare	1 234 332 173	
241715	<b>Skruv</b> till impulskontakter	1 233 410 010	
243928	<b>Skruv</b> till vacuumregulator	1 233 410 009	
241086	<b>Tändspole</b> (8.68-7.74)	0 221 102 051	
462764	<b>Tändspole</b> (8.74-8.75)	0 221 122 002	
462764	<b>Tändspole</b> (8.74-8.75)	0 221 122 004	
462764	<b>Tändspole</b> (8.74-8.75)	0 221 122 006	
	<b>Tändstift</b> Bosch W175T35	0 241 235 026	
	<b>Tändstift</b> Bosch W200T35	0 241 240 005	
241670	<b>Vacuumregulator</b> till fördelare 241532	1 237 121 869	
243984	<b>Vacuumregulator</b> till fördelare 461660	1 237 121 969	
243659	<b>Vacuumregulator</b> till fördelare 243131	1 237 121 437	
243806	<b>Vacuumregulator</b> till fördelare 461527	1 237 121 589	
243982	<b>Vacuumregulator</b> till fördelare 461567	1 237 121 653	

## 164 BELYSNING

Volvo nr	Beskrivning	Bosch nr	VDO nr
1214950	<b>Blinkerslykta</b> höger (8.68-7.73), exkl USA CAN. Ers av 1215535	0 311 363 002	
1215535	<b>Blinkerslykta</b> höger (8.73-7.74), exkl USA CAN.	0 311 363 008	
1214943	<b>Blinkerslykta</b> höger (8.68-7.73), USA CAN. Ers av 1215533	0 311 363 004	
1215533	<b>Blinkerslykta</b> höger (8.73-8.75), USA CAN.	0 311 363 006	
1214949	<b>Blinkerslykta</b> vänster (8.68-7.73), exkl USA CAN. Ers av 1215534	0 311 363 001	
1215534	<b>Blinkerslykta</b> vänster (8.73-7.74), exkl USA CAN.	0 311 363 007	
1214942	<b>Blinkerslykta</b> vänster (8.68-7.73), USA CAN. Ers av 1215532	0 311 363 003	
1215532	<b>Blinkerslykta</b> vänster (8.73-8.75), USA CAN.	0 311 363 005	
681801	<b>Blinkersglas</b> höger. Ers av 1212731	9 311 240 108	
1212731	<b>Blinkersglas</b> höger.	9 311 240 108	
681803	<b>Blinkersglas</b> höger, USA CAN.	3 315 630 003	
681803	<b>Blinkersglas</b> höger, USA CAN.	9 311 240 110	
681805	<b>Blinkersglas</b> vänster, ITALY	9 311 240 112	
681800	<b>Blinkersglas</b> vänster. Ers av 1212730	9 311 240 107	
1212730	<b>Blinkersglas</b> vänster.	9 311 240 107	
681802	<b>Blinkersglas</b> vänster, USA CAN.	3 315 630 002	
681802	<b>Blinkersglas</b> vänster, USA CAN.	9 311 240 109	
681804	<b>Blinkersglas</b> vänster, ITALY	9 311 240 111	
681797	<b>Tätning till blinkersglas</b> höger	3 311 015 001	
681797	<b>Tätning till blinkersglas</b> höger	9 311 240 118	
681796	<b>Tätning till blinkersglas</b> vänster	3 311 015 000	
681796	<b>Tätning till blinkersglas</b> vänster	9 311 240 117	
241645	<b>Strålkastarinsats</b> för vänstertrafik, (8.68-7.71)	0 301 813 501	
240518	<b>Strålkastarinsats</b> för vänstertrafik, JAPAN	0 301 600 507	
240518	<b>Strålkastarinsats</b> för vänstertrafik, JAPAN	9 300 241 008	
	<b>Strålkastarinsats</b> för vänstertrafik, halogen H4, 165 mm, (8.72-7.73)	0 301 600 606	
1212851	<b>Strålkastarinsats</b> för vänstertrafik, 165 mm, (8.72-7.73)	0 301 600 608	
1212962	Dito utan glödlampa	0 301 600 607	
1212282	<b>Strålkastarinsats</b> för vänstertrafik, (8.73-7.74). Utan lampa.	0 301 813 601	
	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, (8.68-7.71)	9 300 241 047	
241646	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, (8.68-7.72)	0 301 813 001	
	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, (8.68-7.72) Frankrike	0 301 813 003	
	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, halogen H4, 165 mm. (8.72-7.73)	0 301 600 107	
1212742	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, halogen H4, 165 mm. (8.72-7.73)	0 301 600 109	
1212963	Dito utan glödlampa	0 301 600 108	
	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, halogen H4, 180 mm. (8.73-7.74)	0 301 813 103	
1214478	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, halogen H4, 180 mm. (8.73-7.74)	0 301 813 100	
1215281	Dito utan glödlampa	0 301 813 101	
1214206	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, Sealed beam, -113291. Ers av 661890.	???	
661890	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, Sealed beam, 113292-153179. Ers av 1234903.	???	
1234903	<b>Strålkastarinsats</b> för högertrafik, Sealed beam, 113292-153179.	???	
277730	<b>Glödlampa</b> P45T, 40/45W	1 907 505 010	
277752	<b>Glödlampa</b> H4, 60/55W, vit.	1 907 505 110	
277753	<b>Glödlampa</b> H4, 60/55W, gul.	???	