

P245, RPS TA RADAR
 Arsmođell 1988
 S-2756

Elsystem

Ljusövervakning

Följande funktioner är övervakade med strömdifferensrelä och strömmarna "vägda" mot varandra:

Helljus V - Helljus H
 Halvljus V - Halvljus H
 Park- och bakljus V - Park- och bakljus H
 Bromsljus V - Bromsljus H
 sidoljus V - sidoljus H
 Stadsljus V - Stadsljus H

Kontrollampa i kombinationssystemet.

Om en av två kretsar faller ut (t ex en lampa går sönder) markeras detta med att belysningskontrollampa tänds.

OBS! Om båda kretsarna faller ut, markeras detta ej.

Kartläsningsslampa

Monterad på instrumentbrädan, tänds med strömställare på lamphållarens överkant.

Kontrollampa i kombinationssystemet. Om en av två kretsar faller ut (t ex en lampa går sönder) markeras detta med att belysningskontrollampa tänds. OBS! Om båda kretsarna faller ut, markeras detta ej.

Helljus V - Helljus H
 Halvljus V - Halvljus H
 Park- och bakljus V - Park- och bakljus H
 Bromsljus V - Bromsljus H
 sidoljus V - sidoljus H
 Stadsljus V - Stadsljus H

Arsmođell 1988

Arsmođell 1988 S-2756

S-2756

Arsmođell 1988

Arsmođell 1988 S-2756

S-2756

Strömställare

För extrautrustning placerad på reglagepanel framför växelförare, har följande reglage och kontrolllampor:

Strömställare för radio med k-lampa för läge "TILL 2" (radio direktkopplad).
Avstängning stadsljus.
Strömställare för el-uppvärmd bakruta och varningsblinkers samt k-lampa för bältesvarnare.

För innerbelysning, på kåpa till vänster framför ratten.

Extra säkringar

Placerade enligt följande:

El-box:

Säkringar för radio, taksökare, rotljus, drag mm.

På V hjulhus:

Säkring för Volvo 091-värmare.

Relä för extrautrustning

El-box:

Relä radio, radiolarm 1, 2, 3 och 4, 2 st strömdiff-relä för helljus, nummerplåtsbelysning, rotljusmotor och lampa.

Under instrumentbräda på vänster sida:

Standard strömdiff-relä för halvljus, bromsljus, parkljus, bakljus och stadsljus.

Radiokontakt

På reglagepanel, Bryter strömmen till radio i läge " från ". I läge "Till 1 " får radio ström när tändningsnyckel är tillslagen och i läge " Till 2 " tänds kontrollampan och radion får ström direkt från batteriet.

Hållare för mikrofon

På handbromsspaken.

Radioavstörning

Utöver vagnens primäravstörning är följande detaljer avstörda:

Tändspole, vindrutetorkare, strålkastartorkare, spolarmotor, värmefläkt, tändsystem.

Motorhuven är förbunden med karossen medelst jordflätor.

S-2756

<u>Eluppvärmda framstolar</u>	Båda framstolarna är eluppvärmda i rygg och dyna av termostatreglerade värmeelement. Termostaten bryter och sluter strömmen automatiskt vid + 26 respektive + 14 grader C.
<u>Batteri</u>	85 ampere-timmar.
<u>Generator</u>	80 ampere.
<u>Stadsljus</u>	Kan kopplas bort med strömställare.
<u>Taklampa</u>	2 x 10 W, strömställare på kåpa till vänster framför ratten.
<u>Motor- och kupévärmare</u>	Volvo 091 monterad vid H hjulhus. Tidur är placerat på instrumentbrädan
<u>Extra utrustning</u>	
<u>Stötdämpare</u>	Av HD-sättning.
<u>Bakfjädrar</u>	Förstärkta.
<u>Fjäderben</u>	Med ventilerade bromsskivor och HD-fjädrar.
<u>Kardanaxel</u>	Förstärkt (1310).
<u>Däck</u>	Michelin 185 SR 14 monterade på 5,5" fälgar.
<u>Förstärkt klädsel</u>	Plysch och vävburen plast på stolar och Plysch på baksäte.
<u>Förhöjda nackskydd</u>	På framstolarna.
<u>Ringtryckssiffror</u>	A-stolpe.

S-2756

<u>Blyfri 95 oktan</u>	Insidan påfyllningsluckan.
<u>Låsbart tanklock</u>	
<u>Stavlampshållare</u>	V och H dörrfack.
<u>Brandsläckare</u>	I bagagerum H sida.
<u>Handstrålkastare</u>	1 st framför bisittarstol. (1 st i väska bagagerum.)
<u>Handsökare</u>	Framför bisittarstol.
<u>Stoppspadefodral</u>	På H torpedsida.
<u>Dörrfack</u>	På framdörrar för följande utrustning: Fordonspärm, ordnings- och parkeringsbetspärm, trafiklagstiftning samt isskrapa på vänster dörr. Handbojor, alco-test, anropningssignalsförteckning, kartor samt trafikmanschetter på höger dörr.
<u>Papperskorg</u>	Handbromskåpan.
<u>Portföljfack</u>	Under instrumentbrädan på H sida.
<u>Batongrör</u>	På vänster sida om förarstol och på höger sida om bisittarstol.
<u>Extra gummimattor</u>	4 st.
<u>Varningstrianglar</u>	1 st.

S-2756

Fartintyg

Med varje bil medföljer fartintyg som visar vad hastighetsmätaren visar vid verklig fart av respektive 50, 70, 90 och 110 km/tim.

Insteqshantag

över H främre dörr.

VAXELLADANS OLJENIVA BÖR KONTROLLERAS ENDAST VID VERKSTADSBESÖK, BERÖENDE PÅ RISKEN FÖR OLJELÄCKAGE VID MÄTSTICKANS LOCK OM DETTA EJ ÅTERMONTERAS ORDENTLIGT.

SPECIALVAGNSKONSTRUKTION
Avd 92530

Esa Turunen

S-2756

Följande lös utrustning medföljer bilen vid leverans:

4 st lösa gummimattor

Domkraft (std)

Lampetui med lampor och säkringar

Bilverktyg

Reservhjul

1 st varningstrianglar

Skydd för dragkula