



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
BETR. TÄNDIN- STÄLLNING	P
B 20 F	GRUPP
	34
	NR
DATUM	12
November 1972	

Tändinställning för B 20 F med avgasåterledning (vagnar avsedda för USA).

Vid kontroll av tändinställning ska slangen för styrvakuum lossas vid recirkulationsventilen.

Eventuella störningar från recirkulationsventilen, vilka försvårar tändinställningen, undviks härmed.