

Nedanstående texter ska in på sidan 118.

Kylanläggning

Sid 118

- A Tändlås
- B Termostatströmställare
- C Stomanslutning
- D Manöverrelä
- E Manövermagnet för kompressor
- F Tryckvakt
- G Magnetventil
- H Säkringsdosa
- J Microbrytare
- 114 Relä elkylfläkt (Japan)
- 206 Fläktomkopplare
- 214 Styrenhet LH-Jetronic 2.4

Säkring nr 12

Backljus

Sid 118

Motorn går
 Termostatströmställaren tillslagen
 men kylanläggningen urkopplad av
 tryckvakten som utlösts och brutit
 strömmen till kompressorns manö-
 vermagnet

Sid 118

Motor går

Termostatströmställaren tillslagen
 och kylanläggningen inkopplad

Motorn går

Termostatströmställaren frånslagen
 och kylanläggningen urkopplad