




TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOK

VOLVO 142/144, 145, 164, 1800 E

På grund av införandet av en ny körvisaromkopplare ändras texten på sid. 10 i instruktionsböckerna.

Den nya körvisaromkopplaren har försetts med s. k. tryckpunkt för filbyte. Detta innebär att man vid svängar med litet rattutslag (filbyte, omkörning) för spaken uppåt eller nedåt till tryckpunktsläget, varvid höger resp. vänster körvisare tänds. Då färdriktningsändringen är avslutad släpps spaken som automatiskt återgår till neutralläge. Vid svängar med stort rattutslag förs spaken förbi tryckpunktsläget till ändläget. Återgång till neutralläge sker genom rattens återgång.



VOLVO
164 706