


# RADIO/STEREO GUIDE

**240/245, 740/760,  
740/760 5 door, 340/360**

**FOR COMPANY USE ONLY**



**1986-**

**VOLVO**

## INSTRUCTIONS FOR USE

This brochure shows you what it is technically possible to combine from the components of the Volvo Sound System. It presupposes a given model of car and radio/cassette player.

With the use of symbols, it is then quite easy to put together an audio system for the car.

(Appearance and technical data can be seen in the special radio brochure.)

To make the selections as easy as possible, we recommend packaged deals.

## VEJLEDNING

I denne brochure fremgår det hvad der er teknisk muligt at kombinere i Volvo Sound System. Det forudsætter, at man har valgt bilmodel samt radio/båndspiller. Ved hjælp af symbolerne er det enkelt at kombinere enhederne som skal indgå i bilens musikanlæg. (Design og tekniske data fremgår af den specielle radiobrochure). For at gøre valget så enkelt og muligt har i anbefaede "pakkeløsninger".

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Broschüre zeigt die technischen Kombinationsmöglichkeiten im Volvo Sound System. Wir setzen voraus, daß der Kunde schon das Automodell und das Radio/Cassettengerät gewählt hat. Mit Hilfe der Symbole kann man einfach die Einheiten miteinander kombinieren, die die Musikanlage des Wagens bilden sollen. (Bezüglich Aussehen und technische Daten verweisen wir auf die spezielle Radiobroschüre.) Um die Wahl so einfach wie möglich zu machen, empfehlen wir besondere Paketlösungen.

## GEBRUKSAANWIJZING

In deze brochure ziet U, welke combinaties mogelijk zijn van het Volvo Sound System. Er wordt dan wel van uitgegaan, dat men dan zijn keuze heeft laten vallen op het type auto en op de radio/cassettere-corder. Met behulp van de symbolen is het dan gemakkelijk de eenheden te combineren, die bij de geluidsinstallatie van de wagen horen. (Hoe ze er uitzien en de technische gegevens vindt U in een speciale radiobroschüre.) Om de keuze zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij aanbevolen pakketoplossingen.

## BRUKSANVISNING

I denna broschyr ser du vad som är tekniskt möjligt att kombinera ur Volvo Sound System. Den förutsätter att man valt bilmodell samt radio/kassettsbandspelare. Med symbolernas hjälp är det sedan enkelt att kombinera ihop de enheter som ska ingå i bilens ljudanläggning. (Utseende och tekniska data finns i den speciella radiobroschyren.) För att göra valet så enkelt som möjligt har vi rekommenderade paketlösningar.

## KÄYTTÖOHJE


Tästä esitteestä näet, mitä teknisiä yhdistelmämahdollisuuksia on Volvo Sound Systemissä. Se edellyttää, että on valittu automalli sekä radio/kasettinauhuri. Tunnustien avulla on yksinkertaista yhdistää yksiköt, jotka tulevat auton kuuntelulaitteisiin. (Kuva ja tekniset tiedot ovat erityisessä radioesitteessä.) Jotta valinta olisi mahdollisimman helppoa, olemme suunnitelleet suosittelutavia pakettiratkaisuja.

## MODE D'EMPLOI


Cette brochure présente ce qu'il est techniquement possible de combiner à partir du Volvo Sound System. Cela suppose que l'on a choisi un modèle d'automobile et un autoradio-lecteur de cassettes. A l'aide des symboles, il est ensuite facile de combiner les unités qui feront partie de l'installation phonique de l'automobile. (La présentation et les caractéristiques sont présentées dans la brochure spéciale traitant de la radio). Afin de faciliter le choix, nous recommandons des solutions groupées.

## INSTRUCCIONES PARA USO


En este folleto Ud. puede ver cuales es la posibilidad técnica para combinar los componentes de Volvo Sound System. Esto, siempre que se haya elegido el modelo del automóvil y radiocassette. Utilizando símbolos es muy fácil combinar luego los diferentes componentes que formarán parte del equipo de sonido. (La apariencia y las características técnicas se encuentran en un folleto especial de radio). Para facilitar aún más la elección hemos recomendado juegos completos ya combinados.




Front speakers  
Främre högtalare  
Forreste höjttalere  
Etukaiuttimet  
Vordere Lautsprecher  
Haut-parleur avant  
Voorste luidspreker  
Altavoces delanteros




Rear speakers  
Bakre högtalare  
Bageste høyttalere  
Takakaiuttimet  
Hintere Lautsprecher  
Haut-parleur arrière  
Achterste luidspreker  
Altavoces posteriores



Power amp 4×20 W  
Förstärkare 4×20 W  
Forstærker 4×20 W  
Vahvistimet 4×20 W  
Verstärker 4×20 W  
Amplificateur 4×20 W  
Versterker 4×20 W  
Amplificador 4×20 W



Booster 2×20 W



Balance control rear speakers  
Balanskontroll för bakre högtalare  
Balancekontrol til bageste høyttalere


Takakaiuttimien keskinäisen voimakkuuden säädin

Balancegregler für hintere Lautsprecher


Contrôle de balance pour les haut-parleurs arrière

Balansregelaar voor achterste luidspreker

Mando de equilibrio para los altavoces posteriores




Equalizer  
Ekvalisaatori  
Ecualizador




Aerial  
Antenn  
Antenne  
Antenni  
Antenne  
Antena



Rec. combination  
Rek. kombinationsförslag  
Kombinationsforslag  
Suositeltu yhdistelmäehdotus  
Kombinationsvorschlag  
Proposition de combinaison  
recommandée  
Aanbevolen combinatievoorstel  
Combinación rec.



Foot control switch  
Fotomkopplare  
Fodomskifter  
Jalkakytkin  
Fußschalter  
Interrupteur au pied  
Voetschakelaar  
Comutador de pie para la antena




Not compatible with Booster  
Ej kombinerbar med Booster  
Ikke i kombination med booster  
Ei voida yhdistää boosterin kanssa  
Nicht mit Booster kombinierbar  
Ne peut pas être combiné avec Booster  
Niet te combineren met Booster  
No en combinación con el amplificador  
Booster




Microphone  
Mikrofon  
Mikrofon  
Mikrofoni  
Mikrofon  
Microphone  
Microfoon  
Micrófono



Only in combination with Booster  
Bara i kombination med Booster  
Kun i kombination med booster  
Vain boosterin kanssa  
Nur in Kombination mit Booster  
Seulement en combinaison avec Booster  
Alleen in combinatie met Booster  
Sólamente en combinación con el amplificador  
Booster



Antenna cable – should always be used when a rear-mounted aerial is to be installed.  
Antennakabel – ska alltid användas då bakmonterad antenn ska monteras.  
Antennekabel – skal altid anvendes ved montering af bagantenne.  
Antennin johto – tulee käytävä aina kun asennetaan antenni taakse.  
Antennenkabel – muß immer beim Einbau der hinteren Antenne verwendet werden.  
Câble antenne – doit toujours être employé lors d'installation d'une antenne à l'arrière.  
Antennekabel – moet altijd worden gebruikt bij de installatie van den achterste antenne.  
Cable antena – se utilizará siempre durante el montaje de una antena posterior.



Extension cables – must always be used in the installation of rear speakers.  
Förlängningskabel – ska alltid användas vid installation av bakre högtalare.  
Forlængererkabel – skal altid anvendes ved installation af bageste højttalere.  
Jatkojohdin – käytettävä aina asennetaessa takakaiuttimia.  
Verlängerungskabel – ist stets bei der Installation von hinteren Lautsprechern erforderlich.  
Câble de rallonge – doit toujours être employé lors d'installation des haut-parleurs arrière.  
Verlengkabel – moet altijd worden gebruikt bij de installatie van de achterste luidsprekers.  
Prolongación de cables – debe ser siempre usada en la instalación de los altavoces posteriores .

4-d = four-door model  
3/5-d = three/five-door models

2 sp = 2 Speakers  
1 sp = 1 Speaker

4-d = 4 dörrars modell  
3/5-d = 3 och 5 dörrars modell

2 sp = 2 högtalare/Speakers  
1 sp = 1 högtalare/Speaker

4-d = 4 dørs model  
3/5-d = 3 og 5 dørs model

2 sp = 2 høyttalere  
1 sp = 1 høyttaler

4-d = 4-ovinen malli  
3/5-d = 3-ja 5-ovinen malli

2 sp = 2 kaiutinta/Speakers  
1 sp = 1 kaiutin/Speaker

4-d = 4-türiges Modell  
3/5-d = 3- und 5-türiges Modell

2 sp = 2 Lautsprecher/Speakers  
1 sp = 1 Lautsprecher/Speaker

4-d = 4-deurs model  
3/5-d = 3-en 5-deurs model

2 sp = 2 haut-parleurs/Speakers  
1 sp = 1 haut-parleur/Speaker

4-d = Modèle 4 portes  
3/5-d = Modèle 3 et 5 portes

2 sp = 2 luidsprekers/Speakers  
1 sp = 1 luidspreker/Speaker

4-d = modelo de 4 puertas  
3/5-d = modelos de 3 y 5 puertas

2 sp = 2 altavoces  
1 sp = 1 altavoz

# VOLVO RS-3000



240, 245  
Chassis 1129963-3  
Panel 1129964-1

300, 700  
Chassis 1129963-3  
Panel 1129965-8

	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W • 1343040-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W • 1343040-0 30 W	3340077-1 25 W • 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W • 1343083-0 30 W	1129432-9 Tweeter 4343084-8 25 W • 1343083-0 30 W
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W ■ 1343041-8 40 W ■	1129481-6 Black 20 W 1129564-9 Blue 20 W 1129566-6 Beige 20 W 1129566-4 Brown 1129567-2 Grey 20 W	3340076-3 25 W 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W ■ 1384507-8 40 W ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W
	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W
	1129420-4 ♦ 1129461-8 ○	1129420-4 ♦ 1129461-8 ○	1129420-4 ♦ 1129461-8 ○	1129420-4 ♦ 1129461-8 ○	1129420-4 ♦ 1129461-8 ○
	1343102-8 ○ 1384500-3 • ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 • ○	1128483-3 •	3340202-5 • 3340203-3 284507-1 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 1308021-3 • 1258177-3 1129414-7 13080034-6	1343202-6 1384503-7 •

# VOLVO SR-3022 STEREO RADIO



240, 245  
Chassis 1129829-6  
Panel 1343015-2

300, 700  
Chassis 1129829-6  
Panel 1343017-8

	240	245	340/360	740/760	740/760 5 door
	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W ● 1343040-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W ● 1343040-0 30 W	3340077-1 25 W ● 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W ● 1343083-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W ● 1343083-0 30 W
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W ■ 1343041-8 40 W ■	1129481-6 Black 20 W 1129564-9 Blue 20 W 1129565-6 Beige 20 W 1129566-4 Brown 20 W 1129567-2 Grey 20 W	3340076-3 25 W 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W ■ 1384507-8 40 W ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W
	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W	1129463-4 2×20 W
	1129420-4 ♦	1129420-4 ♦	1129420-4 ♦	1129420-4 ♦	1129420-4 ♦
	1343102-8 ○ 1384500-3 ● ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 ● ○	1128483-3 ●	3340202-5 ● 3340203-3 284507-1 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 1308021-3 ● 1258277-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 1384503-7 ●

# VOLVO CR-303 MTR CASSETTE



240, 245

Chassis 1129821-3

Panels Upper 1129819-7, Lower 1343131-7

300, 700

Chassis 1129821-3

Panel 1129820-5

	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W ● 1343040-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W ● 1343040-0 30 W	33440077-1 25 W ● 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W ● 1343083-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W ● 1343083-0 30 W
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W ■ 1343041-8 40 W ■	1129481-6 Black 20 W 1129564-9 Blue 20 W 1129565-6 Beige 20 W 1129566-4 Brown 20 W 1129567-2 Grey 20 W	3340076-3 25 W 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W ■ 1384507-8 40 W ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W
	* 1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W ● 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W ● 1343089-7 2×25 W (x 2)	1343094-7 4×20 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W ● 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W ● 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W
	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8
	1343102-8 ○ 1384500-3 ● ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 ● ○	1128483-3 ●	3340202-5 ● 334203-3 284507-1 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 1308021-3 ● 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 1384503-7 ●

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringssats. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO TD-304 ETR CASSETTE



240, 245


Chassis 1129817-1  
Panels Upper 1129815-5,

300, 700

Chassis 1129817-1  
Panel 1129816-3




**240**



**245**



**340/360**



**740/760**



**740/760  
5 door**

1129432-9 Tweeter ●  
1343101-0 20 W  
1343040-0 30 W ●

1129432-9 Tweeter ●  
1343101-0 20 W  
1343040-0 30 W ●

3340077-1 25 W ●  
3340078-9 25 W

1129432-0 Tweeter ●  
1343084-8 25 W  
1343083-0 30 W ●

1129432-9 Tweeter ●  
1343083-8 25 W  
1343083-0 30 W ●

283195-6 20 W ■  
1129597-9 20 W ■  
1343100-2 25 W ■  
1343041-8 40 W ● ■

1129481-6 Black 20 W ●  
1129564-9 Blue 20 W ●  
1129565-6 Beige 20 W ●  
1129566-4 Brown 20 W ●  
1129567-2 Grey 20 W ●

3340076-3 25 W ●  
3340078-9 25 W

1384510-2 30 W ■  
1384507-8 40 W ● ■  
1129473-3 30 W ■

1343084-8 25 W  
1343083-0 30 W

\* 1343094-7 4×20 W  
1343089-7 2×25 W ●  
1343088-9 2×40 W ●

1343094-7 4×20 W  
1343089-7 2×25 W (x2) ●

1343094-7 4×20 W ●

1343094-7 4×20 W  
1343089-7 2×25 W ●  
1343088-9 2×40 W ●

1343094-7 4×20 W  
1343089-7 2×25 W ●  
1343088-9 2×40 W ●

1129916-1  
Sound Effector

1129916-1  
Sound Effector

1129482-4 ●

1129482-4 ●

1343102-8 ○  
1384500-3 ● ○  
1128483-3  
1259532-8 ○  
1128705-9 ● ○

1128483-3 ●

3340202-5  
3340203-3  
284507-1  
3340104-3 ●  
3340236-3  
3340218-1

1343102-8 ●  
1308021-3  
1258177-3  
1129414-7  
1308034-6

1343202-6 ●  
1384503-7

1129480-8 ●

1129480-8 ●

1129480-8 ●

1129480-8 ●

1129480-8 ●

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringssets. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssett, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).



\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est nécessaire un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO R-3042 MONO RADIO



240, 245  
Chassis 1129827-0  
Panel 1343014-5

300, 700  
Chassis 1129827-0  
Panel 1343016-0

	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W ● 1343040-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W ● 1343040-0 30 W	3340077-1 25 W ● 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W ● 1343083-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W ● 1343083-0 30 W
	1343102-8 ○ 1384500-3 ● ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 ● ○	1128483-3 ●	3340202-5 ● 3340203-3 284507-1 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 1308021-3 ● 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 1384503-7 ●

# VOLVO TD-305 ETR CASSETTE AVI



240, 245

Chassis 1129825-4  
Panels Upper 1129823-9

300, 700

Chassis 1129825-4  
Panel 1129824-7

	1129432-9 Tweeter ● 1343101-0 20 W 1343040-0 30 W ●	1129432-9 Tweeter ● 1343101-0 20 W 1343040-0 30 W ●	3340077-1 25 W ● 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter ● 1343084-8 25 W 1343083-0 30 W ●	1129432-9 Tweeter ● 1343084-8 25 W 1343083-0 30 W ●
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W ■ 1343041-8 40 W ● ■	1129481-6 Black 20 W ● 1129564-9 Blue 20 W ● 1129565-6 Beige 20 W ● 1129566-4 Brown 20 W ● 1129567-2 Grey 20 W ●	3340076-3 25 W ● 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W ■ 1384507-8 40 W ● ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W ● 13433188-7 40 W
	* 1343094-7 4×20 W 1343089-7 2×25 W ● 1343088-9 2×40 W ●	1343094-7 4×20 W 1343089-7 2×25 W (x 2) ●	1343094-7 4×20 W ●	1343094-7 4×20 W 1343089-7 2×25 W ● 1343088-9 2×40 W ●	1343094-7 4×20 W 1343089-7 2×25 W ● 1343088-9 2×40 W ●
	1129916-1 Sound Effector	1129916-1 Sound Effector		1129482-4 ●	1129482-4 ●
	1343102-8 ○ 1384500-3 ● ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 ● ○	1128483-3 ●	3340202-5 3340203-3 284507-1 3340104-3 ● 3340236-3 3340218-1	1343102-8 ● 1308021-3 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 ● 1384503-7
	1129480-8 ●	1129480-8 ●	1129480-8 ●	1129480-8 ●	1129480-8 ●

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringsssats. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est nécessaire un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO CR-402 ETR CASSETTE



240, 245

Chassis 1129838-7

Panels Upper 1129840-3, Lower 1343132-5


300, 700

Chassis 1129838-7

Panel 1129841-1




**240**



**245**




**340/360**



**740/760**



**740/760  
5 door**




1129432-9 Tweeter  
1343101-0 20 W  
1343040-0 30 W •

1129432-9 Tweeter  
1343101-0 20 W  
1343040-0 30 W •

3340077-1 25 W •  
3340078-9 25 W

1129432-9 Tweeter  
1343084-8 25 W  
1343083-0 30 W •

1129432-9 Tweeter  
1343084-8 25 W  
1343083-0 30 W •



283195-6 20 W ■  
1129597-9 20 W ■  
1343100-2 25 W • ■  
1343041-8 40 W ■

1129481-6 Black 20 W •  
1129564-9 Blue 20 W •  
1129565-6 Beige 20 W •  
1129566-4 Brown 20 W •  
1129567-2 Grey 20 W •

3340076-3 25 W •  
3340078-9 25 W

1384510-2 30 W • ■  
1384507-8 40 W ■  
1129473-3 30 W ■

1343084-8 25 W  
1343083-0 30 W •



\* 1343094-7 4×20 W •  
1343089-7 2×25 W  
1343088-9 2×40 W  
1384545-8 2×15 W

1343094-7 4×20 W •  
1343089-7 2×25 W (x 2)  
1384545-8 2×15 W

1343094-7 4×20 W •

1343094-7 4×20 W •  
1384545-8 2×15 W  
1343089-7 2×25 W  
1343088-9 2×40 W

1343094-7 4×20 W •  
1384545-8 2×15 W  
1343089-7 2×25 W  
1343088-9 2×40 W




1129461-8

1129461-8

1129461-8

1129461-8

1129461-8



1129458-4  
1129586-2  
Sound Effector  
1129916-1  
Sound Effector

1129458-4  
1129586-2  
Sound Effector  
1129916-1  
Sound Effector

1129482-4

1129482-4

1129584-7  
Sound Effector

1129584-7  
Sound Effector




1343102-8 ○  
1384500-3 • ○  
1128483-3  
1259532-8 ○  
1128705-9 • ○

1128483-3 •

3340202-5  
3340203-3  
284507-1 •  
3340104-3  
3340236-3  
3340218-1

1343102-8 •  
1308021-3  
1258177-3  
1129414-7  
1308034-6

1343202-6 •  
1384503-7



1129480-8 •

1129480-8 •

1129480-8 •

1129480-8 •

1129480-8 •

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringsset. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennusnauha 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO CR-306 MTR CASSETTE AVI



240, 245

Chassis 1343076-4

Panels Upper 1343074-9, Lower 1343130-9

300, 700

Chassis 1343076-4

Panel 1343075-6

	240	245	340/360	740/760	740/760 5 door
	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W • 1343040-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W • 1343040-0 30 W	3340077-1 25 W • 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W • 1343083-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W • 1343083-0 30 W
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W ■ 1343041-8 40 W ■	1129481-6 Black 20 W 1129564-9 Blue 20 W 1129565-6 Beige 20 W 1129566-4 Brown 20 W 1129567-2 Grey 20 W	3340076-3 25 W 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W ■ 1384507-8 40 W ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W
	* 1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W (× 2)	1343094-7 4×20 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W
	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8
	1343102-8 ○ 1384500-3 • ○ 1128483-3 ○ 1259532-8 ○ 1128705-9 • ○	1128483-3 •	3340202-5 • 3340203-3 284507-1 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 1308021-3 • 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 1384503-7 •

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringssats. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montagekit nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO CR-308 MTR CASSETTE



240, 245

Chassis 1129833-8

Panels Upper 1129831-2, Lower 1343128-3

300, 700

Chassis 1129833-8

Panel 1129832-0



**240**



**245**




**340/360**



**740/760**



**740/760  
5 door**




1129432-9 Tweeter  
1343101-0 20 W ●  
1343040-0 30 W

1129432-9 Tweeter  
1343101-0 20 W ●  
1343040-0 30 W

3340077-1 25 W ●  
3340078-9 25 W

1129432-9 Tweeter  
1343084-8 25 W ●  
1343083-0 30 W

1129432-9 Tweeter  
1343084-8 25 W ●  
1343083-0 30 W



283195-6 20 W ■  
1129597-9 20 W ■  
1343100-2 25 W ● ■  
1343041-8 40 W ■

1129481-6 Black 20 W ●  
1129564-9 Blue 20 W ●  
1129565-6 Beige 20 W ●  
1129566-4 Brown 20 W ●  
1129567-2 Grey 20 W ●

3340076-3 25 W ●  
3340078-9 25 W

1384510-2 30 W ● ■  
1384507-8 40 W ■  
1129473-3 30 W ■

1343084-8 25 W ●  
1343083-0 30 W



\* 1343094-7 4×20 W  
1384545-8 2×15 W ●  
1343089-7 2×25 W  
1343088-9 2×40 W

1343094-7 4×20 W  
1384545-8 2×15 W ●  
1343089-7 2×25 W (x 2)

1343094-7 4×20 W ●

1343094-7 4×20 W  
1384545-8 2×15 W ●  
1343089-7 2×25 W  
1343088-9 2×40 W

1343094-7 4×20 W  
1384545-8 2×15 W ●  
1343089-7 2×25 W  
1343088-9 2×40 W



1129461-8

1129461-8

1129461-8

1129461-8

1129461-8



1129458-4  
1129586-2  
Sound Effector  
1129916-1  
Sound Effector

1129458-4  
1129586-2  
Sound Effector  
1129916-1  
Sound Effector

1129482-4

1129482-4

1129584-7  
Sound Effector

1129584-7  
Sound Effector




1343102-8 ○  
1384500-3 ● ○  
1128483-3  
1259532-8 ○  
1128705-9 ● ○

1128483-3 ●

3340202-5 ●  
3340203-3 ●  
284507-1  
3340104-3  
3340236-3  
3340218-1

1343102-8  
1308021-3 ●  
1258177-3  
1129414-7  
1308034-6

1343202-6  
1384503-7 ●



\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringsställs. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringsstæt, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).


\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO CR-309 MTR CASSETTE AVI



240, 245

Chassis 1343072-3

Panels Upper 1343070-7, Lower 1343129-1

300, 700

Chassis 1343072-3

Panel 1343071-5

	240	245	340/360	740/760	740/760 5 door
	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W • 1343040-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W • 1343040-0 30 W	3340077-1 25 W • 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W • 1343083-0 30 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W • 1343083-0 30 W
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W • ■ 1343041-8 40 W ■	1129481-6 Black 20 W • 1129564-9 Blue 20 W • 1129565-6 Beige 20 W • 1129566-4 Brown 20 W • 1129567-2 Grey 20 W •	3340076-3 25 W • 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W • ■ 1384507-8 40 W ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W • 1343083-0 30 W
	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20W 1384545-8 2×15 • 1343089-7 2×25 W (× 2)	1343094-7 4×20 W •	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W • 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W
	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8
	1129458-4 1129586-2 Sound Effector 1129916-1 Sound Effector	1129458-4 1129586-2 Sound Effector 1129916-1 Sound Effector		1129482-4  1129584-7 Sound Effector	1129482-4  1129584-7 Sound Effector
	1343102-8 ○ 1384500-3 • ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 • ○	1128483-3 •	3340202-5 3340203-3 • 284507-1 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 1308021-3 • 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6  1384503-7 •

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringsställs. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennusjärjestelmä 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO CR-405 ETR CASSETTE AVI



240, 245  
Chassis 1343118-4  
Panels Upper 1343120-0 Lower 1343133-3

300, 700  
Chassis 1343118-4  
Panel 1343121-8

	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W 1343040-0 30 W •	1129432-9 Tweeter 1343101-0 20 W 1343040-0 30 W •	3340077-1 25 W • 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter 1343084-8 25 W 1343083-0 30 W •	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W •
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100.2 25 W • ■ 1343041-8 40 W ■	1129481-6 Black 20 W • 1129564-9 Blue 20 W • 1129565-6 Beige 20 W • 1129566-4 Brown 20 W • 1129567-2 Grey 20 W •	3340076-3 25 W • 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W • ■ 1384507-8 40 W ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W •
	* 1343094-7 4×20 W • 1384545-8 2×15 W 1342089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W • 1384545-8 2×15 W 1343089-7 2×25 W (× 2)	1343094-7 4×20 W •	1343094-7 4×20 W • 1384545-8 2×15 W 1343089-7 2×25 W 1343088-9 2×40 W	1343094-7 4×20 W • 1384545-8 2×15 W 1343089-3 2×25 W 1343088-9 2×40 W
	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8	1129461-8
	1129458-4 1129586-2 Sound Effector 1129916-1 Sound Effector	1129458-4 1129586-2 Sound Effector 1129916-1 Sound Effector		1129482-4  1129584-7 Sound Effector	1129482-4  1129584-7 Sound Effector
	1343102-8 ○ 1384500-3 • ○ 1128483-3 1259532-8 ○ 1128705-9 • ○	1128483-3 •	3340202-5 3340203-3 284507-1 • 3340104-3 3340236-3 3340218-1	1343102-8 • 1308021-3 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 •  1384503-7
	1129480-8 •	1129480-8 •	1129480-8 •	1129480-8 •	1129480-8 •

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringsssats. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200). 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen annennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).

# VOLVO STEREO MTS



240, 245  
MTS LOUD CR4040, 13431115-0  
MTS AVI, CR-4060, 1343113-5

300, 700  
MTS LOUD CR-4041, 1343114-3  
MTS AVI CR-4061, 1343112-7

	240	245	340/360	740/760	740/760 5 door
	1129432-9 Tweeter • 1343101-0 20 W 1343040-0 30 W •	1129432-9 Tweeter • 1343101-0 20 W 1343040-0 30 W •	3340077-1 25 W • 3340078-9 25 W	1129432-9 Tweeter • 1343084-8 25 W 1343083-0 30 W •	1129432-9 Tweeter • 1343084-8 25 W 1343083-0 30 W •
	283195-6 20 W ■ 1129597-9 20 W ■ 1343100-2 25 W ■ 1343041-8 40 W • ■	1129481-6 Black 20 W • 1129564-9 Blue 20 W • 1129565-6 Beige 20 W • 1129566-4 Brown 20 W • 1129567-2 Grey 20 W •	3340076-3 25 W • 3340078-9 25 W	1384510-2 30 W ■ 1384507-8 40 W • ■ 1129473-3 30 W ■	1343084-8 25 W 1343083-0 30 W •
	* 1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W 1343089-7 2×25 W • 1343088-9 2×40 W •	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W 1343089-7 2×25 W (×2) •	1343094-7 4×20 W •	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W 1343089-7 2×25 W • 1343088-9 2×40 W •	1343094-7 4×20 W 1384545-8 2×15 W 1343089-7 2×25 W • 1343088-9 2×40 W •
	1129458-4 • 1129586-2 Sound Effector 1129916-1 Sound Effector	1129458-4 • 1129586-2 Sound Effector 1129916-1 Sound Effector		1129482-4 • 1129584-7 Sound Effector	1129482-4 • 1129584-7 Sound Effector
	1343102-8 ○ 1384500-3 • ○ 1128483-3	1128483-3 •	3340202-5 3340203-3 284507-1 3340104-3 3340218-1 3340236-3 •	1343102-8 • 1308021-3 1258177-3 1129414-7 1308034-6	1343202-6 • 1384503-7
	1259532-8 ○ 1128705-9 • ○				
	1129480-8 •	1129480-8 •	1129480-8 •	1129480-8 •	1129480-8 •

\* If two amplifiers are to be combined, a separate installation kit is required, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Vid montering av 2 förstärkare behövs separat monteringsssats. 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Ved montering af to forstørkere, skal der anvendes et separat monteringssæt, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Jos autoon asennetaan 2 vahvistinta, tarvitaan erillinen asennussarja 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bei Kombination von 2 Verstärkern ist der separate Einbausatz 1384505-2 (700/200), bzw. 1343182-0 (700) erforderlich.

\* Lors d'installation de deux amplis, il est requis un kit de montage, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* Bij montage van twee versterkers is een separate montageset nodig, 1384505-2 (700/200), 1343182-0 (700).

\* En la instalación de 2 amplificadores se necesita un juego de montaje separado, nr. 1384505-2 (700/200), y 1343182-0 (700).



# SOUND SYSTEM

VOLVO