

AVD.	P	2	GRUPP	20
BETR.	CO-värden		NR	2
			DATUM	Sept 75

Service meddelande

Kontroll och inställning av CO-värden

Vid kontroll och inställning av CO-halten, vid tomgång, gäller nedanstående värden.

	<u>Inställningsvärde %</u>	<u>Kontrollvärde %</u>
B 20 A - 75	2,5	1,5 - 4,0
B 20 A 76 -	1,5	0,5 - 4,0
B 20 E	2,0	1,0 - 4,0
B 20 E CI	2,0	1,0 - 4,0
B 21 A	2,5	1,5 - 4,0
B 21 E	2,0	1,0 - 4,0
B 27 A	2,5	1,5 - 4,0
B 27 E	1,5	1,0 - 4,0
B 30 A	2,5	1,5 - 4,0
B 30 E	2,5	1,5 - 4,0

Dessa värden ska tillämpas vid alla service- och reparationsarbeten.

Motorer som ligger utom kontrollvärdena justeras till föreskrivet inställningsvärde.

Motorer som ligger inom kontrollvärdena behöver inte justeras. Detta förutsatt att motorn arbetar tillfredsställande.