

Service meddelande

AVD. P 2	GRUPP 21
BETR. Värden för kontroll av kamaxelinställning, B 27	NR 3
	DATUM Juni 75

Rättelse av felaktigt angivna värden i servicehandböcker

För kontroll av att kamaxeln är rätt inställd i förhållande till vevaxeln, gäller följande värden:

Ventilspelet, för inloppsventilen, justeras till 0,7 mm

Inloppsventilen skall då öppna vid följande vevaxelgrader

vänster sida $9^{\circ} \pm 3^{\circ}$ f ö d

höger sida $7^{\circ} \pm 3^{\circ}$ f ö d

Kontrollen bör företrädesvis utföras på cylinder 1 respektive cylinder 6.

Var vänlig ändra texten enligt ovanstående i följande servicehandböcker:

1. Reparation och underhåll Avd 0 (03) Specifikationer 264 sid 7
2. Reparation och underhåll Avd 2 Motor B 27 sid 61 och sid 135.