



Ditsättning av ventilskafttätningar

Använd alltid **nya** tätningar. Tätningen skadas när den eller ventilen tas bort.

Använd alltid **skyddshylsan** som ingår i packningssatserna. Skyddshylsan finns även som separat reservdel, detaljnr 1332645-9 (beräknas finnas i lager vecka 8).

- sätt ventilen på plats
- sätt dit undre ventilmjäderbrickan vänd med flänsen uppåt
- trä på skyddshylsan på ventilskaftet
- sätt dit tätningen. Använd verktyg **5219**. Verktöget ska ligga an mot flänsen på tätningen vid ditsättningen.
- ta bort skyddshylsan

Obs! Använd verktyg 5219 av modifierat utförande se SMP 0-08-5