

# VOLVO 262 C

Tillägg till instruktionsbok, 1979 års modell

## Luftkonditionering, reglerbar termostat

På senare utföranden av 1979 års modell ersätts strömställaren för luftkonditioneringen med en reglerbar termostat.

Detta tillägg beskriver skillnaderna i handhavande av luftkonditioneringen i det nya utförandet gentemot vad som står på sidorna 16 och 17 i instruktionsboken. Utseendet på det nya reglaget framgår av bilden till höger.

### 1 TEMP

När luftkonditioneringen används skall reglaget stå på COOL, dvs helt till vänster. Temperaturen regleras i stället med vridreglaget för kompressorn.

### 6 AIR COND (kompressor)

Starta kompressorn genom att vrida knappen medurs till MAX. Önskas snabb nedkyllning, t ex då bilen stått parkerad och är mycket varm, vrid knappen in i det gula fältet förbi MAX. Då Ni uppnått önskad temperatur ska knappen vridas tillbaks in i det blå fältet.

**Vid landsvägskörning och motorvägskörning skall knappen alltid vara i det blå fältet.** Om den i dessa fall står i det gula fältet kan nämligen isbildning uppstå i anläggningen med försämrad effekt som följd.

