




### Kontroll av stötdämpare

Kontrollera stötdämparen för överdrivet oljeläckage.

**Obs!** Lätt "svettning" kring dämparens kolvstång kommer från finfördelad olja vid kolvstångens rörelse och tyder inte på något fel på dämparen.

Töm bilen på alla tunga föremål som inte tillhör standardutrustningen.

Kör bilen cirka 2 kilometer så att dämparens normalnivå uppnås.



760001S

Ställ bilen på plant underlag. Mät upp avståndet (A) mellan fälghornets lägsta och hjulhusets högsta punkt. Mät på båda sidorna. Med felria fjädrar får skillnaden mellan höger och vänster sida uppgå till max 15 mm.

Lasta sedan 150 kg i bagagerummet, jämt fördelat på båda sidorna. Med extravikt ska avståndet A nu minska.


Kör bilen 2-4 km på ojämn väg. Mät upp avståndet A igen. Extravikten ska vara kvar i bilen. Måttet ska nu vara lika med mätningen före lastning. Godkänd avvikelse är: minus 20 mm och upp till plus 8 mm. Skillnaden mellan höger och vänster sida får vara max 15 mm.

Vid eventuell avvikelse från ovan nämnda kontrollvärden ska stötdämparen bytas.

På sidan 3 finns ett förslag till protokoll som kan användas i samband med kontroll av stötdämpare..

### Skrotning

**Obs!** Den nivåreglerande delen är en tryckbehållare som innehåller kvävgas. Vid skrotning ska elementet först punkteras. Man lossar försiktigt skruvarna på mantelytan, först den nedre (närmast kolvstången). Elementet är trycklöst när kolvstången lätt kan tryckas in.



760003A

**Provningsprotokoll för Nivomat stötdämpare**


Typ .....

Reg.nr .....

Chassinummer .....

Mätarställning .....

Datum .....



760002S

Mått A obelastad bil efter cirka 2 km körning

VB.....mm

HB .....mm

Belasta bilen 150 kg i bagagerummet

Mått A belastad bil efter 4 kilometers körsträcka

VB.....mm

HB .....mm

Differens mellan obelastad och belastad bil.

Godkänd avvikelse: minus 20 mm upp till plus 8 mm.

VB.....mm

HB .....mm

Anmärkningar:

VST	Operationsnr.	Beskrivning
	76104-2	Stötdämpare bak byte 1 sida
	76124-2	Stötdämpare bak byte 2 sidor