

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 3	GRUPP 35	NR 203
-----------	-------------	-----------

DATUM
November 1991


BETR.
Borttagning av sidoblinklykta

200

Sida 1 av 1

Borttagning av sidoblinklykta


Modellår 1991 infördes ny sidoblinklykta med integrerad snäppanordning. För att lättare kunna ta bort dessa och undvika lackskador bör låsningen frigöras med hjälp av ett bladmått innan lampan tas bort.



350001A

Tejpa bladmättet så lacken inte skadas

Använd ett bladmått (0,35 mm) sätt tejp på en sida så att eventuella skarpa kanter inte skadar lacken.



350002A

Ta bort lampan

Vänd den tejpade sidan av bladmättet in mot skärmen. Stick in bladmättet framifrån och pressa det mot spärren så att lampan frigörs. Lyft samtidigt i lampan och ta bort.

VST	Operationsnr.	Beskrivning
	35518-2	Sidoblinklykta, byte.