

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	4	41
BETR.		NR.
Ljud kopplingspedal		31
240		DATUM
		Okt.
		-86

Sida 1 av 3

Kärvande och knarrande kopplingspedal

För att motverka kärvande och knarrande kopplingspedal kan kopplingspedalens fäste smörjas och justeras.

Material

Skumplast
Fett

Silikonfett

Detaljnummer



1 338 656-0
1 161 246-2 (50 gram tub)
1 161 247-0 (500 gram patron)
1 161 326-2 (i lager omkr. vecka 49)

Lyft upp bilen och lossa kopplingsvajern från kopplingsgaffeln

Ta bort:


- panelen under ratten
- skruven och muttern som håller pedalen
- lossa vajern från pedalen

Ta ut distanshylsan ur pedalen.



Mät bredden på pedalen vid lagringen


Max 114,05 mm med två bussningar.
Om måttet är större, lossa en bussning och planslipa till maxmått.




Mät distanshylsan

Min. 114,35 mm.


Distanshylsan ska alltså vara minst 0,3 mm längre än pedal med bussning.



Klipp till 2 stycken skumplastbitar ur skumplast, detaljnr. 1 338 656-0.




Limma skumplastbitarna under gummibufferen vid pedalen.



Lossa vajerns gummitätning vid kopplingsgaffeln och rengör gummitätningen indvändigt

Dra ut vajern så långt som möjligt och rengör. Fetta in den med ett tunt lager silikonfett, detaljnr. 1 161 326-2, i båda ändar.

Kontrollera om vajern är skadad mellan gummitätningen och kopplingsgaffeln. Byt skadad vajer.



142 797

Fetta in:


- T-stycket på vajern
- bussningen och lagerläget

Fett, detaljnr. 1 161 246-2 (50 gram tub)
1 161 247-0 (500 gram patron)

**Sätt fast pedalen och anslut vajern.
Sätt dit panelen under ratten.**




139 842



134 721

Sätt fast vajern på kopplingsgaffeln**Justera spelet:**

Bilar med retur fjädern i pedalstället, tryck gaffeln bakåt. Spel 1-3 mm.



137 519